



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Anderson-Negele

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">TFP-161/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150</a>	Температурен сензор
<a href="#">74162.0311</a>	
<a href="#">P/N: 7536.1101, Type: LAR-361/1/M12</a>	сензор за ниво
<a href="#">DAC-341/0,2 REL</a>	датчик за налягане
<a href="#">B53.711312</a>	EMZ-132
<a href="#">B53.711312 / EMZ-132</a>	гнездо за заваряване
<a href="#">EMZ-352 WELD IN SLEEVE</a>	
<a href="#">ITM-3</a>	АНДЕРСОН-НЕГЕЛА
<a href="#">NCS-11/PNP</a>	Cap.Limit превключвател ниво
<a href="#">NCS-11/PNP/KF/M12</a>	Превключвател за ниво
<a href="#">NVS-146/200/M /X/X</a>	Индикатор за ниво с една точка
<a href="#">NVS-146/500/X/X/X</a>	Ниво на проводимост EMSZ-132 предавател
<a href="#">TFP-100-BAT/S050/U 74100.11999050</a>	Температурен сензор с цифров дисплей
<a href="#">p/n. 74160.0511 Type TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">TFP-162/020/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">TFP-41/100/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X</a>	Температура на сензора
<a href="#">doh-VA-pt</a>	LC цифров дисплей
<a href="#">7449.2014 TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TBSONDER</a>	
<a href="#">7442.0184, TFP-42P/017/4MM/4MM/MPU /TB0-200</a>	
<a href="#">7712.7870</a>	ИЛМ-2/Л20/M12
<a href="#">7012.00011</a>	NCS-12 / PNP / KF / M12
<a href="#">0320.6010</a>	Ниво на ввв-wd 230VAC
<a href="#">74160.1513</a>	
<a href="#">8900</a>	
<a href="#">Niveaugerät vnv-v 24VDC</a>	Уредник за управление на нивото на проводящи сонди
<a href="#">ILM-2/L20/PG</a>	
<a href="#">TFP-160/150/6MM/3MM/MPU/3B (8900)</a>	Температура. Фюлер 1хPT100, Класе 1/3Б
<a href="#">NSL-F /00/1100/10/S1/O/2/A42/P/X/X/X/X</a>	Сензор за подпори
<a href="#">7441.0511 TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TBSONDER/C/-20.0/150.0/X</a>	Темп. сонди
<a href="#">zmv-z 24VDC</a>	Устройство за ниво
<a href="#">TFP-40/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150</a>	
<a href="#">VGW-2</a>	Сензор за ограничение
<a href="#">TFP-160/150/6MM/3MM/MPU +/-0,1K</a>	
<a href="#">TFP-160/150/6MM/3MM/3B/MPU /MB0-100</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">M12-Kabel M12-PVC/4-5m</a>	
<a href="#">EMS-132</a>	
<a href="#">BST-130</a>	
<a href="#">LAR-361/0</a>	датчик за нивото на
<a href="#">P/N : 7011.00001, Type : NCS-11/PNP/M12</a>	Чап. превключвател за гранично ниво
<a href="#">NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/M12</a>	Niveausonde
<a href="#">NVS-120 /MNV-1/X/1000B/850B/500B/X/X/X</a>	Niveausonde
<a href="#">TFP-41/030/12MM/12MM/MPU /TB0-100/M12</a>	
<a href="#">DAC-341/4,0REL 7534.11400</a>	
<a href="#">ILM-4 /L20/V40/V/A62/N/S/W/X 7741</a>	
<a href="#">NSL-F /00/0450/10/S1/O/2/A42/M/X/X/X/X</a>	сензор Потенциометрично ниво
<a href="#">DAN-HH/S/14REL/M12</a>	Предавател за налягане
<a href="#">NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/X</a>	Niveausonde
<a href="#">TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-50</a>	сензор
<a href="#">TFP-41/020/4MM/4MM/MPU /TB0-150</a>	Температурен датчик
<a href="#">P/N: B53.711312, Type: EMZ-132</a>	гнездо за заваряване
<a href="#">NVS-166/500/M</a>	Измерване на сензори
<a href="#">TFP-40/300/6MM/6MM/MPU /HART</a>	
<a href="#">NVS-345 /X/X/850B/500B/200B/X/X</a>	
<a href="#">TFP-41/050/6MM/3MM/MPU /TB0-150</a>	
<a href="#">FWS-141/X/X/M12</a>	Ултразвуков превключвател на потока
<a href="#">M12-PVC/4-5m</a>	M12 кабел
<a href="#">M12-Kabel PVC/4G-5m</a>	
<a href="#">NCS-M-11</a>	Cap.Limit превключвател ниво
<a href="#">NVS-166/500</a>	Стабилично устройство
<a href="#">P/N: 7116.3500, Type: NVS-163/500</a>	Стандартен индикатор за ниво
<a href="#">NCS-12/PNP/KF/M12</a>	Капачка. превключвател за ниво точка за водни разтвори
<a href="#">TFP-168P/037/3MM/3MM/MPU /MB0-100</a>	
<a href="#">ESP-W-ASME-3/4"/0,4µm-S-3.1</a>	
<a href="#">RAC/ESP</a>	
<a href="#">DFC/ESP</a>	
<a href="#">B53.711322 / EMK-132</a>	Яка заваръчен монтаж
<a href="#">VTV-2</a>	изолиращ усилвател за монтаж на DIN шина
<a href="#">7114.6200 , type NVS-146/200/X/X/X</a>	Стабилично устройство
<a href="#">TFP-162/030/6MM/6MM</a>	Сензор
<a href="#">NCS-GWL-11/PNP</a>	Cap. превключвател за гранично ниво
<a href="#">TFP-162/020/4MM/4MM</a>	Сензор
<a href="#">PEM-UC 24-230VAC/DC</a>	
<a href="#">NVS-186/200/M/H</a>	
<a href="#">PF-S1 /981/C/160/1/A/0/0/A/E2A/B/061/0/C/1/A/64</a>	Модулна сензор за налягане PF
<a href="#">NCS-12/PNP/H/KF/M12</a>	Ниво сензор
<a href="#">ZNV-2 /24VDC/2A/1C1D/0750/00</a>	Устройство за контрол на нивото на проводящи сонди
<a href="#">NCS-61P/PNP (p/n. 7061.20011)</a>	Капацитивен Limit Switch

Продукт	Описание
<a href="#">TFP-159/249/4MM/4MM/M12/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">PF-S1 /981/C/123/1/A/0/0/A/E2A/B/999/0/A/1/A/64 (p/n. 7550)</a>	
<a href="#">LAR-761/0/TC1/M12 (p/n.7536.035012)</a>	датчик за нивото на
<a href="#">TFP-168P/037/3MM/3MM (74168.0373)</a>	температурен сензор
<a href="#">TFP-162/050/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">M12-Kabel M12-PVC/4-10m</a>	проводници
<a href="#">TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1</a>	
<a href="#">TFP-162/035/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">TFP-162/030/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">DAN-HH/TC1.5/2ABS/M12</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP (7011.00000)</a>	Краен изключвател
<a href="#">NCS-12/PNP/X/KKF/M12</a>	
<a href="#">NCS-L-12/50/PNP/X/KKF/M12</a>	
<a href="#">NCS-L-12/18/PNP/X/KKF/M12</a>	Капацитивен краен превключвател
<a href="#">VNV-2/24VDC/4A/4D/0750/00</a>	Устройство за контрол на нивото на проводящи сонди
<a href="#">ILM-4 /L20/S01/V/I63/D/L/W/X</a>	Измервател на проводимост
<a href="#">TFP-59/250/4MM/4MM/MPU /TB0-100 (p/n 7459.2511)</a>	
<a href="#">NVS-120 /X/X/500B/500B/500B/500B/X/M12</a>	сензор
<a href="#">78014.110300 - FTS-141/W</a>	реле за поток
<a href="#">ITM-51R /SOL/I42/C/L/M/X</a>	сензор
<a href="#">TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TB0-150/X (7449.2014)</a>	Температурен сензор
<a href="#">7200 M12-PVC/8-SS /05 (5 m)</a>	Кабелно дистанционно управление
<a href="#">NCS-12/PNP/M12</a>	Капацитивен превключвател за ниво точка
<a href="#">NVS-146/200 /X/X/X</a>	Единичен граничен индикатор
<a href="#">TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-100 (74160.0511)</a>	Температурен сензор за храни
<a href="#">TFP-41/020/6MM/6MM/PG (7441.02001)</a>	Температурен датчик
<a href="#">NSL-F /00/0800/10/S1/O/2/I42/M/X/M/X/X</a>	Потенциометричен сензор за ниво
<a href="#">HMP-E050200</a>	турбинен дебитомер
<a href="#">TFP-168P/037/3MM/3MM</a>	
<a href="#">TFP-40/070/8MM/8MM 7440.07008</a>	Темп. сонди
<a href="#">B53.711322</a>	Яка ръкав
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/20C/4</a>	Температурен датчик за храна
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0030/04/X/0/0/H/15C/4</a>	Температурен датчик за храна
<a href="#">TFP-44/010/PG</a>	
<a href="#">NVS-146/200-8/M /X/X</a>	Детектор за единично разстояние
<a href="#">TSMF /C02/X/0/0070/06/X/0/0/H/15C/4</a>	Температурен датчик за храна
<a href="#">74168.0374</a>	
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/S/W/X</a>	Индуктивен уред за проводимост
<a href="#">DAN-HH/S/2REL/M12</a>	Сензор за налягане
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/I62/D/S/W/X</a>	Индуктивен уред за проводимост
<a href="#">TSMF /TC1/H/0/0050/08/X/0/0/H/15C/4 (Mat. No.: 7402)</a>	Сензор за температура на храната
<a href="#">TFP-40/090/6MM/6MM / 8900</a>	ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК
<a href="#">TFP-40/090/6MM/6MM/MPU /TB0-150/M12 / 7440.09011</a>	Температурна сонда
<a href="#">TFP-49/100/6MM/6MM/PG</a>	температурна сонда
<a href="#">NVS-120/X/X/GEW/GEW/GEW/X/X/X</a>	Детектор за ограничаване на нивото

Продукт	Описание
<a href="#">TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X</a>	
<a href="#">TFP-41/025/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X</a>	
<a href="#">TSMF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	Датчик за температурата на храната
<a href="#">NVS-186/500</a>	Детектор за гранично ниво
<a href="#">ILM-4 /L20/S01/V/I63/N/L/W/X</a>	Индуктивен уред за проводимост
<a href="#">HMP-E025200</a>	турбина разходомер
<a href="#">P/N: 245.1506, Type: NCI-45-115-02090U91-00666</a>	Универсален предавател
<a href="#">P/N: K15.051144, Type: M12-PVC/4G-10m</a>	Кабел PVC 4 пина
<a href="#">HTE000</a>	3-проводна сигнална сонда
<a href="#">P/N: 7402, Type: TSMF/C03/X/0/0010/08/X/0/0/H/15C/4</a>	Датчик за температурата на храната
<a href="#">P/N : 7011.00001-L60 , Type : NCS-11/PNP/M12-L60</a>	- Шап. Превключвател за лимит
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4</a>	температурен датчик
<a href="#">TSMF /N01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	Температурен датчик за храна
<a href="#">NVS-146/200/M /X/M12 / 7114.6210</a>	Индикатор за стандартно ниво
<a href="#">L3AS608810E22AW000</a>	Сензор за ниво и налягане
<a href="#">L3S508810</a>	Сензор стволони
<a href="#">TFP-18/100/6MM/6MM / 7418.1001</a>	
<a href="#">TSMF /C01/S/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4</a>	Температурен датчик
<a href="#">P/N: 7459.0701, Type: TFP-59/070/4MM/4MM</a>	температурен датчик
<a href="#">P/N: 7405, Type: TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/0/000/4</a>	температурен датчик
<a href="#">NSL-F /00/0782/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X</a>	Потенциометричен сензор за ниво
<a href="#">NCS-L-11/PNP/KF /50</a>	Превключвател за гранично ниво
<a href="#">L3E22AB000</a>	Сензорна глава
<a href="#">P/N: 7011.00020, Type: NCS-11/PNP/X/KKF/X</a>	Превключвател за гранично ниво
<a href="#">P/N: 7011.00020-L, Type: NCS-L-11/PNP/X/KKF/X /50</a>	Превключвател за гранично ниво
<a href="#">P/N: 7536.035012, Type: LAR-761/O/TC1/M12</a>	сензор за ниво
<a href="#">P/N: 7536.11012, Type: LAR-761/1/TC1/M12</a>	сензор за ниво
<a href="#">P/N: 7536.1100, Type: LAR-361/1</a>	сензор за ниво
<a href="#">P/N: 7211, Type: NSL-F /00/0700/10/TC1/O/1/I42/P/S/P/X/X</a>	Потенциометричен сензор за ниво
<a href="#">P/N: K15.051043, Type: M12-PVC/4-10m</a>	PVC кабел 4-пинов
<a href="#">TSMP /I52/S/0/0025/06/X/3/1/H/15C/4</a>	Мини температурен сензор
<a href="#">P/N: 0321, Type: VNV-2 /230VAC/2R/1CT/0000/00</a>	Устройство за контрол на нивото на проводящи сонди
<a href="#">NCS-81P/PNP</a>	Превключвател за ниво на точката на капачката
<a href="#">P/N: 7012.00000, Type: NCS-12/PNP</a>	Превключвател за гранично ниво
<a href="#">EM /064/01/004/1/1/1/4/B/0/0/0/0</a>	ЕМ манометър
<a href="#">VNV-2 /115VAC/2R/2CT/0000/00</a>	Устройство за управление на нивото на проводими сонди
<a href="#">NVS-345 /X/X/850B/500B/500B/200B/M12</a>	
<a href="#">FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X</a>	Магнитно-индуктивен дебитомер
<a href="#">DAC-341/0,4REL/M12</a>	датчик за налягане
<a href="#">DAC-341/0,2REL/M12</a>	датчик за налягане
<a href="#">VTR-2/A</a>	Температурен регулатор за монтаж на DIN шина
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/1/S</a>	
<a href="#">9620.3750 (CAL/ILM)</a>	ILM-4 сертификат за фабрично калибриране
<a href="#">2505.8800 VGW-2</a>	Ограничен индикатор за монтаж на DIN шина

Продукт	Описание
<a href="#">TSMF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/0/000/4</a>	температурен сензор за храна
<a href="#">2970.0200</a>	адаптер за програмиране
<a href="#">110001709998/001</a>	
<a href="#">NSL-M /00/0870/10/S0/8/O/O/A2M/M12/X/S/C12</a>	Потенциометричен сензор за ниво
<a href="#">NCS-11/PNP/HD/KKF/M12</a>	
<a href="#">ILM-4 /L20/S01/V/I62/D/L/W/X</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP/X/X/X-L60</a>	
<a href="#">NCS-L-11/PNP/X/X/X-L60 /50</a>	
<a href="#">IOM-1 IO-Link Master USB</a>	
<a href="#">ILM-4-L20/S01/V/I63/D/S/W/X</a>	Индуктивен измервател на проводимост
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/1/S</a>	
<a href="#">2414.6882</a>	температурен предавател
<a href="#">M12-PVC/8-PBT /05</a>	Свързващ кабел
<a href="#">M12-PVC/8-SS /05</a>	8 пинов кабел
<a href="#">DAN-HH/S/14ABS/M12</a>	датчик за налягане
<a href="#">DAN-HH / S / 7ABS / M12 (0-7BAR)</a>	
<a href="#">NVS-146/200/M/X/X 7114.6210</a>	СЕНЗОР ЗА НИВО НА КОМПЮТЪР
<a href="#">TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/4/H/M12/4</a>	Мини температурен сензор
<a href="#">TSBF /T05/X/0/0105/04/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	температурен датчик
<a href="#">MPPSA341A0EBHALA1A</a>	Предавател на налягане
<a href="#">TSMF /M03/X/4/0249/04/X/0/0/H/20C/4</a>	температурен сензор за храна
<a href="#">K15.050644</a>	проводници
<a href="#">TSBF /C02/X/2/0020/06/X/0/0/0/000/0/2/S</a>	Сензор за температура на храната
<a href="#">ITM-51 /SOL/V/I53/D/L/W/X</a>	мътност метър
<a href="#">TSMF/G01/X/0/50/06/X/0/0/0/000/4</a>	Температурен датчик
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/15C/4</a>	температурен сензор за храна
<a href="#">7012.00001 / NCS-12/PNP/M12</a>	
<a href="#">EL /061/01/109/1/1/1/1/A/0/0/0/0</a>	Манометър за хранителни приложения EL
<a href="#">LAR-361/0/X/X/P</a>	ТРАНСМИТЕРИ
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	
<a href="#">NCS-L-11/PNP/M12 /150</a>	Сар. превключвател за гранично ниво
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0020/03/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Сензор за температура на храната
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0050/06/3/0/0/H/15C/0/1/S</a>	ТЕМПЕРАТУРА НА СЕНЗОРА
<a href="#">LS11651100250</a>	Капацитивно откриване на ниво точка
<a href="#">TSBP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/20C/1/M/0</a>	Фармасов температурен сензор
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X</a>	Измервател на проводимост
<a href="#">ZNV-2 /24VDC/2A/1CT/0000/00</a>	НИВО РЕЛЕ
<a href="#">MPU-4, 0...+200°C // 2414.6884</a>	
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4</a>	Мини температурен сензор
<a href="#">TSBF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Сензор за температура на храната
<a href="#">HMP-E040200</a>	турбина разходомер
<a href="#">AMC-352/DN25</a>	Скоба-адаптер
<a href="#">NSL-F /00/0600/10/S01/O/4/I42/P/X/X/X/X</a>	Сензор за ниво
<a href="#">NCS-11/PNP/M12</a>	Сар. превключвател за гранично ниво

Продукт	Описание
<a href="#">TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/4</a>	Температурен сензор за храна Дизайн на корпуса: Мини версия
<a href="#">NSL-F /00/0765/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X</a>	Потенциометричен сензор за ниво
<a href="#">NSL-F /00/0450/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X</a>	
<a href="#">NVS-146/200/M- 7114.6210</a>	
<a href="#">7405 - TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">HMP-E600-025</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M43/0/1/S</a>	
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4</a>	Мини температурен сензор
<a href="#">TSMF /T05/X/0/0020/06/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">7011.00000-L NCS-L-11/PNP /50</a>	
<a href="#">NVS-50 /X/X/500/500/X/X/X/X</a>	Проводими мулти-прът детектор граница ниво
<a href="#">HB100510A0200</a>	НВ мини предавател за ниво
<a href="#">LS10040100000</a>	
<a href="#">NVS-345 /X/X/1000B/850B/500B/X/M12</a>	
<a href="#">TSMP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/15C/4</a>	Мини температурен сензор
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/4</a>	Температурен сензор за храни
<a href="#">NCS-12/PNP/M12 7012.00001</a>	Граничен сензор за глава за водни разтвори с Er > 2
<a href="#">BC110P</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Сензор за температура на храната
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4---7405</a>	Мини температурен сензор
<a href="#">NCS-L-11/PNP/M12 /50</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP/X/KKF/M12</a>	
<a href="#">LAR-761/4/EHS/X/X/S</a>	Сензор за налягане
<a href="#">FTS-141/X</a>	Калориметричен монитор на потока
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/0/000/0/1/S</a>	Сензор за температура на храната
<a href="#">NVS-166/200/M</a>	Детектор за ниво с един прът
<a href="#">TSBF/C05/X/0/X/00/X/0/0/H/M00/0/1/S</a>	
<a href="#">NSL-F /00/1500/10/S01/O/2/I42/M/X/M/X/X</a>	
<a href="#">B53.713520</a>	
<a href="#">TSBF/C02/X/6/50/04/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Сензор за температура на храната
<a href="#">NSL-F /00/0650/10/S01/O/2/I42/M/X/W/X/X</a>	Потенциометричен сензор за ниво
<a href="#">TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/0/000/4</a>	
<a href="#">TSMF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">MPFS /7/004/1/A/0/A/E/2/A/B/999/0/A/1/-1.00/5.00</a>	
<a href="#">11 EL033011624011A1000</a>	
<a href="#">11 EL033011621011A1000</a>	
<a href="#">20 EL034011621011A1000</a>	
<a href="#">MAN-63 / S / 0...11 / X / X / X / L 0...11</a>	
<a href="#">NVS-345 /X/X/500B/500B/X/X/X</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP/H/KF/M12</a>	
<a href="#">TSMF /M02/S/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4</a>	
<a href="#">TSMF /M02/S/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/10C/4</a>	температурен датчик
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/L/W/X</a>	измервател на индуктивна проводимост
<a href="#">VNV-2 /24VDC/4A/2CT/0000/00</a>	
<a href="#">NCS-L-12/50/PNP/M12</a>	
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351</a>	
<a href="#">EL /071/01/007/1/1/1/1/A/0/0/0/0</a>	
<a href="#">ITM-4DW/DF25/M12</a>	
<a href="#">SA7100504900A1</a>	Температурен датчик
<a href="#">HB100510C1000</a>	
<a href="#">Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4</a>	Температурен датчик
<a href="#">7520/ P41 /5/G/182/X/6/X/B/0,00/X/0</a>	датчик за налягане
<a href="#">TSMF /T05/X/0/0025/04/X/3/2/0/000/4</a>	
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0025/06/X/0/0/D/15C/1/4/S</a>	Сензор за температура на храната
<a href="#">NSL-M /00/1000/10/S00/8/O/U/A2M/M12/X/X</a>	Измерване на потенциометрично ниво
<a href="#">ITM-51/SOL/V/I53/N/L/W/X</a>	сензор за мътност+прибиращ се процесен конектор
<a href="#">TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">EMZ-132/L60</a>	ЗАВАРЕН АДАПТЕР
<a href="#">NSL-FR /00/0550/10/S00/O/6/I42/P/X/M/X/X</a>	
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4</a>	
<a href="#">EL/061/01/004/1/0/1/1/A/0/0/0/0</a>	Манометър за хранителни приложения EL
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	
<a href="#">7402/TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/0/000/4</a>	
<a href="#">NVS-143/200 /X/X/X</a>	сонда за ниво
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/04C/0/1/S</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M23/0/1/S</a>	