



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hirose Valve

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">GNT-03</a>	Игла Valve винт
<a href="#">HF-4211-10-23</a>	Насочен контролен клапан
<a href="#">HG-4211-32-23</a>	2 СПИРАТЕЛЕН КЛАПАН
<a href="#">HG-4211-50-23</a>	
<a href="#">HIC-FJ-25-A04-12</a>	Hirose brand Inline Check Valve
<a href="#">Q-B15B16010 (HK-4251-32-S STOP VALVE CARTRIDGE FOR HYDRAULICS)</a>	Касета за спирателни клапани за хидравлика
<a href="#">HRV-M01-W-25-21</a>	Relief Valve
<a href="#">HSO-G02-A10C-LZ</a>	HIROSE VALVE
<a href="#">HSO-M03-W-D02C</a>	valve
<a href="#">HT-0210-10</a>	
<a href="#">HT-720-01-S</a>	Grease valve QB14XEI010
<a href="#">HT-728N-04</a>	клапан
<a href="#">HG-4211-10-23</a>	Спирачен клапан
<a href="#">HG-6211-20-50-25</a>	Вентил
<a href="#">HG-4211-D-10-23</a>	Вентил
<a href="#">HF-4211-50H-23</a>	2" МК спирателен вентил
<a href="#">QR/P1-16S-C(51)</a>	Конектор
<a href="#">QR/P1-16P-C(51)</a>	Конектор
<a href="#">HF-6211-20-25</a>	ВЪЗВРАТЕН СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ
<a href="#">HF-6211-32-25</a>	ВЪЗВРАТЕН СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ
<a href="#">HF-6211-40-25</a>	ВЪЗВРАТЕН СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ
<a href="#">HF-4211-20-23</a>	СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ
<a href="#">HF-4211-25-23</a>	СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ
<a href="#">BV-T03-21</a>	ТОПЧЕ КЛАПАН
<a href="#">HF-8210-15-24-166</a>	Спирателен клапан
<a href="#">HF-1280-32-11 OEM</a>	
<a href="#">FDC-T08-70-61</a>	Разделител на дебит/комбинаторни клапани
<a href="#">HSO-M03-W-D02C-21</a>	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН
<a href="#">HR10-7P-6P</a>	гнездо
<a href="#">HF-4211-50-23</a>	Спирателен клапан
<a href="#">HG-4211-20-23</a>	Спирателен клапан
<a href="#">HRV-M01-A-25-21</a>	
<a href="#">HFZ-4211-80-23</a>	спирателен вентил
<a href="#">DF13-30DS-1.25C</a>	
<a href="#">HF-8210-20-H</a>	Иглен клапан 3/4 "

Продукт	Описание
<a href="#">HF-9210-10-H</a>	Газта и се уверете КЛАПАН 3/8 "
<a href="#">HT-1211-20-23</a>	СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ
<a href="#">FDC-T03-10-72</a>	Сплит и сплит клапани поток
<a href="#">3763M3VVC3-233-1</a>	
<a href="#">HIC-FJ65-A-04-12</a>	
<a href="#">HGZ-4211-32-23</a>	уплътнителен комплект
<a href="#">W-HG-4211-10J-23</a>	КЛАПАН
<a href="#">JMV-10-SC</a>	
<a href="#">JMV-06-SC</a>	
<a href="#">HRM(V)-306S</a>	Съединител Джак
<a href="#">HSO-G02-D02C-LZ-31</a>	
<a href="#">HT-728-02</a>	
<a href="#">W-HF4211-20-23</a>	спирателен вентил
<a href="#">W-HG4211-50-23</a>	спирателен вентил
<a href="#">W-HF4211-65-23</a>	спирателен вентил
<a href="#">W-HG-4350-10-23</a>	спирателен вентил
<a href="#">HF-4211-32-23</a>	
<a href="#">HF-4211-40-23</a>	
<a href="#">HAPT-03-11</a>	възвратен клапан
<a href="#">HG-4211-10J-23</a>	Globe клапа
<a href="#">HG-4211-08-34</a>	
<a href="#">HF-4211-80-22</a>	
<a href="#">HRV-M06-W-25-21</a>	Хидравлични Valve предпазен клапан, 250кг / cm2
<a href="#">HRV-M03-A-25-21</a>	DIRECT предпазен клапан
<a href="#">HRV-M06-A-25-21</a>	Директно задвижван предпазен клапан (HRV)
<a href="#">HRV-M03-B-25-21</a>	Директен предпазен клапан
<a href="#">HRV-M06-B-25-21</a>	DIRECT предпазен клапан
<a href="#">HTICZ-R-03-04-21-SS</a>	Неръждаема стомана клапан (за хидравлично налягане / вода)
<a href="#">GV-G22-N</a>	Stop клапан
<a href="#">HT-0210-15</a>	Stop клапан
<a href="#">HT-4211-10-23</a>	Stop клапан
<a href="#">HT-4211-20-23</a>	Stop клапан
<a href="#">HT-4211-32-24</a>	Stop клапан
<a href="#">W-HT-4211-20-23</a>	Stop клапан
<a href="#">GNT-02</a>	Дроселова клапа
<a href="#">GNT-02-L</a>	Throttle клапан
<a href="#">GNT-03-L</a>	Иглен клапан
<a href="#">GNT-04</a>	Игла Valve винт
<a href="#">HT-720-01</a>	Възвратен клапан
<a href="#">HT-930-10-P</a>	Throttle клапан
<a href="#">HTIC-03-04-10</a>	КЛАПАН
<a href="#">HTIC-03-35-10</a>	Проверка/пилотен възвратен клапан
<a href="#">HTIC-04-04-10</a>	Проверка / пилот възвратен клапан
<a href="#">HTIC-06-04-10</a>	Проверка / пилот възвратен клапан

Продукт	Описание
<a href="#">OFSV-T03-50-11</a>	Излишният поток спирателния клапан
<a href="#">HSO-T03-D02C-LZ</a>	Електромагнитна управляван спирателен кран
<a href="#">HSO-T03-D02F</a>	Електромагнитна управляван спирателен кран
<a href="#">BV-T02-21</a>	сферичен кран
<a href="#">FDC-T03-15-72</a>	Сплит и сплит клапани поток
<a href="#">FDC-T03-6-72</a>	Сплит и сплит клапани поток
<a href="#">FDC-T06-50-61</a>	Сплит и сплит клапани поток
<a href="#">F-HT-4211-10-23</a>	Stop клапан
<a href="#">FVP-720-T02-12</a>	.
<a href="#">FVP-720-T04-12</a>	Дроселова клапа
<a href="#">HFC-4211-65</a>	Проверка / пилот възвратен клапан
<a href="#">HGC-4211-50-23</a>	Проверка / пилот възвратен клапан
<a href="#">RMV-06-SCC-E</a>	Поддръжка клапан за предпазен клапан
<a href="#">HIC-FJ80-A-04-12</a>	Компактен фланец възвратен клапан
<a href="#">HIC-FJ15-B-04-12</a>	Компактен фланец възвратен клапан
<a href="#">HIC-FJ20B-04-12</a>	Проверете клапан
<a href="#">HSO-G02-D02C-LZ</a>	Електромагнитна операция спирателен кран
<a href="#">FMTC-06-W-X-21</a>	
<a href="#">JMVZ-G-04-SC</a>	
<a href="#">KMVZ-04-AB-OS-Y2</a>	
<a href="#">KMVZ-04-AB-SS-Y2</a>	
<a href="#">HGZ-4211-10-23</a>	
<a href="#">HGZ-4211-10J-23-166</a>	
<a href="#">HGZ-4211-10-23-166</a>	
<a href="#">HGZ-4211-20-23</a>	
<a href="#">HGZ-4211-20-23-166</a>	
<a href="#">HGZ-4211-32-23-166</a>	
<a href="#">W-HG-4211-20-23</a>	спирателен кран
<a href="#">HGZ-6211-20-25-166</a>	клапан
<a href="#">HGZ-6211-32-24-166</a>	клапан
<a href="#">HF-4211-25-24-166-7M</a>	клапан
<a href="#">HFZ-ACC-20x10-M42-23</a>	клапан
<a href="#">HFZ-ACC-32x10-M60-R-23</a>	клапан
<a href="#">HGZ-ACC-32x10-23</a>	клапан
<a href="#">RG 174</a>	174 ТИП RG
<a href="#">HF-8210-32-24-166</a>	клапан
<a href="#">HSO-M03-A-A22C</a>	
<a href="#">HT-728-04-S</a>	Дроселова клапа
<a href="#">HFZ-ACC-32x10-23-2</a>	Акумулатор спирателен клапан
<a href="#">HG-6211-32-24</a>	ВЪЗВРАТЕН СПИРАТЕЛЕН КЛАПАН
<a href="#">JMV-01-SCC-E</a>	КЛАПАН ЗА ПОДДРЪЖКА
<a href="#">JMV-01-SC-E</a>	КЛАПАН ЗА ПОДДРЪЖКА
<a href="#">JMV-01-SS-E</a>	КЛАПАН ЗА ПОДДРЪЖКА
<a href="#">JMV-03-SCC-E</a>	КЛАПАН ЗА ПОДДРЪЖКА
<a href="#">JMV-03-SC-E</a>	КЛАПАН ЗА ПОДДРЪЖКА

Продукт	Описание
<a href="#">JMV-03-SCS-E</a>	КЛАПАН ЗА ПОДДРЪЖКА
<a href="#">JMV-03-SS-E</a>	КЛАПАН ЗА ПОДДРЪЖКА
<a href="#">JMV-06-SC-E</a>	КЛАПАН ЗА ПОДДРЪЖКА
<a href="#">JMV-06-SS-E</a>	КЛАПАН ЗА ПОДДРЪЖКА
<a href="#">PT # HFZ-ACC-32 x 10 -23-2</a>	Акумулатор спирателен клапан
<a href="#">LF10WBR-4P</a>	
<a href="#">HR10A-10P-12P(73)</a>	Съединител
<a href="#">HR10A-10R-10P(male)</a>	
<a href="#">HR10A-7R-4SC(female)</a>	
<a href="#">HR10A-10R-10S(female)</a>	
<a href="#">HG-4211-8-34</a>	hyd stop valve
<a href="#">FMPCD-06-B-20-22</a>	
<a href="#">HSO-G02-A10F</a>	Електромагнитен клапан
<a href="#">HF-4211-50-23-166</a>	
<a href="#">HSO-M03-A-A22C</a>	Електромагнитен клапан
<a href="#">JMV-10-SCC</a>	хидравлични клапани за сандвич
<a href="#">HT-728-03</a>	Вентил
<a href="#">HSO-G02-A11F</a>	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН СПИРАТЕЛЕН КЛАПАН
<a href="#">HSO-G02-D02F</a>	Нормален отворен спирателен клапан
<a href="#">HTIC-08-04-10.</a>	Проверка / пилот възвратен клапан
<a href="#">HTIC-10-04-10.</a>	Проверка / пилот възвратен клапан
<a href="#">W-HF-4211-25-24</a>	Вентили SBV
<a href="#">HF-8210-15-24</a>	
<a href="#">HF-8210-25-24</a>	
<a href="#">HF-8210-10-24</a>	
<a href="#">HG-4350-10-23</a>	спирателен клапан
<a href="#">HBV-F04SS-14</a>	Хидравличен клапан сферичен клапан
<a href="#">HIPT 03-04-22</a>	КЛАПАН
<a href="#">W-HG-4211-32-24</a>	
<a href="#">JMV-R-06-SC-E</a>	
<a href="#">JMV-R-10-SC-E</a>	
<a href="#">HF-9210-20-23</a>	Хидравлична клапа
<a href="#">HG-6211-20-25-Y</a>	
<a href="#">HGD-4211-10J-23</a>	
<a href="#">HGD-4211-20-23</a>	
<a href="#">HGD-4211-32-23</a>	
<a href="#">HGD-4211-50-23</a>	
<a href="#">HF-4211-80-23</a>	заклучване клапан
<a href="#">HF-8210-10-23</a>	Клапан
<a href="#">HK-4251-32-S</a>	
<a href="#">HRV-M01-B25-21</a>	Valve взаимопомощ
<a href="#">HPCZ-102-10G-40-D-30</a>	Проверете клапан
<a href="#">HF-4211-15-23</a>	Насочен контролен клапан
<a href="#">F-HRV-G03-25-11</a>	
<a href="#">HGF-4211-20-23-25 FL-ASI</a>	клапан

Продукт	Описание
<a href="#">HSO-M02-W-D02C-LZ</a>	
<a href="#">HSOH-G06-D02C-LZ-21</a>	
<a href="#">HG-735-02-33</a>	
<a href="#">HG-6211-10-25-Y-166</a>	клапан
<a href="#">HSO-M02-W-D02C</a>	клапан
<a href="#">HR22-SC-122</a>	Малък кръгъл конектор с висока производителност
<a href="#">HF-8210-20-24</a>	Hirose Valve
<a href="#">HS0-G02-A10F</a>	КЛАПАН
<a href="#">FDC-T04-40-72</a>	поток делител / комбинатор
<a href="#">HSO-G03-D02C-LZ</a>	клапан
<a href="#">HT-728-03-S</a>	клапан
<a href="#">HSO-M03-A-D02C-21-432</a>	
<a href="#">HT-720N-02</a>	1/4 „КЛАПАН
<a href="#">HS0-G02A10C</a>	
<a href="#">JMV-03-AB-SS-E</a>	Изоляционен клапан
<a href="#">JMV-G-03-SC</a>	Изоляционен блок Iso 5
<a href="#">HSO-T03-D02C-31</a>	СПИРАТЕЛЕН КЛАПАН
<a href="#">Lever for HBV-T03-0833</a>	
<a href="#">OFSV-F06-180-11</a>	Преливен спирателен вентил
<a href="#">DF14-30S-1.25C</a>	
<a href="#">DF14-2628SCFA</a>	
<a href="#">OFSV-F06-180-12</a>	Регулируем спирателен клапан
<a href="#">HT-4211-8-23</a>	Stop клапан
<a href="#">GNG-02</a>	
<a href="#">DF62B-3EP-2.2C</a>	КОНН ЩЕПСЕЛ КОРПУС 3 ПОЗ BLK
<a href="#">DF62-2428SCF</a>	КОНН КРИМПВАНЕ SKT 22-28 AWG
<a href="#">DF11-4DS-2C</a>	4 ПИНОВ КРАМП ЩЕПСЕЛ КОНЕКТОР
<a href="#">DF11-2428SCF</a>	24-28AWG КОНЕКТОР ЩИФТ
<a href="#">DF11-4DP-2DS (24)</a>	4-ПИНОВ КОНЕКТОР
<a href="#">HR10A-10P-10PC(73)</a>	
<a href="#">HR10A-10P-10P(73)</a>	
<a href="#">HT-720N-01</a>	Дроселна клапа
<a href="#">RMV-03-SCC-E</a>	
<a href="#">HF-1280-40-11</a>	Спиращ клапан (линия за дистанционно управление на клапана)
<a href="#">HR10A-13P-20P(73)</a>	
<a href="#">HHC-03-10-375</a>	
<a href="#">Gasket sets for HF-4211-32-23</a>	Комплекти уплътнения
<a href="#">Gasket sets for HF-4211-40-23</a>	Комплекти уплътнения
<a href="#">JMVZ-03-SCC-166</a>	хидравличен клапан
<a href="#">HT-728-04</a>	възвратен клапан
<a href="#">JMV-R-01-SC-E</a>	клапан
<a href="#">HF-4211-25-24</a>	Спирателен вентил 1 "МК
<a href="#">HF-4211-32-24</a>	спирателен клапан
<a href="#">HK-4251-20-S-10</a>	СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ НА ПАТРОНА

Продукт	Описание
<a href="#">HGZ-4211-50-23</a>	СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ
<a href="#">JMV-10-SCC-166</a>	Клапан за поддръжка
<a href="#">HRV-G06-25-11</a>	
<a href="#">GT17H-4S-HU</a>	
<a href="#">GT17H-4S-R</a>	
<a href="#">HSO-T03-D02C</a>	Електромагнитна управляван спирателен кран
<a href="#">FMCQ-06-A-07-21</a>	
<a href="#">HDF-4211-K-65-23</a>	
<a href="#">HBV-GF-12-32</a>	
<a href="#">FDCS-G04-30-61</a>	Клапан
<a href="#">FDCS-G03-15-61</a>	Клапан
<a href="#">FDCS-G03-20-61</a>	Клапан
<a href="#">HG-8210-32-22</a>	
<a href="#">11-9BP6P</a>	кръг щепсел
<a href="#">HSO-G03-A22C-LZ-21-432</a>	
<a href="#">HSO-M03-W-D024C-21</a>	
<a href="#">HFP-T02-1.0-12</a>	ФИКСИРАН КЛАПАН ЗА КОНТРОЛ НА ПОТОКА FV ХИДРАВЛИЧЕН
<a href="#">HVR-M10-A-25-21</a>	
<a href="#">HSO-G02-A20C-31</a>	
<a href="#">DF11-10DS-2C</a>	Съединител
<a href="#">HSO-G02-A22C-31</a>	Клапан
<a href="#">HF-4211-65-23</a>	Спирателен клапан
<a href="#">F-GNT-02-L</a>	дроселова клапа
<a href="#">F-GNT-03</a>	
<a href="#">HBV-G03-1032</a>	
<a href="#">HSO-M03-W-DC24VC-21</a>	
<a href="#">HSO-G02-A10C-31</a>	
<a href="#">HT305/DF50-2830HC</a>	
<a href="#">JMV-CR-06-SC</a>	
<a href="#">JMV-06-SCC</a>	
<a href="#">OFS-T03-20-12T</a>	клапан
<a href="#">JMV-06-AB-SS</a>	Контролен клапан за поддръжка на порта АВ
<a href="#">JMV-10-AB-SS-E</a>	Контролен клапан за поддръжка на порта АВ
<a href="#">HT-728-06</a>	