



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Laumas

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">ALL3</a>	ЕДНОТОЧКОВА ТОВАРНА КЛЕТКА
<a href="#">AM150</a>	AM 150Kg SINGLE-POINT LOAD CELL 400x400mm ALLUMINIUM IP65 OIML R60 C3
<a href="#">AZL50 C3</a>	ЕДНОТОЧКОВА ТОВАРНА КЛЕТКА
<a href="#">FCAX 500Kg</a>	
<a href="#">FUN6141T1T</a>	натоварваща клетка
<a href="#">MODEL W100</a>	ИНДИКАТОР ЗА ТЕГЛОТО
<a href="#">2E1262CC00, FTL1000 (FTL 1.000Kg SHEAR BEAM LOAD CELL STAINLESS STEEL 17-4 PH IP68 OIML R60 C3)</a>	ТОВАРНА КЛЕТКА
<a href="#">JOLLYTLB485</a>	
<a href="#">JOLLYW100</a>	ИНДИКАТОР ЗА ТЕГЛОТО
<a href="#">MODEL TLB RS485 ±</a>	ТЕГЛО ПРЕДАВАТЕЛ
<a href="#">AM60</a>	ЕДНОТОЧКОВА ТОВАРНА КЛЕТКА
<a href="#">FTK1000</a>	ФТК 1 000 кг срязване на лъча
<a href="#">WT60BASE</a>	ИНДИКАТОР ЗА ТЕГЛО МОДЕЛ WT60000 БАЗА
<a href="#">CX10000L</a>	ВИОЛА CX 10.000 КГ
<a href="#">EXCX</a>	
<a href="#">FTL300</a>	СРЯЗВАНЕ НА ТОВАРНАТА КЛЕТКА
<a href="#">FTL500</a>	СРЯЗВАНЕ НА ТОВАРНАТА КЛЕТКА
<a href="#">FTL2000</a>	СРЯЗВАНЕ НА ТОВАРНАТА КЛЕТКА
<a href="#">FCOL20</a>	
<a href="#">CTOL5000</a>	Стандартдауфнемер
<a href="#">CTOL2500</a>	Стандартдауфнемер
<a href="#">CTOL1000</a>	Стандартдауфнемер
<a href="#">CTOL500</a>	зареждаща клетка
<a href="#">CTOL50</a>	Стандартдауфнемер
<a href="#">P1250INOXN</a>	ПЛАТФОРМА
<a href="#">WL60.000 3 Products</a>	СИСТЕМИ ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ И ДОЗИРАНЕ
<a href="#">CBLS-750t (CBLS 750000)</a>	Зареждане на клетка
<a href="#">WT60/4-20MA</a>	ИНДИКАТОР ЗА ТЕГЛОТО
<a href="#">CBLxxxx</a>	Зареждане на клетка
<a href="#">AZL10</a>	Една точка, динамометър
<a href="#">EM6DADO</a>	АЛУМИНИЕВИ СТОМАНА СЪВМЕСТНА
<a href="#">CBL5000</a>	КОМПРЕСИЯ динамометър
<a href="#">TLB PROF1</a>	DIGITAL МАСА с предавателя
<a href="#">PWS6CC24</a>	МАСА ИНДИКАТОР

Продукт	Описание
<a href="#">CTL5000</a>	
<a href="#">CX 30000 kg</a>	
<a href="#">PRC-6kg</a>	динамометър
<a href="#">CBL7500</a>	Компресионна натоварваща клетка
<a href="#">SW100/ANA</a>	индикатор Тегло
<a href="#">V10000</a>	закрепващи аксесоари
<a href="#">V10275</a>	
<a href="#">JOLLYTLBSERCOS</a>	
<a href="#">AM200</a>	натоварваща клетка
<a href="#">CE41ATEX</a>	
<a href="#">TLBPROFINETIO</a>	
<a href="#">W200BOXBP</a>	
<a href="#">CTOL100</a>	
<a href="#">CTOL200</a>	Натоварваща клетка за напрежение/компресия
<a href="#">SA15</a>	НАТОВАРВАЩА КЛЕТКА
<a href="#">SA60</a>	Натоварваща клетка
<a href="#">AZL15</a>	
<a href="#">ALL10</a>	
<a href="#">AZS200</a>	
<a href="#">PRC6</a>	
<a href="#">Mod. TLB</a>	предавателя
<a href="#">Mod. CBL 10.000</a>	Loadcell
<a href="#">FCAX1000</a>	Заредете клетка
<a href="#">CE41-INOXP</a>	Разклонителна кутия
<a href="#">JOLLYW100ANA</a>	Индикатор Load клетка
<a href="#">FCOL350</a>	
<a href="#">FTP500</a>	натоварваща клетка
<a href="#">CBL2500</a>	Компресионна натоварваща клетка
<a href="#">FTP1000</a>	ТОВАРАЧНА КЛЕТКА
<a href="#">CBL1000</a>	Компресионна натоварваща клетка
<a href="#">APL200</a>	ТОВАРАЧНА КЛЕТКА
<a href="#">SA30</a>	Обтегач тип LOADCELL 30 кг
<a href="#">WINOXRBP</a>	ИНДИКАТОР
<a href="#">SL300</a>	КЛЕТКА
<a href="#">OPZW1ANALOGICA</a>	АНАЛОГОВ ИЗХОД
<a href="#">JOLLYTPS</a>	ТРАНСПОНДЕР
<a href="#">WL60 14 PRODUCTS</a>	Индикатор за тегло
<a href="#">FTL1000</a>	SHEAR BEAM динамометър
<a href="#">TLB RS485</a>	Предавател
<a href="#">CX</a>	Заредете клетка
<a href="#">CX15000L</a>	Клетката
<a href="#">W200</a>	Индикатор за тегло
<a href="#">TLB4RS485</a>	
<a href="#">CBL500</a>	CBL 500 кг компресия товарна клетка
<a href="#">OPZW1PNETIOW200</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">TLB4PROFINETIO</a>	
<a href="#">AZL100</a>	Натоварваща клетка
<a href="#">AZL50</a>	Зареждане на клетка
<a href="#">W100/ANA</a>	Индикатор за тегло
<a href="#">WT60000</a>	Индикатор за тегло WT60000 0-10 V
<a href="#">AIN30</a>	
<a href="#">FCAH300</a>	ОГЪВАНЕ ЛЪЧ И СРЯЗВАНЕ НАТОВАРВАНЕ КЛЕТКИ
<a href="#">C41N</a>	Разклонителна кутия
<a href="#">AZLI50</a>	НАТОВАРВАНЕ КЛЕТКА
<a href="#">AZLI100</a>	НАТОВАРВАНЕ КЛЕТКА
<a href="#">CTL100</a>	НАТОВАРВАНЕ КЛЕТКА
<a href="#">102470</a>	НАТОВАРВАЩА КЛЕТКА
<a href="#">102420</a>	Заредете клетката
<a href="#">102240</a>	
<a href="#">APL500</a>	Натоварваща клетка
<a href="#">100302</a>	
<a href="#">CL10000KG</a>	натоварващи клетки
<a href="#">CL60000KG</a>	натоварващи клетки
<a href="#">CL5000KG</a>	натоварващи клетки
<a href="#">JOLLYTLBPROFINETION</a>	ТЕГЛО ПРЕДАВАТЕЛ
<a href="#">W100</a>	Индикатор за тегло
<a href="#">TLB485</a>	RS485 сериен порт
<a href="#">TLBCANOPEN</a>	цифров предавател за тегло
<a href="#">1002112 / TLB</a>	Електроника за оценка на DMS
<a href="#">PRC-30</a>	ЕДНОТОЧКОВА ТОВАРНА КЛЕТКА
<a href="#">1012351 / AZL10</a>	платформна товарна клетка