



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Novtech

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ниПРОДУКТИК ИиОИДИ

пНАМрод	куктпикс
P/N.:	задви0ва1 ме9анизъм на миксера
5PN.N	2одулира1 задви0ва1 ме9анизъм /Т NyeS
5/8.Ъ:	задви0ва1 ме9анизъм с пруюинно връ1ане
5/N.°8	3кОНhОтк4Н електрически задви0ва1 ме9анизъм
5/N	Зтелантриеб-2абе
5/R8.:	задви0ва1и ме9анизми
5/:N.:	Млава1 задви0ва1 ме9анизъм
5P8.8Ъ	Мру0инен задви0ва1 ме9анизъм
5PN.N-W	Дадви0ване на амортисОора
5P38.N3	Непрекъснато задви0ване
5P:8.8	2одулира1и задви0ки /Т А 5Т NA S
5P:8.8:	2одулира1и задви0ки /Т А 5Т NA S
P/N KNyeSP	Глапан
PP8.8	Змесителни изпълнителни ме9анизми
:P8.8e	сервомотор
5/:85/:8	ДОНВЛПВОТ 24ЕОНЛДЦ2
5PЪ8.Ne	
5/N.Ъ:	Ибратно задви0ване на пруюината
5PR8.8:	задви0ва1и ме9анизми
5/N.:	Зтелантрийб
5/3N.T	ВГМАСЪЪ задви0ване
5/CN.:	електрически задви0ва1 ме9анизъм
:P8.8e:	ротационен задви0ва1 ме9анизъм
5/8.:	сервомотор
P/8.:	електрически смесителен задви0ва1 ме9анизъм
о/LN	аксесоар
5/Ъ8.Ne	Ne 3H, /Т А 5Т NA S
5/Ъ8.Ne:	
:/8.8N:	електрически демпфер-задви0ка
5/:8.:	4електрически задви0ва1 ме9анизъм
5/C8.:	задви0ва1о устройство
5/8.Ъ	Мролетно завръ1ане. Дадви0ване на амортисОора
5P58.N	сервомотор
5/Ъ8.eЩ3	Сервомотор
5/Ъ8.eЩ:3	
5/ЪN.eЩ3	Дадви0ва1 ме9анизъм :рпюпцsadu

Продукт	Описание
P/N: 026168 Type: LWX-0500-001 4000370HX	Преобразувател на позицията
P/N: 025330 Type: TLH-0750	
P/N: 400024520, Type: LWH-0500	преобразувател
P/N: 010001 Type: IP-6501-A502	
P/N: 400024509, Type: LWH-0225 RSM 2832-010-111-206	Сензор за изместване
TRS 75 A 502	Позиция Датчик за потенциометър
P/N: 025305 Type: TLH-0130	Позиционни преобразуватели
RSC-2801-606-112-201	Сензор за ъгъл
P/N: 400037109, Type: TX2-0250-716-002-101 400054003	преобразувател на изместване преобразувател
P/N: 024306 Type: LWH-0150 400054051 / MUP-150-5	Трансдуцер за позиция
P/N: 400019544, Type: SP-2841-130-050-003 RSC-2831-612-211-201	Сензорен потенциометър ЪГЪЛ SENSOR БЕЗКОНТАКТНИ
P/N: 054171 Type: MUK-350-0 TRS-0050 (alt number TRS 50 A 502)	Позиция енкодер
P/N: 024312 Type: LWH-0300 400005679 / Z301-M6/M4	сферични съединители, сферична глава, сензорен валеж
P/N: 023262 Type: TR-0050	Разделител на напрежението
Nr: 054051 Type: MUP-150-5	Сигнален балсам
P/N: 024304 Type: LWH-0100	Сензор за изместване
P/N: 023267 Type: TR-0050-.05	
P/N: 023277 Type: TRS-0050-.05	
P/N: 026114 Type: LWG-0360	Датчик за изместване с бутален прът и краища на пръта
P/N: 005634 Type: EEM-33-89 LWH360 #024314	съединител Преобразувател на позицията
TP1-0500-101-411-101	Преобразувател
P/N: 025318 Type: TLH-0450 deleted product	Вегауфнехмер охне Шубстанге Потенциометър
TP1 100 101 411 101	Безконтактни Linear владетел
P/N: 025304 Type: TLH-0100 Type: MUP-110-4	Преобразувател
RFC-4801-636-111-501	
P/N: 005611 Type: EEM-33-70	
P/N: 400024318 Type: LWH-0450	кодиран
P/N: 400025305 Type: TLH-0130 RFC-4801-636-121-501	Линеен потенциометър позиция сензор
P/N: 400058100 Type: Z-G60 Type: TLH 360	Глава на сферичната става, вътрешна резба М6
Type: LWH-0100 P/N:024304 400024536 / LWH-0900	Преобразувател на позицията
P/N: 400001041 Type: IPE-6501-S0056 TH1-0800-102-423-101	Потенциометър

Продукт	Описание
400023235 / TS-0100	Сензор за изместване
400005612 / EEM-33-71	технология на свързване
P/N: 400024504 Type: LWH-0100	изместване преобразувател
400026124 / LWG-0600	преобразувател
400024524 / LWH-0600	Преобразувател на позицията
400024326 / LWH-0650	
P/N: 400019521, Type: SP-2831-308-000-001	Сензор - потенциометър
400024516 / LWH-0400	Преобразувател на позицията
400024316 / LWH-0400	Линеен сензор
P/N: 025383 Type: TLH-2500	
P/N: 025309 Type: TLH-0225	WEGAUFNEHMER
P/N: 400006201 Type: P-4501-A102	Ротационен сензор
LS1-0025-002-421-101	NOVOPAD Позиционен преобразувател с възвратна пружина до 100 mm без контакт
P/N: RFC-4801-636-111-201	
TP1-0250-101-423-205	
P/N: 400024514, Type: LWH-0360	преобразувател
P/N: 400019527 Type: SP-2831-100-002-001	
TP1-0600-101-212-101	
TP1-0300-101-212-101	
TP1-0100-101-212-101	
P/N: 005698 Type: Z-TH1-P19	
P/N: 400003201 Type: P-2501-A102	
P4504-S0060-2K / 54000019	потенциометър
IP-6501-A502.025	
400005611 / EEM 33-70	технология на свързване
PTP-0200-444-901-301	
PTP-0075-444-901-301	
400023263 / TR-0075	Позиционен преобразувател с потенциометрична връщаща пружина
400025350 / TLH-1250	Преобразувател на позицията
P/N: 023206 Type: T-0150	
P/N: 400024336 Type: LWH-0900	
P/N: 026102 Type: LWG-0050	
400026104 / LWG-0100	сензор
Z-TLM-P05	
P/N: 024302 Type: LWH-0050	Потенциометрична линейна линейка
400025324 / TLH-0600	Encoder
4000350FT / TP1-0300-101-411-102	
54000005	Потенциометър
P/N: 019564 Type: SP-2841-345-065-001	
MUP 400-11 / 054202	Обслужване на сигнали, Подвижател
024314, LWH-0360	преобразувател
P/N: 0550 Type: LWH-0550	
P/N: 025316 Type: TLH-0400	

Продукт	Описание
TP1-1000-101-411-205	ГАУФФЪР
54000005 / P6530s0001	потенциометър
P/N: 026160 Type: LWX-0300-001	преобразувател
P/N: 026162 Type: LWX-0360-001	
P/N: 026168 Type: LWX-0500-005	
P/N: 400026312 Type: LWX-0300-003-101	преобразувател
P/N: 400026314, Type: LWX-0360-003-101	Преобразувател на позицията
P/N: 400026320 Type: LWX-0500-003-101	преобразувател
P/N: 400005601, Type: EEM 33-33	конектор
P/N: 400005610 Type: EEM 33-63	
P/N: 400005634 Type: EEM 33-89	
P/N: 40003500K Type: TP1-0200-101-423-102	VZTYP ГАУФНЕМЕР
P/N: 400005651 Type: Z-TLM-P01	ПОЗ-ГЕБЕР
P/N: 400005630 Type: EEM 33-87	W-ДОЗА
p/n: 400005697 type: Z-TH1-P18	пръстен
P/N: 400008201 Type: P-6501-A102	
P/N: 002003 Type: P-2201-A502	
TP1-0650-101-423-101	
P/N: 024310 Type: LWH-0250	потенциометър
P/N: 400024522, Type: LWH-0550	преобразувател
P/N: 400026112, Type: LWG-0300	Преобразувател за изместване
P/N: 400025318 Type: TLH-0450	
RFC-4801-609-111-201	Ротари сензор
P/N: 400026172 Type: LWX-0600-001	преобразувател
54000019 (P4504-S0060)	Потенциометър
P/N: 400008224 Type: P-6501-S0049	сензор
TH1-0500-102-423-102	преобразувател
P/N: 400005698 Type: Z-TH1 P19	Пръстен
EEM33-90	K-DOSE,8P,5M,IP67,M12,GESCHIRMT
P6512a502	
P/N: 400025350 Type: TLH-1250	
400006209 / P-4502-A502	RUNDPOTENTIOMETER
TH1-0800-102-423-102	Сензор за изместване
P/N: 400010001 Type: IP-6501-A502	Потенциометър
400019521 / SP-2831-308-000-001	СЕНЗОР-ПОТЕНЦИОМЕТЪР
RFD-4001-636-221-401	Ъглов сензор
400019542	
EEM33-91	Кабел
4000350BN	Трансдуцер
P/N: 400023234 Type: TS-0075	
400019560 / SP-2846-345-065-101	Сензор за потенциометър
P/N: 400024309 Type: LWH-0225	потенциометрична линия
TEX-0050-415-002-101	
P/N: 400026283 Type: LWX-0150-002-201	Позиция трансдюсери
THL-0225	

Продукт	Описание
P/N: 400023232, Type: TS-0025	Позиция на сондата, потенциометрично
RFC-4853-636-121-202	
400005659 / Z-RFC-P04	сензор за позиция
P/N: 400054052 Type: MUP150-6	
RFC-4853-611-121-202	Магазин SENSOR
TH1-0775-102-423-102	
TP1-0900-101-211-102	Позиция енкодер
P/N: 400006102, Type: LWG-0050	Сензор за изместване
TP1-0850-101-411-102	
TP1-0250-101-411-102	
RFC 4801-609-112-201	сензор
P/N: 400009121 Type: IGP-03-P-6501-A502	потенциометър
RFC-4853-609-112-202	Безконтактни-сензор
400009121	редуктор потенциометър
P/N: 400023271 Type: TRS-0025	
400024512 / LWH-0300	преобразувател
P/N: 400005613 Type: EEM-33-72	Съединител
P/N: 400054172 Type: MUK-350-1	
TEX 150-415-002-101	позиция датчик
TP1-2000-101-411-101	Магнитостриктивни Позиция владетел
TP1-2000-101-411-205	Магнитостриктивни Позиция владетел
P/N: 400005627 Type: EEM-33-84	
402610515	адаптер
TH1-0450-102-423-102	Линии позиция енкодер
TH1-3250-102-423-102	SENSOR
RSM-2832-006-121-501	Сензор
TP1-0125-101-215-205	Датчик
P/N: 400023260; Type: TR-0010	Преобразувател на позицията
P/N: 400023269 Type: TR-0100-.05	Датчик
RSC-2831-636-121-201	сензор
TEX-0200-415-002-202	
T 50	Linear Позиция на сензора
RSC -2801-620-111-206 (400020AAD)	енкодер
P/N: 400053102, Type: FTI-10-2.67-4-K1	Безконтактни, индуктивен датчик положение
P/N: 400023261 Type: TR-0025	преобразувател на изместване
P/N: 400054151 Type: MUW-250-0	конвертор
400005661 / Z-RFC-P02	Маркер за позиция
P/N: 400024508, Type: LWH-0200	Позиция датчик с повдигача
TX2-0050-904-002-403-4	
TP1-1500-101-411-102	преобразувател
RFC-4801-606-111-202	сензор
TP1-0600-101-423-205	Linear владетел
P/N: 400010018 Type: IP-6501-4007	потенциометър
TH1-0500-102-423-101	Датчик
TH1-0150-102-423-101	Датчик

Продукт	Описание
TEX-0025-421-002-101	Позиция на сондата
P/N: 400002227 Type: P-2201-S0076	потенциометър
P/N: 400009112, Type: GP-05-P-6501-A502	Gear потенциометър
P/N: 400024512, Type: LWH-300	датчик
TP1-1000-101-411-101	преобразувател
P/N: 400003203 Type: P-2501-A502	потенциометър
P/N: 400008202 Type: P-6501-A202	потенциометър
RSC-2831-610-111-201	сензор ъгъл
TP1-0050-101-411-101	
400054172 / MUK-350-1	ПОЗИЦИЯ AMPLIFIER
P/N: 400019540 Type: SP-2821-308-000-001	сензор-потенциометър
TP1-0600-101-423-101	изместване преобразувател
400024515 / LWH-0375	Позиция датчик
TP1-1600-101-423-101	Магнитостриктивни Позиция на маса
P/N: 400010004 Type: IP-6501-G252	INDUSTRIEPOTENTIOMETER
RFC 4801-605-111-201	Ъгъл сензор
P/N: 400056126 Type: EEM-33-26	съединител
P-6501-A502 (400008203)	RUNDPOTENTIOMETER
Type: IP-6501-A502	
TEX-0050-411-002-101	Датчик за изместване, потенциометрично
P/N: 400025330 Type: TLH-0750	преобразувател
TE1-0025-101-411-202	Потенциометрични преобразуватели за изместване
TE1-0050-101-411-202	
P/N: 400026114 Type: LWG-0360	
400023273 / TRS-0075	Трансдуцер
400023202 Typ T-0025	TRANSDUCER
RSC 2832-636-111-202	Обслужване
LS1-0200-001-421-101	Преобразувател на позицията
P/N: 400025344, Type: TLH 1100	
TEX-0025-418-002-101	преобразувател за изместване до 300 mm
400023264 / TR-0100	Преобразувател на позицията
P/N: 400025309 Type: TLH-0225	Позиция датчик без повдигача
TH1 0650 102 411 102	
TH1 1300 102 411 102	
RSM-2841-016-111-202	Ъглов сензор
TH1-0150-102-423-102	Сензор за позиция
TR-0025 (400023261)	WEGTASTER
400024314 / LWH-0360	Преобразувател на позицията
P/N: 400026130 Type: LWG-0750	Сензор за изместване
Art.Nr. 402517875	резачка
P/N: 400024324 Type: LWH-0600	линеен потенциометър
P/N: 400025336 Type: TLH-0900	Преобразувател на позицията
P/N: 400025320 Type: TLH-0500	Линеен потенциометър
P/N: 400025314 Type: TLH-0360	Позиционен преобразувател
400026120 / LWG-0500	Преобразувател

Продукт	Описание
P/N: 400010065 Type: IPS-6502-A502	
P/N: 400005690 Type: Z-104-G-06	
P/N: 400037102 Type: TX2-0050-716-002-101	потенциометър
TP1-0600-101-411-101	
P/N: 400019541 Type: SP-2841-308-000-001	сензор потенциометър
P/N: 400024505, Type: LWH-0130	Позиционни преобразуватели
P/N: 400024303 Type: LWH-0075	изместване преобразувател
P/N: 400025306 Type: TLH-0150	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ИЗМЕСТВАНЕ
RSC-2800-610-112-201	Ъглов сензор
P/N: 400025304, Type: TLH-0100	Владетелят
LS1-0025-001-423-101	Аналогов интерфейс с конектор
RSC-2841-636-111-202	Ротационен сензор
RFC-4853-636-321-252	Ротационен сензор безконтактна технология
P/N: 400019542 Type: SP-2841-100-002-001	сензор потенциометър
TH1-0350-102-423-102	
RSM-2841-002-211-202	Сензор
TEX 0025-415-002-101	Преобразувател на изместване, потенциометричен
400023233 / TS-0050	Потенциометър
400025330 / TLH-0750	WEGAUFNEHMER Art.-Nr.: 025330
RSC-2832-605-121-202	Сензор
P/N: 400025307 Type: TLH-0175	сензор
400025314 / TLH-0360	сензор
400025321 / TLH-0525	сензор
P/N: 400024314 Type: LWH-0360	сензор за пътуване
RSC-2801-603-112-201	Ротационен сензор
RSC 2831-609-121-201	Ъгъл сензор
400023274 / TRS-0100	Преобразувател на позицията
TP1-0400-101-423-205	ЛИНЕЙНИ ВЛАДЕТЕЛИ
T-0075	линеен преобразувател
TEX-0100-413-002-202	сензор за положение, потенциометричен
TE1-0025-102-411-202	
TP1-1500-101-411-205	
400025311 / THL-0275	Сензор
400023204 / T-0075	
400023205 / T-0100	Сензор за изместване с непрекъснат натисващ прът
P/N 400026507 Type: LWX-0175-004-101	Преобразувател
400009112 / GP-05-P-6501-A502	Предавателен потенциометър
400010018 / IP-6501-4007	Индустриален потенциометър
400026330 / LWX-0750-003-101	Потенциометрични сензори за премест
400005634 / EEM 33-89	Позиционен преобразувател
400026178 / LWX-0750-001	Потенциометрични сензори за премест
P/N: 400025370, Type: TLH-1750	Преобразувател на линейно положение
Тип: LWG 150, Art.Nr.: 002461	
TEX-0150-411-002-101	Позиция преобразувател
TH1 1600 102 411 205	

Продукт	Описание
ML25-10K0 125MB #82445	
400003264 / P-2501-240-386-001	Ротационен сензор Множествена раздел потенциометър
400024318 / LWH-0450	преобразувател на изместване
p/n: 025324; Type: TLH-0600	Преобразувател за изместване без бутален прът
400025316 / TLH-0400	
RSM-2832-010-111-202	Ъглови сензори
LS1-0025-002-411-202	Сензор
RFC-4801-607-112-501	Ротационен сензор
400056070 / Z-RFC-P08	Позиционер
400023261 / TR-0025	Трансдюсер до 100 mm с непрекъснат плъзгащ прът
RSC-2802-612-121-201	
RFD-4021-636-211-401 (400039DA4)	VZTYP ЪГЪЛ СЕНЗОР
400011021 / AW-360-ZE-10	
4000350HC	Трансдуцер
4000350BZ	Трансдуцер
4000350C3	Трансдуцер
400026114 / LWG-0360	линеен потенциометър
TP1-0450-101-411-205	
RFD 4021-636-211-401	сензор
RFC-4801-606-111-201	Сензор
RFC-4853-606-111-201	
TP1-0200-101-411-103	
LWH-0300	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА ИЗМЕСТВАНИЕ
400106229, RFC-4853-618-121-206	Ъглов сензор
TEX 0075-411-002-101	Преобразувател на позицията
400054220 / MUP-080-111	преобразувател
RSM-2841-002-213-202	Ъглов сензор
400019542 / SP-2841-100-002-001	Ъглов потенциометър позиция сензор
RSM-2841-003-111-206	Plug-in съединител
TEX-0100-415-002-202	Преобразувател на позицията
400054201 / MUP-400-01	интерфейсен модул
400026102	Трансдуцер
TP1-0100-101-423-101	ЛИНЕЙЪР ВЛАДЕТЕЛ
TP1-0050-101-423-102	Преобразувател
p/n: 400056059; Type: Z-TP1-S01-0450	Натиснете прът
p/n: 400024322; Type: LWH-0550	Позиция датчик
RSC-2831-636-111-201	РОТАЦИОНЕН СЕНЗОР ЗА ПОЛОЖЕНИЕ
MUK-350	преобразувател
TP1-0500-101-411-102	Потенциометър
400005694 / Z-TP1-P07	Позиционери
400005635 / EEM-33-90	Система за свързване M12x1 за серия
RSC-2801-714-213-201	ДАТЧИК ЗА ЪГЪЛ
TP1 1000 101 841 205	преобразувател,
TP1 0250 101 841 102	Преобразувател
400053102 / FTI-10-2.67-4-K1	Пътечен бутон

Продукт	Описание
P4519 S0060 F.N.R : 070971/ 0186	Потенциометър
TEX-0150-415-002-202	WEGAUFNEHMER
024309 LWH-0225	Потенциометричен сензор
RFC-4853-636-211-401	СЕНЗОР ЪГЪЛ VZTYP
RFC-4801-609-321-256	
40005401x / MUP-110	
TH1-1400-102-423-101	Преобразувател на позицията
TH1 1150 102 423 102	
Type: EEM-33-71, P/N: 400005612	Технология на свързване M16x0.75 (IEC130-9) за серия TS/TRS
RSC 2831-610-121-201	Ъглов сензор
TP1-1800-101-423-101	
400025340 / TLH-1000	линеен сензор
p/n: 023202, Type: T-0025	преобразувател на изместване
400105988 / RFC-4853-636-111-501	Ъглов сензор
400019532	ДАТЧИК ПОТЕНЦИОМЕТЪР
TP1-1400-101-841-102	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА ИЗМЕСТВАНЕ
400054103 / MUW-200-4	тип щепсел
400009122 / IGP-05-P-6501-A502	
RSB-3607-636-111-FM4	
Art.No. 10018, Type: IP-6501-4007	Индустриален потенциометър
LWG-0130, 400104722	Линеен потенциометър
P-4501-A103	Потентметър ротационен датчик
400107045 / TRS-0025-101	
TEX-0025-428-002-302	
TP1-0900-101-411-205	Магнитостриктивна позиция владетел
RFC-4853-636-121-501	Ъглов сензор
TEX-0250-415-002-202	
TH1-0500-102-411-203	Преобразувател на позицията
400024361 / LWH-0350	
4000370KB	
TE1-0025-101-422-202	
RSC2831-636-111-202	Ротационен сензор
RSM-2821-006-111-220	Мултиобортов сензор
P/N: 400005691, Type: Z-105-G-06	вилчен съединител Ø 6 mm, без люлез
400005666 \ EEM-33-34	MQS щепсел комплект включително контакти, уплътнения
RSX-7911-636-321-252	Ротационен сензор
RSX-7911-836-324-651	ротационен сензор
P/N: 400023206, Type T-0150	Преобразувател с къс ход
04229629600	потенциометър
400002203 / P-2201-A502	
RSC 2832-636-121-202	
RSC-2831-609-111-201	
RSC-2831-618-121-201	
RFC-4801-618 -111-206	Енкодер
TH1-0600-102-211-101	

Продукт	Описание
4000370MU \ TEX-0150-415-002-101	
TP1-0800-101-A12-107	
TP1-0200-101-A12-107	
400024510 / LWH-0250	преобразувател
TEX-0300-415-002-101	Преобразувател на позицията
RFC-4853-609-111-201	Ъглов сензор
400059010 / Z-FTI-B01	монтажна скоба
RSC 2831 736 223 201	Ротационен сензор
RFC-4801-609-111-206	
TP1-1500-101-211-102	
TH1-1300-102-423-102	преобразувател на изместване
TEX-0150-411-002-202	датчик
RFC-4853-603-121-501	ЪГЛОВ СЕНЗОР
RSC-2801-636-111-201	ъгъл сензор
P/N: 400005303, Type: F-205-G	Преобразувател на позицията
LWH-750	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
TP1-0325-101-411-205	БЕЗКОНТАКТЕН ВЛАДЕТЕЛ
TP1-0225-101-411-205	БЕЗКОНТАКТЕН ВЛАДЕТЕЛ
P/N: 025332, Type: TLH-800	Позиционни преобразуватели
RSM-2862-016-121-501	
PN: 400012021 / Type: IPX 7901 107 120 103	Ъглов сензор
TH1-0200-102-423-101	ЛИНЕЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
LWG 0500	датчик за курса
LWH-0075 P/N 024303	Линеен потенциометър позиция сензор