



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Vaisala

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">1434WA</a>	Сензорна платка WAV15х сензори
<a href="#">16644WA</a>	Сервизен комплект за сензори за вятър
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BJAA1A2</a>	Премиум сензор
<a href="#">DMT143-G1C1A1A0A0ASA</a>	
<a href="#">DMT348</a>	Трансмисор
<a href="#">DRD11A</a>	Детектор за валежи
<a href="#">GM45237SP</a>	Защитна ръкав за GMP222
<a href="#">GMP222 (B0N0 CO2 PROBE)</a>	
<a href="#">P/N: HM70, Type: B1B1A0AA</a>	Преносим метър за влажност и температура
<a href="#">HMP155E1AA11A0B2A1B0A</a>	Датчик за влажност и температура
<a href="#">HMT330 3E0A001BCAB200A0CAABAA1</a>	Сензор за влажност и температура
<a href="#">HMT120 TD0AXA11A2A0Z</a>	Feuchte- und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">HMT120 KB1A1B12A1Z0Z</a>	Предавател за влажност и температура, ±1.5%RH, 4... 20 mA
<a href="#">HMT330 3E0B141BCAD100A0AAAAAA1</a>	Влажност и температура предавател
<a href="#">HMT360 1D22BCE1A2BA5A10</a>	SENSOR
<a href="#">MM70F1A1A5A1A0A2B0</a>	Ръчен метър за влага и температура
<a href="#">PTB330 A1AANAPEB0A0B</a>	цифров барометър
<a href="#">PTU30011801A1BCAF1A4A1FAE0B0A</a>	Предавател за налягане, влажност и температура
<a href="#">PTU300 12A01C1BCPF1A0A1BAB0B0A</a>	(Налягане, влажност и измерена температура предавател)
<a href="#">PWD Weather/visibility sensor</a>	Сензор за видимост
<a href="#">WAA151</a>	Вятър скорост сензор WAA151
<a href="#">WSP150</a>	Защитник за пренапрежение без съединители
<a href="#">ZZ45036</a>	датчиков кабел
<a href="#">ZZ45037</a>	датчиков кабел
<a href="#">ZZ45048</a>	Signalkabel 16 x 0,25 mm2
<a href="#">HMT330 -340B101CHAH100A01ACBAA1</a>	ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕДАВАТЕЛ
<a href="#">GMW93R</a>	CO2+RH+T предавател Изходно напрежение
<a href="#">GMW94R</a>	CO2+RH+T предавател Текущ изход
<a href="#">219690</a>	USB кабел
<a href="#">HUMICAP180R</a>	Сензор за влажност
<a href="#">QMT110</a>	Температурен датчик
<a href="#">HMT 330 340A021CBAX100A01ACBAA1</a>	Температурен датчик
<a href="#">HM70A0C1A0AA</a>	Сонда за влажност и температура
<a href="#">HMD60U</a>	Влажност предавател
<a href="#">DM70F5B1A3B1</a>	Ръчен комплект за измерване на точката на оросяване и температура с куфар за сушилни

Продукт	Описание
<a href="#">DM70F5A1A3B1</a>	Ръчен измервател на точката на роса и температура
<a href="#">HMT360 4D22HNK1A2BE5A3K</a>	измервателен уред за влажност и температура
<a href="#">HMT330 1A0A121BCAB100A0AAABAA1</a>	Феохти и температурни промени
<a href="#">POWER-1</a>	Външен захранващ модул
<a href="#">HMT330 1A0A101BCAB100A11AABAA1</a>	Феохти и температурни промени
<a href="#">WXT530 2C1B2A3D1B1B</a>	Предавател за времето
<a href="#">WXT530 6C1B2A3D2B1B</a>	датчик за въздух
<a href="#">CLT321SP</a>	Предавател резервни части
<a href="#">PDT101-P4C</a>	Диференциално налягане (+/- 60Pa.). 4-20mA. Тръбите и окабеляването не са включени
<a href="#">WXT520 AAD1BE31B0</a>	Предавател за времето
<a href="#">16644WA</a>	Service Kit
<a href="#">WXT520-AAB1BC10B0</a>	Времето сензори
<a href="#">HM70D0A1A0DE</a>	Преносими стойности и температура
<a href="#">HMP235 – E2A1A1AA32A1A3B</a>	Сензор за точка на оросяване
<a href="#">HMT335</a>	
<a href="#">GMT222 G0A1B0NXA0A</a>	CO2 предавател
<a href="#">WXT530 6C4B1A2B2B1B</a>	
<a href="#">QML201C</a>	AWS дървар MAWS
<a href="#">WXT536</a>	Предавател за времето
<a href="#">HMT331</a>	Въздушен сензор за монтаж на стена
<a href="#">HUMICAP180L2</a>	влажност сензор
<a href="#">HM42</a>	Ръчен измервател на влажност и температура със сонда
<a href="#">DMT340 6R0K1A111A1A001E2D6K0C0</a>	Суша сензор
<a href="#">HMP110 V00C2C1A0</a>	
<a href="#">HMT120 (KA1A1B12A1A0Z)</a>	
<a href="#">HMP155 A2GB13A0A2A1A0A</a>	Сонда за влажност и температура
<a href="#">HMT330 / 8X0B101BCAD100A0ADNGAA1</a>	Влажност и температура Meter
<a href="#">DMT152A1CBB10A010A1A</a>	Температура на кондензация
<a href="#">GMM222</a>	
<a href="#">HMT330</a>	Предавател
<a href="#">MMT330 8W0F145QCAL100A02DMBAA1</a>	Влажност и температура Предавател за нефт
<a href="#">AQT420</a>	Трансмитер за качество на въздуха за замърсители и прахови частици
<a href="#">HMT330 5N0B001GCAF100A01CGBAA1</a>	Влажност и температура на предавателя
<a href="#">HMT315 // 5A5A1BCX14BH1A1A2</a>	
<a href="#">AQT420 (10 pcs)</a>	
<a href="#">226068</a>	
<a href="#">WXTPTUSP</a>	PTU-модул Резервна част за серията WXT530.
<a href="#">212792</a>	Ултразвуков сензор за вятър
<a href="#">DMT143 G1C1B1A3A0ASX</a>	Миниатюрен предавател на точката на оросяване
<a href="#">HM70F4A1A0DB</a>	
<a href="#">HMT330 3E0B101XCAX100A0AAACAA1</a>	
<a href="#">MMT330 8V0F101CQAE100A02DNBAA1</a>	Предавател на влага и температура
<a href="#">HMP110C15A0C3A0</a>	
<a href="#">DMT143 N1C1B1A3A0ASX</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">WAC155CB</a>	Компонентна дъска
<a href="#">4H0B001BCAK100A0ACEBAA1 (HMT330)</a>	Премиум влажност и температура предавател с метална кутия
<a href="#">MMT330 2D0F121CQQC123A32DABAA1</a>	Преобразуватели за влажност и температура на маслото с кабелни сонди
<a href="#">HMP46</a>	Термохигрометър
<a href="#">GMP222</a>	CO2 сонда (ppm)
<a href="#">HMT360</a>	HumidityTempпредавател
<a href="#">HMP155 A4JC11A0A0A1A0A</a>	
<a href="#">WSP152</a>	
<a href="#">HMT330 7S1D001GXCX103A0DAABAA1</a>	Сензор за влажност и температура
<a href="#">WXT530 6A1A1A1A1A1B</a>	Времето предавател
<a href="#">8V0F121CPQL143C12E3BBA1</a>	
<a href="#">GMP222G0N0</a>	
<a href="#">WA15D7B</a>	Комплект компоненти за сензор за вятър
<a href="#">219687</a>	Кабел за прехвърляне
<a href="#">WM30 C1BA</a>	
<a href="#">15778HM</a>	
<a href="#">PDT102-P2V</a>	
<a href="#">HMT120 ( KC0A1F12A2A0Z)</a>	
<a href="#">DM70 / B0B1A3B1</a>	Ръчен метър за точката на роса
<a href="#">DM70 A0B0A0A0</a>	Преносим метър на точката на оросяване
<a href="#">DMT143L1CAA1A010ASX</a>	DMT143 предавател
<a href="#">DMT143R1CAAF1A011ASX</a>	DMT143 Предавател за ниска точка на оросяване
<a href="#">HMS82W</a>	
<a href="#">HMD62</a>	Температурен трансмитер
<a href="#">HM70A0E1A0AA</a>	Проб
<a href="#">DMT143 G1C1A1A3A0ASX</a>	Миниатюрен предавател на точката на оросяване
<a href="#">DTR503A</a>	Радиационен щит
<a href="#">HMP155 /A2JB11A0A0A1A0A</a>	Влажност и температура сонда
<a href="#">Rosa DR322SYS</a>	метеорологична станция с данни дървар
<a href="#">DRS511AB15</a>	Пътна и повърхност писта с кабел
<a href="#">DTS12G3</a>	Сонда за температура на земята/почвата
<a href="#">WA15</a>	Вятър комплект
<a href="#">DMT143 N1C2D1X4S0ASX</a>	Предавател за ниска точка на оросяване
<a href="#">HPP272</a>	Водороден пероксид, влажност и температурна сонда
<a href="#">WXT530 6C1B1A3D1B1B</a>	Предавател за времето WXT530 Series
<a href="#">PTB330 B1AEJAACEB0A0B</a>	Дигитален барометър
<a href="#">HMP110A15A1C3B0</a>	сонда
<a href="#">HMP60</a>	сензор
<a href="#">MMT330 (7S0F141QCAL100C02EKBAA1)</a>	Влага в нефт и температурния трансмитер с дистанционно сонди
<a href="#">HM47280SP</a>	Филтър
<a href="#">HMT330 3E0B101XCAG100A0AACBAA1</a>	Premium влажност и температура предавател с метален корпус
<a href="#">HMP360 3B5A1B2</a>	Влажността и температурата на сондата
<a href="#">PTB210 A1B3B</a>	Открит Барометър с RS232, RS485, 0-5 или 0-2.5V output
<a href="#">SPH210</a>	глава статично налягане
<a href="#">SPH20</a>	Статично напорни

Продукт	Описание
<a href="#">HMT310 FC5A1NRA17CRGG1B2</a>	Предавател за влажност и температура
<a href="#">HMT330 1A0B001BCAF100A0AAABAA1</a>	Влажност и температура на предавателя
<a href="#">HMT330 3E0B101BCAC100G0AAABAA1</a>	Влажност и температура Предавател с дистанционно Probe
<a href="#">DMT340 6R0K1C121A1A001A2D6K4C0</a>	Точка на оросяване и температура предавател
<a href="#">HMP60 A12A0A2B0</a>	INTERCAP влажност и температура на сондата
<a href="#">HMP9</a>	Компактен влажност и температура на сондата
<a href="#">HMP360 1A5A1A4</a>	Влажност и температура на предавателя
<a href="#">HMT360 1A22BCA2A4BA5A10</a>	Влажност и температура на предавателя
<a href="#">CLB311-230SP</a>	Window Blower
<a href="#">DRW010276SP</a>	Сензор защитна решетка
<a href="#">HMT330 3E0B015BCAG100A0ACABAA1</a>	Premium влажност и температура на предавателя
<a href="#">HMT330 3G0B111DCAF100A0ACCBAA1</a>	Влажност и температура на предавателя
<a href="#">HMT318 (8A5A1BCJ14BSAC1M2)</a>	Премиум предавател за влажност и температура
<a href="#">GMP251 A2B0C1C1</a>	Въглероден диоксид сонда, серия GMP251 CO2
<a href="#">GMP251 A2B0C1C1</a>	Въглероден диоксид сонда GMP251, CO2
<a href="#">WXT530 6C1B2A1D1B1B</a>	датчик за времето
<a href="#">1A22BCA1B2BA5A10 (HMT360)</a>	Посланик за температура и температура
<a href="#">212483</a>	EX сепаратор за храни
<a href="#">210664</a>	Бариери за Сихерхайц
<a href="#">214101</a>	прахово покритие
<a href="#">JUNCTIONBOX-8</a>	Съединителна кутия-8 Разклонителна кутия с 8 контакта Клеменс
<a href="#">WXT530, Order code : 6B1B1A3B2B1B</a>	Сензор за времето от серия WXT530
<a href="#">WAC151</a>	Рамо за поддръжка на сензора, включително клемна кутия WAC151
<a href="#">HMP360 325A104</a>	Предаватели за влажност и температура
<a href="#">HMT 360 3A22BCD1A4B25A10</a>	Предавател на температурата и температурата
<a href="#">DSC211</a>	сензор за дистанционно управление на настилка
<a href="#">HMT 140</a>	Логер на данни
<a href="#">GMP343</a>	Разклонителна кутия с 8 контакта
<a href="#">GMD20</a>	Предавател
<a href="#">HMT360 (p/n 1A22BCA1B2BA5A10.)</a>	Предавател за влажност и температура със сензорни сонди
<a href="#">PTU300-11A01A0AAAA1A4ABAE0B3A</a>	Предавател за налягане, влажност и температура
<a href="#">MI70</a>	Индикатор само с акумулаторна батерия
<a href="#">PTB330</a>	Цифров барометър
<a href="#">HMP155 // A2AB12A4A4A1D0A</a>	Влажност и температура сонда
<a href="#">DM70 B5A1A3B1</a>	Преносим измервателен уред за точка
<a href="#">PTU 303 (32D01A1BCPB1A0A1B1B0B0A)</a>	Предавател за налягане, влажност и температура
<a href="#">HMT330 (340A141BCAD100A0CAABAA1)</a>	Преобразуватели на влажност и температура
<a href="#">DM70 B5A0A4B1</a>	Ръчен измервател на точката на роса за приложения за проверка на място
<a href="#">HM70 B4A1A0DB</a>	Преносим влажност и температура
<a href="#">HMD65</a>	Сензори за влажност и температура
<a href="#">7S1D021XCAB200A0EAQBAA1</a>	Премиум влажност и температура предавател
<a href="#">HM70 B0D1A0AB</a>	Ръчен метър за влажност и температура
<a href="#">HM70F4E1A0DB</a>	Многообразни
<a href="#">HMP360</a>	метър за влажност на температурата

Продукт	Описание
<a href="#">HM40S</a>	УСТРОЙСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА
<a href="#">HMP110</a>	датчик за температура/влажност
<a href="#">17086SP</a>	температурен сензор за HMD60Y Вайсала
<a href="#">HM46670SP</a>	Филтър от неръждаема стомана, мъжки резби
<a href="#">HMT300TMK</a>	МОНТАЖЕН КОМПЛЕКТ
<a href="#">HMP76</a>	Сонда за измерване на относителната влажност
<a href="#">HMP77</a>	5 метра удължителен кабел Влажност сонда
<a href="#">DMPX</a>	Точка на оросяване и температура сонда
<a href="#">245931</a>	
<a href="#">HMT360 3A22BCG1A2B15A1B</a>	Влажност и температура Meter
<a href="#">215619</a>	Канален комплект
<a href="#">HMP110V00A0C1B0</a>	
<a href="#">HMT330 350B101XCAL100A0AACBAA1</a>	
<a href="#">DMT143G1C1A1B3A0ASA</a>	Миниатюрен предавател за точка на оросяване
<a href="#">DMT143 G1G1A1A3A0ASX</a>	Миниатюрен сензор за точка на оросяване
<a href="#">GMP222C0N0</a>	сонда
<a href="#">HM40 D1BB</a>	Измервател на влажност и температура
<a href="#">HMW92D</a>	Предавател за влажност и температура
<a href="#">DMT340 6Q0K0A112A1A001A2D6K0C0</a>	Предавател с ниска точка на оросяване
<a href="#">219452SP</a>	Синтеруван тefлонов филтър, женска резба
<a href="#">DL1700SP</a>	Термодвойка данни Logger
<a href="#">HMT360 3A12BCD2A4B11A10</a>	
<a href="#">HMT330 7T0B101BCAL100A0CALKAA1</a>	хидрометър
<a href="#">DMT143 G1C1A1D3A0ASX</a>	Миниатюрен предавател на точката на
<a href="#">WXT530 4C1B1A2D1B1A</a>	Предавател
<a href="#">HMT3301A0B101BCAB200A0ACABAA1</a>	Температурен предавател с интегрална сонда, с дисплей
<a href="#">DRW010335SP</a>	Синтерован филтър Ø12 x 20
<a href="#">PTV330 A0AANAFAFEB5A01</a>	Цифров барометър
<a href="#">MI70 C10</a>	Индикатор за измерване
<a href="#">MMT162</a>	Сензор за влажност и температура на маслото
<a href="#">PDT101-W4C2</a>	Предавател на диференциално налягане
<a href="#">HMM100 45A2DE</a>	Модул за влажност
<a href="#">HMW93</a>	
<a href="#">HMP1</a>	Температурна сонда
<a href="#">AQT530</a>	Качество на въздуха предавател
<a href="#">TMP115</a>	Широка температурна сонда
<a href="#">HMW88D</a>	Предавател
<a href="#">PTU300</a>	Трансдуцери за налягане, влажност и температура
<a href="#">TMD62</a>	
<a href="#">INTERCAPSET-10PCS</a>	Резервна част на сензора Intercap
<a href="#">P/N: R73000350 Type: DSP111</a>	Surface Patrol с дисплей и цифров изход
<a href="#">P/N: 340B001CBAL100A0ACCBAA1, Type: HMT330</a>	преобразуватели
<a href="#">HM46PROBE</a>	
<a href="#">HTM10SP</a>	Модул за подмяна на влажност и температура

Продукт	Описание
<a href="#">HMS82</a>	Външен предавател за влажност и температура
<a href="#">HMT310 5B5A1BCX14BJDA1A2</a>	премиум влажност и температура предавател
<a href="#">DM70F0B1A3A1</a>	
<a href="#">WXT530</a>	Сензор за времето серия WXT530
<a href="#">HM40 D2BB</a>	Ръчно измерване на влажността и температурата
<a href="#">WMT700 3A1A2B003B1A2</a>	ултразвуков вятър сензор серия WMT700
<a href="#">HA0C1A022A1A0Z</a>	Влажност предавател
<a href="#">DRW010525SP</a>	Решетка Филтър
<a href="#">WMT701 B1A0C3EDB1B1</a>	Ултразвуков сензор за вятър серия
<a href="#">DMT345</a>	Предаватели на точката на роса
<a href="#">DMT346</a>	Предаватели на точката на роса
<a href="#">867896</a>	LED болт
<a href="#">HMS1102D0VA1NN</a>	
<a href="#">TMW92</a>	
<a href="#">DMT143 G1C1A1A0A0ASX</a>	Миниатюрен датчик на точката на оросяване
<a href="#">GM70 B4A1E1A2B</a>	Преносим CO2 метър
<a href="#">HMT330 3F0B101DCAB100B0AAABAA1</a>	влажност и температура предавател
<a href="#">WMT700</a>	
<a href="#">HMP63</a>	Vaisala INTERCAP® Сонда за влажност и температура
<a href="#">GMP222E0N1</a>	
<a href="#">HMD83</a>	предавател
<a href="#">HMT360: 7D12HLK1A2CW5A1M+210664</a>	Сензор за влажност
<a href="#">HM70D4D1A0AB</a>	Ръчен измервателен уред за температура и влажност
<a href="#">221801</a>	M170 Свързващ кабел
<a href="#">221040</a>	USB кабел за свързване на компютър
<a href="#">2787HM</a>	мембранен филтър
<a href="#">HMT315</a>	Влажност и температура предавател
<a href="#">243261SP</a>	Фланец за монтиране на сонда за GMP251 и GMP252
<a href="#">GMP252 15C0B0N1</a>	
<a href="#">HM41</a>	Влажност и температура Meter
<a href="#">DMT143 G1C1A1D3A0ASA</a>	Предавател
<a href="#">DMT242SC</a>	
<a href="#">DMT242SC2</a>	
<a href="#">5A1A0A0A0A1</a>	
<a href="#">INDIGO201 1A1B0</a>	
<a href="#">Certificate of Conformity</a>	
<a href="#">G1C1A1A3A0ASX / DMT143</a>	
<a href="#">MMT330 8V0F101CQAE100A02DABCA1</a>	
<a href="#">GMP343 B1A1B0B0N0B</a>	
<a href="#">INDIGO510-B1N1A1AAAN</a>	Предавател
<a href="#">242659</a>	USB адаптер
<a href="#">GMP25214A0B4N1</a>	
<a href="#">HMP77B</a>	Сензор за удобен термометър за влажност
<a href="#">HUMICAP</a>	Сензор
<a href="#">HM40</a>	Индикатор

Продукт	Описание
<a href="#">HMW110</a>	монтиране на стена предавател
<a href="#">HMP360 (8R5A3N2)</a>	Сонда за влажност и температура
<a href="#">DTR504A</a>	Радиационен щит
<a href="#">HMPX 7E1D0A0A0H0</a>	Влажност и температурна сонда
<a href="#">TMPX 1A1A0A0A0B0</a>	Температурна сонда
<a href="#">INDIGO520 A1N1B1AAAN</a>	Предавател
<a href="#">USB2</a>	Индиго съвместим USB адаптер
<a href="#">HMPX 3A2A1A0A0C0</a>	Влажност и температурна сонда
<a href="#">INDIGO520 A3N3A3AAAN</a>	Предавател
<a href="#">SP-1416-44V</a>	
<a href="#">HMPX 5C1B0A0A000</a>	Влажност и температурна сонда
<a href="#">INDIGO520 A1N1A4AAAN</a>	Предавател
<a href="#">GMP251</a>	
<a href="#">SHM40</a>	Комплект за измерване на влажността и температурата
<a href="#">WXT53/ 6G1C1A1A1B1B</a>	Сензор за времето
<a href="#">HMP155 A4JB11A0A3A1A0A</a>	Влажност и температурна сонда
<a href="#">HMPX / HMP7 / 7E1B2A0A0J0</a>	
<a href="#">DMPX / DMP7 / 7D1A0A0A0E0</a>	
<a href="#">INDIGO520 /A2N3B5NAAN</a>	
<a href="#">HMP7 - 7E1B2A0A0G0</a>	
<a href="#">DMP7 - 7D1A0A0A0D0</a>	
<a href="#">MMT330 830E 101CPAH100C12DMAAA1</a>	
<a href="#">DM70 DM70F0A1A0A1</a>	Ръчен метър за точката на роса
<a href="#">DM70 DM70F0A0A0A1</a>	Ръчен метър на роса
<a href="#">G1G1A1A30ASX</a>	ПРЕДАВАТЕЛНА ТОЧКА НА РОСА
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BJAC1A2</a>	
<a href="#">PWD B5NNNNNANENNDN</a>	Сензор за атмосфера/видимост
<a href="#">WXT530 / 6B1A2A1C2B1B</a>	
<a href="#">Mounting for PWD (pole with 60 mm diameter)</a>	
<a href="#">Mast cable 35 m, PWD sensors</a>	
<a href="#">HMD82</a>	
<a href="#">HMP110 V00B0C1A0</a>	сонда
<a href="#">HMP155 / A2GB11A0A1A1B0A</a>	
<a href="#">HMP360 / 1A5A1A2</a>	
<a href="#">58PR53GC-A11A1A1A0A0N</a>	процесен рефрактометър
<a href="#">MMPX 8A1A0B1D0C0</a>	MMPX влага в сондата за масло и температура
<a href="#">CBL210896-3MSP</a>	Кабел на сондата
<a href="#">TMS82</a>	Външна температура предавател
<a href="#">DMT143</a>	Миниатюрен предавател на точката на
<a href="#">HMT310 3B5A1BXA15DBAA1A2</a>	
<a href="#">HMP110C15B0C3B0</a>	
<a href="#">HMT330 (340B141BCAD100A0CAABAA1)</a>	предавател
<a href="#">Indigo80 + DMP80</a>	
<a href="#">ASM210856SP</a>	



Продукт	Описание
<a href="#">INDIGO80 (A1A1N1N0)</a>	
<a href="#">WXT530 / 6B1B1A3B1A1B</a>	Предавател за времето
<a href="#">HMT310 5B5A1BCX14BJAA1A2</a>	предавател
<a href="#">DMP80 (BG1A5AS0)</a>	
<a href="#">GMP252 (61C0B8H3)</a>	
<a href="#">HMM100 / 12A1CE</a>	
<a href="#">HELACCRCAL-1</a>	
<a href="#">PR53AC A 1 1 A 1 A 1 A 1 A 0 N</a>	Рефрактометър
<a href="#">INDIGO520/ A3N3D0NLAN</a>	предавател
<a href="#">CG31</a>	
<a href="#">HMP110 / HMP110C15A2C1A0</a>	Сонда за влажност и температура
<a href="#">HMP75</a>	
<a href="#">CLE321SP</a>	
<a href="#">PTB330 A1AАННАСPB0A0B</a>	Цифров барометър
<a href="#">DMT143 - L1C1A1A010ASX</a>	предавател
<a href="#">RJ45 219685</a>	
<a href="#">HMP155</a>	Сензор за влажност и температура, 0-1V изходи, 3,5 м кабел (11.5 фута)
<a href="#">HMPX 5C1B0A0A0F0</a>	Влажност и температура. Сонда
<a href="#">INDIGO520 B1N1AANAAN</a>	
<a href="#">INDIGO520</a>	предавател
<a href="#">INDIGOCABLE10m</a>	Свързващ кабел за сонда (M12-M12), 10 m
<a href="#">TMP1</a>	Температурна сонда
<a href="#">5L0B101XCAX100A0ACGGDA1 / HMT330</a>	
<a href="#">HMP155 - A2JB11A0A4A1A0A</a>	
<a href="#">58USB2</a>	USB адаптер
<a href="#">58KWF-2205-010</a>	PR53 процесен рефрактометър кабел
<a href="#">WXT535 / WXT5305G1A1A1B2B1B</a>	СЕНЗОР
<a href="#">WXT530 6B1B2A2B2B1B</a>	Предавател за времето
<a href="#">HMP50Z300SP</a>	
<a href="#">WXT530 - 4B1B1A6D2B1A</a>	Метеорологичен сензор
<a href="#">19731HM</a>	Калибрираща сол
<a href="#">PTB330 B1BAHAACEB0A0A</a>	цифров барометър
<a href="#">QML201</a>	Контролер
<a href="#">HMPX-7E2B1A0A0B0, HMP7</a>	сонда за влажност и температура
<a href="#">DMT143N1C1C1D4A0ASX</a>	ПРЕДАВАТЕЛ
<a href="#">229104</a>	Nokeval преобразувател
<a href="#">229110</a>	Комплект за програмиране Nokeval
<a href="#">HMP110-C15C0CFB0</a>	Сонда за влажност и температура
<a href="#">GMP252 11A0A0N1</a>	Pg/Измервателно устройство-Измервателно устройство CO2 1-2
<a href="#">HMT120 KC0A1E12C2A0Z</a>	Предавател за влажност и температура
<a href="#">HMT330/ 82013121BCAH100A1CCVBAA1</a>	
<a href="#">HMW88</a>	RH+T Предавател за стенен монтаж