



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Halstrup Walcher

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">9003.00.71</a>	PS 10 датчик за налягане
<a href="#">9031.0064</a>	Датчик за налягане PIZ сензор
<a href="#">9302.0239</a>	Спирални зъбни колела
<a href="#">9400.0087</a>	Специални трансмисии
<a href="#">0775150004E</a>	
<a href="#">9007.0001</a>	Цифрови манометри
<a href="#">9001.0044/EMA84-10-5-1-0</a>	преносим цифров манометър
<a href="#">P26 9612.0030</a>	Предавател на диференциално налягане
<a href="#">P 26 9612.0164</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">P29 Erdgas (Art.nr. 9614.0002)</a>	Датчик за диференциално налягане
<a href="#">PS10, 9276/347 (9003.0777) (9003.0778)</a>	датчик за налягане
<a href="#">PSE312-8-DP-T-0-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">PSE312-8-DP-0-0</a>	Система за позициониране
<a href="#">PSE 3125-VG 14 DP-0 9435.0025</a>	Система за позициониране
<a href="#">P-I4-0...5kPa-05-24D-5-0</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">PUC24 (100 Pa)</a>	Прозесюбервачунгсгейт
<a href="#">PUC24 (250 Pa)</a>	Прозесюбервачунг грайфера
<a href="#">PK 11</a>	Диференциално налягане преобразовател
<a href="#">9071.0818</a>	Конвертор за налягане
<a href="#">9071.3153</a>	Друкауфнемер P92
<a href="#">9276/659</a>	Преобразовател за налягане
<a href="#">9613.0173</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">PSE212-8-CAA-W-1 / 9421.0014</a>	Система за позициониране
<a href="#">9003.0323</a>	датчик за налягане PS 10
<a href="#">9071.3029</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">9030</a>	Налягане сензор преобразовател PI
<a href="#">9030.2510</a>	Налягане сензор преобразовател PI
<a href="#">9031.0016</a>	Налягане Transducer Piz сензор
<a href="#">9031.0226</a>	Налягане Transducer Piz сензор
<a href="#">9002</a>	Налягане Transducer PU сензор
<a href="#">P 92 (9071.0711)</a>	
<a href="#">P 92</a>	Датчици за налягане
<a href="#">9031.</a>	Налягане Transducer Piz сензор
<a href="#">9029.</a>	Електронен BA1000 барометър
<a href="#">9003.0688</a>	Сензор за налягане PS 10
<a href="#">9071.1535</a>	Датчици за налягане P 92

Продукт	Описание
<a href="#">PSE3125VG-14-CA-0 (9435.0046)</a>	Система за позициониране
<a href="#">PS18</a>	Differenzdruckmeßumformer
<a href="#">9612.0007</a>	Диференциално налягане предавател P26
<a href="#">9071.0764 / P 92</a>	Датчици за налягане
<a href="#">9071.1281</a>	Датчици за налягане P 92
<a href="#">PS11</a>	Differenzdruckmeßumformer
<a href="#">9506.0006 EC12</a>	HIPERDRIVE HUB EO12
<a href="#">9030.1938</a>	Сензор
<a href="#">PSE423DP (9442.0079)</a>	Система за позициониране
<a href="#">9421.0014</a>	Система за позициониране PSE212-8-CA-A-W-1
<a href="#">P/N: 9612.0752, Type: P26-4-24ACDC--10...50Pa-2-0-0-0-0</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9030.0784</a>	
<a href="#">9604.0035</a>	Диференциална смесител
<a href="#">PSE4210-DP-DO / 9442.0073</a>	Позиционираща система
<a href="#">9442.0091</a>	Позиционираща система
<a href="#">9440.0105</a>	Система за позициониране PSE40
<a href="#">9442.0082</a>	Позиционираща система
<a href="#">9440.0106/PSE405DP</a>	Позиционираща система
<a href="#">9442.0073/PSE4210DP</a>	Позиционираща система
<a href="#">PSE328-14-EC-0-0-0-54 (9432.0389)</a>	система за позициониране
<a href="#">PSE325-14-EI-0-0-0</a>	система за позициониране
<a href="#">PSW305-14-PN-0-0-0</a>	
<a href="#">HDA70-EI-L-S-S</a>	Хипердрайв
<a href="#">PSE325-14-DP-T-M-O</a>	Позиционираща система
<a href="#">9071.2826</a>	Датчик за налягане
<a href="#">9095.0059</a>	Мобилно устройство за калибриране
<a href="#">9071.0994</a>	
<a href="#">Тип: PSE231-8-CAO-W-0</a>	система за позициониране
<a href="#">9612.P26 (0.2%, +0.3Pa)</a>	Диференциално налягане
<a href="#">9612.P26 (0.5%, +0.3Pa)</a>	Диференциално налягане
<a href="#">9612.0338.P26 +/-0.2%(+0.3Pa) + LCD</a>	Диференциално налягане
<a href="#">9612.0338 P26 ( 0.5%; LCD display)</a>	Диференциална предавател налягане
<a href="#">PS27-4-AC/DC-0...500Pa-0-0-1-S-0 (9613.0561)</a>	Предавател на диференциално налягане
<a href="#">HDA70-PN-L-S-S</a>	двигател
<a href="#">PSE3210-14-EL-0-0</a>	
<a href="#">P27 - 9613.0117</a>	
<a href="#">PS 10 / 9003.0114</a>	датчик за налягане Delta_P
<a href="#">9071.3062 (P 92)</a>	Диференциален датчик за налягане
<a href="#">Differenzdruck-Messumformer P26 (9612.0042)</a>	
<a href="#">9601.0002</a>	Сертификат за фабрично калибриране
<a href="#">PSE232-8/So-CA-O-W-0 14924 (9423.0012) OEM</a>	Система за позициониране
<a href="#">9421.0014 Type: PSE212-8-C-A-W-1</a>	Работодател системи
<a href="#">9030.3069</a>	датчик за налягане PI сензор
<a href="#">9373.0123</a>	Предаване N100 / Sun

Продукт	Описание
<a href="#">PSE3410-14-CA-0-M-0</a>	двигател
<a href="#">PSE3418-14-EI-0-0-0</a>	система за позициониране
<a href="#">PS11.9079.0048</a>	Диференциално налягане
<a href="#">PSE 4210DP-DM</a>	
<a href="#">9440.0106 ( Type: PSE405DP )</a>	система за позициониране
<a href="#">9003.0727</a>	Сензор за налягане
<a href="#">9003.0758</a>	Сензор за налягане
<a href="#">9030.2350</a>	Сензор за налягане
<a href="#">KAL200-1-2A- 1 (9609.0037)</a>	Генератор
<a href="#">9601.0003</a>	сертификат калибриране
<a href="#">9079.0038</a>	Датчици за диференциално налягане
<a href="#">9003.0338 PS 10</a>	предавател за налягане
<a href="#">9071.2736 KH21 012</a>	
<a href="#">9431.0119</a>	система за позициониране
<a href="#">PS 10</a>	Предавател за диференциално налягане
<a href="#">9327.0013</a>	редуктор
<a href="#">9431.0224</a>	Система за позициониране
<a href="#">9003.0338</a>	Сензор за налягане PS 10
<a href="#">9030.0635</a>	Датчик за налягане PI сензор
<a href="#">PSE335-14-IO-0-0-0</a>	Система за позициониране
<a href="#">PSE305-14-IO-0-0-0</a>	Система за позициониране
<a href="#">PSE423DP-R-M (9442.0092)</a>	Система за позициониране
<a href="#">PSE4325S (9443.0114) OEM</a>	
<a href="#">9003.0765</a>	Сензор за налягане
<a href="#">PK15 9011.0499</a>	
<a href="#">PS10 / 9003.0771</a>	Сензор за налягане
<a href="#">PSE332 14-DP-0-M-0</a>	Система за позициониране
<a href="#">Type P 92 LT (9071.3185)</a>	датчик за налягане
<a href="#">PSE232-8-CA-O-W-0</a>	Система за позициониране
<a href="#">PSE332-14-PN-0-M-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">HDA70-DP-L-B-S</a>	Хипердрайв
<a href="#">9613.0421</a>	Диференциално налягане предавател PS27
<a href="#">9003.0720 Type PS 10</a>	Сензор за налягане
<a href="#">9612.0012 (P26)</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">9462.0058 / PSD428-14H-S-IO-0-65-1-0</a>	Система за позициониране
<a href="#">9030.2350 (9030.2350)</a>	четец на налягане
<a href="#">9616.0007 (P34)</a>	Предавател на диференциално налягане
<a href="#">P26 (9612.0108)</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">PSE335-14 (9433.0122) OEM</a>	Система за позициониране PSE335-14-DP- 0-0-0
<a href="#">9030.1960</a>	датчик за налягане
<a href="#">PSE302-14-PN-0-0-0-54</a>	Система за позициониране
<a href="#">9505.0007 / HDA70-I-L-H-S</a>	
<a href="#">PSE4210-DP-DO</a>	Positioniersystem
<a href="#">PSE325-14-EI-0-0-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">PSE3310-14-EI- 0-0-0-54</a>	система за позициониране

Продукт	Описание
<a href="#">PSE335-14-EI-0-0-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">PSE3218-14-EI-0-0-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">9434.0132</a>	позиционираща система
<a href="#">9612.0303</a>	Трансмитер за диференциално налягане P26
<a href="#">9434.0133</a>	позиционираща система
<a href="#">9434.0101</a>	позиционираща система
<a href="#">PSE405C</a>	
<a href="#">PSE335-14-DP-0-0-0-54</a>	Система за позициониране
<a href="#">9003.0070</a>	Сензор за налягане PS 10
<a href="#">9031.0092</a>	Датчик за налягане PIZ сензор
<a href="#">Model: P92</a>	Датчик за налягане
<a href="#">9071.0675</a>	Преобразувател на налягане P 92
<a href="#">9614.0067 Type P29</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9030.3116</a>	датчик за налягане PI-сензор
<a href="#">9071.1431</a>	датчик за налягане P 92
<a href="#">9071.3134</a>	датчик за налягане P 92
<a href="#">9612.0164</a>	Диференциално налягане предавател P26
<a href="#">P/N: 9613.0482 Type: PS27</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">P26 / 9612.0469</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9612.0469</a>	Диференциално налягане предавател P26
<a href="#">9435.0043</a>	Система за позициониране
<a href="#">9435.0051</a>	Система за позициониране
<a href="#">HDA70-EC-L-S-S</a>	
<a href="#">P/N: 9003.0702, Type: PS 10</a>	датчик за налягане
<a href="#">P/N: 9505.0037, Type: HDA70-EC-L-S-S</a>	Хипердрайв
<a href="#">P/N: 9431.0326 Type: PSE312-8-EI-0-0-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">P/N: 9616.0020 Type: P34</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">9007.0003 / EMA 200-10-0</a>	Цифрови манометри
<a href="#">P/N: 9613.0522, Type: PS27-4-ZWL-0...100Pa-0-0-0</a>	
<a href="#">9623.0021 / PS17-4-AC/DC-1-0-0-1-16</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">PS 10 / 9003.0323</a>	датчик за налягане
<a href="#">9276/721</a>	предаватели с общо предназначение
<a href="#">HDA70-EI-L-S-S-HF / 9505.0033</a>	
<a href="#">PSE305-8-EC-0-0-0-54 / 9430.0608</a>	система за позициониране
<a href="#">9030.3148</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">9612.0815 / P26-4-24ACDC-0...5kPa-S-0-0-0-0</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">9612.0816 / P26-4-24ACDC-0...2,5kPa-S-0-0-0-0</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">PSE312-14-DP-0-0-0-54 / 9431.0214</a>	система за позициониране
<a href="#">9433.0119</a>	Позиционираща система
<a href="#">PS27-4-AC/DC-0-5kPa-0-1-1</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">PSE312-8-EC-0-0-N-54</a>	система за позициониране
<a href="#">PSE322-14-SE-0-0-0-54 / 9432.0432</a>	система за позициониране
<a href="#">9612.0164 (+/- 50 Pa)</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">9623.0260 / PS17-4-VDC-4-0-0-025-16-0</a>	Преобразувател на налягане

Продукт	Описание
<a href="#">PSE312-8-PN-0-0-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">9612.0709</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">9031.0612</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9613.0588</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">9612.0995</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">9002.2631</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">PSE3210-14-EI-0-M-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">9030.3190</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">9612.0126</a>	P26 диференциално налягане предавател
<a href="#">9002.0310</a>	датчик за налягане
<a href="#">9002.2045</a>	PU сензор сензор за налягане
<a href="#">9002.0458</a>	PU сензор сензор за налягане
<a href="#">9030.3204</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9030.3017</a>	датчик за налягане
<a href="#">PI-4-+/-250Pa-02-24D-0-0-I (9030.2010)</a>	датчик за налягане
<a href="#">9613.0521</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9030.1752</a>	Pi-сензор сензор за налягане
<a href="#">9612.1078 / P26-1-24ACDC-0...250Pa-S-LC-0-0-S-I</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9612.0585</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9613.0526</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9030.3216</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9612.1126 (+/- 250 Pa)</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9625.0014</a>	калибратор налягане
<a href="#">PSE302-14-PN-0-0-N-54 (9430.0659)</a>	система за позициониране
<a href="#">PS27 (9613.0135)</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9003.0781</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">PSE312-8/So-DP-0-0-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">PSE312-8-DP-0-0-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">KE43093</a>	
<a href="#">9623.0057</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9613.0222</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">9002.2595</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">PSE328-14-DP-0-M-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">9623.0250 / PS17-4-AC/DC-+/-1mbar-0-0-1-16-0</a>	Трансмитери за диференциално налягане
<a href="#">9612.1252 / P26-1-230/115-0...10Pa-2-LC-0-0-S-0</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">PSE305-14-DP-0-0-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">LA 125 / 9390.0001</a>	линеен задвижващ механизъм
<a href="#">9030.2926</a>	датчик за налягане
<a href="#">PSW335-14-DP-0-0-0-68</a>	
<a href="#">9612.1288</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">9616.0389</a>	Предавател на диференциално налягане
<a href="#">9030.0043</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">9002.2678</a>	
<a href="#">9612.0612</a>	



Продукт	Описание
<a href="#">9031.0336</a>	PIZ датчик за преобразувател на налягане
<a href="#">PSE302-8-CA-0-0-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">9614.0068</a>	Предавател на диференциално налягане на природен газ
<a href="#">9030.3246</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">9030.3212</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">9030.3174</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">PSE305-14-PN-0-0-N-54</a>	система за позициониране
<a href="#">9462.0061</a>	
<a href="#">9460.0043</a>	
<a href="#">9430.0545</a>	система за позициониране
<a href="#">9433.0305</a>	система за позициониране
<a href="#">9434.0122/PSE3418-14-EI-0-0-0-65</a>	система за позициониране
<a href="#">9030.0035</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">9433.0129 - PSE335-14-DP-0-M-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">9612.1381</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">9002.2389</a>	PU сензор за преобразувател на налягане
<a href="#">9461.0033 / PSD411-5V-S-IO-0-50-1-0</a>	система за позициониране
<a href="#">9002.1998</a>	PU сензор за преобразувател на налягане
<a href="#">PSD422-8V-S-PN-0-50-1-0</a>	система за позициониране
<a href="#">9612.1106</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">9433.0109 / PSE332-14-DP-0-M-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">PSE335-14-PN-0-0-0-54 / 9433.0291</a>	система за позициониране
<a href="#">9612.1439</a>	
<a href="#">9612.0003</a>	P26 предавател на диференциално налягане
<a href="#">9505.0042</a>	система за позициониране
<a href="#">PI-4+/-1mbar-1-230-10-0-0 / 9030.3204</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">old code PSE3410-14- CA-0-M-0/ new code PSE3410-14-CA-0-M-0-65</a>	
<a href="#">PSD422-8V-S-PN-0-65-1-0 // 9462.0094</a>	система за позициониране
<a href="#">9432.0357 / PSE328-14-PN-0-M-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">9420.0036</a>	Система за позициониране PSE200/5-C-4U
<a href="#">KAL 84-1-1-230-D / 9095.0339</a>	Нетзун. Калибратор за налягане
<a href="#">9030.2010 23080001</a>	
<a href="#">9030.2010 AK091093</a>	
<a href="#">9613.0477</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">KAL200-0A-A-1-D</a>	Калибратор за налягане
<a href="#">9612.0915</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">PSE3210-14-DP-0-0-0-54</a>	Интегрирана система за позициониране за автоматично превключване на формати в машините
<a href="#">9030.3143</a>	Предавател на диференциално налягане
<a href="#">PSD401-5V-S-IO-0-50-P-0</a>	Система за позициониране
<a href="#">9030.2950</a>	PI сензор за преобразувател на налягане
<a href="#">PSE325-14-DP-0-M-0-54</a>	система за позициониране
<a href="#">PSD401-5V-S-CA-0-65-1-0</a>	Серво задвижване
<a href="#">P34-4-10...50mbar-5-0-A-W3-I</a>	предавател на диференциално налягане

Продукт	Описание
<a href="#">9030.2878</a>	PI сензор за преобразувател на налягане