



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bd Sensors

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
P/N: 110-4000-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
26.600 G-1002-R-1-5-100-200-1-000	Предавател за налягане
26.600 G-1002-R-4-5-100-300-1-000	ПОО предавател налягане 26,600 G
730-D-2501-1-5-100-200-1-000	ДМД 331 Дракмесумформатор
110-2500-E-5-100-F00-1-000	Sensor pressure measurement serial number 1000324257
DMP 331 Code: 110-D733-1-5-100-F00-1-000	Предавател за налягане
110-M400-3-5-M00-F00 - 1-000	Предавател за налягане DMP 331
110-4002-E-3-100-C00-1-006 / DMP 331	Druckmessumformer
DMP 331 Code: 110-4000-3-3-M00-300-1-000	предавател за налягане
DMP 331 Code: 110-6001-3-3-M00-300-1-000	Дракмесумформатор
DMP 331 Code: 110-M400-3-5-M00-300-1-000	Дракмесумформатор
DMP 333 CODE: 130-1003-1-2-100-800-5-000	предавател за налягане
DMP 331 110-4000-3-3-M10-300-1-000	предавател за налягане
600-2502-1-3-G10-100-1-000	Pressure Transmitters
68-D049-K-1-2-1-1-4-2-006-000	Transmitter
PA 430	Сензор
DMP-331 110-1600-1-5-100-100-1-000	Налягане TX сензор
DMP 331 Code (aktualisiert): 111-1002-4-3-100-700-1-000	Дракмесумформатор
DMP343 100-S250-E-3-M10-300-1-000	ТРАНСМИТЕР ЗА НАЛЯГАНЕ
LMP 308i	Таухсонде
DMP 343 100-S050-3-5-100-300-1-000	Дракмесумформатор
130-2503-3-3-100-100-5-000	ДМП 333
DS 200.	Дракмесумформатор
PAC-99X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1	Многоканален процес на показване
PAC-141X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1	Многоканален процес на показване
PAC-99X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1	Многоканален процес на показване
PAC-141X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1	Многоканален процес на показване
LMK 351	Айншраубсонде
DMK 351P / Code: 295-D204-1-3-E00-C63-1-1-2-000	Предавател на налягане
100-S050-E-5-M10-300-1-000	DMP 343 Ex
26.600 G-1602-R-1-5-100-300-1-070	ОЕМ-ДРЮКМЕСЮМФЕР 26.600G
LMP 308	Таухсонде
26.600G-1003-R-1-5-100-R40-1-000	ОЕМ-ДРЮКМЕСЮМФЕР
100-S250-E-5-M10-300-1-000	Дракмесумформатор
LMK 351 Code: 470-Z030-1-3-100-M00-1-1-2-000	Сонда за завинтване

Продукт	Описание
26.600G-6001-R-3-5-C10-N40-1-000	OEM Druckmessumformer
787-4003-1-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	превключвател Electronic налягане DS 201 P
26.600-G-6001-R -1-5-100-300-1-000	Дракмессумформатор
LMK 351	Айншраубсонде ЛМК 351
DMP 457 Code: 600-2500-E-5-G10-400-1-000	предавател налягане DMP 457
DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-N40-5-070	ДМП 457
DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-400-5-000	ДМП 457
DMP 334 Code: 140-1004-E-3-100-V00-2-000	ДМП 334
DMP 457 Code: 600-6003-1-3-G10-N00-1-070	ДМП 457
600-2500-E-5-G10-400-1-000	предавател налягане DMP 457
600-6003-E-3-G10-N40-5-070	предавател налягане DMP 457
600-6003-E-3-G10-400-5-000	предавател налягане DMP 457
140-1004-E-3-100-V00-2-000	предавател налягане DMP 334
600-6003-1-3-G10-N00-1-070	предавател налягане DMP 457
591-D581-1-B5-TR3-H00-1-1-2-000	Налягане предавател ДМК 457
11C-6002-7-1-100-N00-3-000	предавател налягане DMP 320
780-X102-E-1-3-N01-300-1-000	превключвател Electronic налягане DS 200
MOE-1601-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000	Digitalmanometer BAROLI 02
MOE-4000-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000	Digitalmanometer BAROLI 02
600-1602-E-3-G10-300-1-000	предавател налягане DMP 457
M0G-2501-0-B2-0K0-C62-0-1-1-2-000	Digitalmanometer Baroli 02P
110-1002-1-3-100-300-1-000	DMP 331 предавател за налягане
785-LS02-1-1-2-200- C62-1-0-2-000	Електронишер DRuckschalter DS 200P
110-6002-3-3-100-100-5-000	предавател налягане DMP 331
110-1002-1-2-100-800-1-000	ДМП 331
110-2502-1-2-100-800-1-000	ДМП 331
130-1003-1-2-100-800-5-000	ДМП 333
130-1603-1-2-100-800-5-000	предавател налягане DMP 333
130-2503-1-2-100-800-5-000	ДМП 333
130-6003-1-2-100-800-5-000	ДМП 333
DMP-331-110-6001-3-5-1-3-1-000	ДМП 331
110-M100-3-5-M00-F00 - 1-000	Предавател за налягане DMP 331
110-M160-3-5-M00-300 - 1-000	Предавател за налягане DMP 331
430-V152-1-1-3-1-100-3-000	Предавател за налягане LMP 331
250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000	Дръкмессумформатор ДМК 331
250-4001-1-5-100-H00-1-B-2-000	Предавател на налягане
DMP331P 500-1000-T2-2-TR1-M95-1-0-1-000	предавател за налягане
Type LMK 331 / Code 460-D172-1-5-TA0-K00-7-B-2-000	Винтова сонда LMK 331
130-1003-2-3-M00-D15-5-520	DMP 333 предавател за налягане
RKT 4-07S +2M KAB	Kabeldose Lumberg RKT-4-07S
LMK 351 Code: 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000	Завиване
785-1002-1-1-5-TA0-D04-1-1-1-200	Електронен пресостат DS 200P
110-1302-1-2-100-400-1-000	предавател налягане DMP 331
250-1302-1-5-100-H00-1-B-2-000	Налягане предавател ДМК 331

Продукт	Описание
Code: 17.600 G-1002-R-1-5-100-300-P-000	ПОО налягане предавател 17.600G
17.600G-1002-R-1-5-100- N40-2-000 - OEM for Bd Sensors	предавател налягане 17.600G
17.600G-4002-R-1-5-100- N40-2-000	17,600 G предавател налягане
18.601G-6000-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors	предавател налягане 18.601G
18.601G-4001-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors	предавател налягане 18.601G
78H-4000-0-2-3-N01-N00-1-000	Реле за налягане DS 200
782-2502-E-1-5-N01-N00-3-1-2-000	Реле за налягане DS 201
Nr. 110-M400-3-3-M10-F00-1-000, Тип DMP 331	Предавател за налягане
110-2000-1-5-TR0-H00-1-000	предавател за налягане
46.606-6001-2-TR0-000	
46.606-1002-2-TR0-000	
46.606-1602-2-TR0-000	
46.606-2502-2-TR0-000	
46.606-4002-2-TR0-000	
LMK 458 768-D049-K-1-2-1-3-4-2-025-000	потопяне сонда
LMK458-768-D290-K-1-2-1-3-4-2-025-000	потопяне сонда
DMP 331 Code - 110-1001-E-3-850-100-1-000	
18.601G-1601-R-1-5-100-300-3-000	предавател за налягане
18.605G-4000-M-1-5-1-006-300-1-000	Предавател OEM предавател 18.605 G
850-1-1-100-1-N-000	Plug-on дисплей за текущ цикъл с контакти
110-M400-3-3-M00-F00-1-000	Предавател за налягане DMP 331
DMP 457	Барабанни машини
590-V602-E-5-TR3-100-1-1-2-000	Предавател на налягане
591-1002-E-5-TR3-100-1-1-2-000	Предавател на налягане
210-1503-1-5-100-N40-2-008	Предавател на налягане
Code: 500-2501-1-3-100-C61-1-0-2-000	Предавател на налягане
Code: 17.600G-4002-R-1-5-100-300-P-000	Предавател за налягане
18.601G-1000-R-1-8-100-300-1-000	предавател на налягане
Code: 100-4000-1-5-100-300-1-000	
Code: 100-4000-1-5-100-400-1-000	
Code: 100-0600-1-5-100-400-1-000	
Code: 592-3150-1-5-TR3-100-1-1-2-000	
Code: 110-M400-3-3-M10-F00-1-000	
ILAC-MRA	сертификат за калибриране
Code: 18.601G-1600-R-1-8-100-300-1-000	
Code: 600-V502-E-3-G10-100-1-000	
DMP 343 (0 ... 100 mbar)	
DMP 343 (0 ... 300 mbar)	
Code: 18.600G-V502-R-1-5-100-400-1-000	АНАЛУГ Сензор за налягане 1-5 BAR 4-20mA 1/4"
Code: 250-2003-37-5-210-P00-1-1-2-008	датчик за налягане
130-4502-2-3-M00-D15-5-520	ПРЕДАВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
250-2503-1-5-TR0-400-1-1-2-000 DMK 331	Барабанни машини

Продукт	Описание
26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000	Предавател за налягане
OXI14B	Глюч
780-6002-1-2-3-N11-500-3-000	Сензор
780-1603-1-2-3-N11-500-3-000	Сензор
DMD 331/ Code 730-D-1001-1-8-100-200-1-000	Разлики - Барабанни машини
46.607-3502-2-TR0-055	
DMP331 Code:110-1000-1-5-100-F00-1-000	Предавател за налягане
DMP-343 Code: 100-S025-3-5-100-300-1-000	Трансмитери за налягане
DMP343 Code: 100-S050-3-5-100-300-1-000	Барабанни машини
DMK 331 250-V152-1-5-100-F00-1-1-2-000	DruckmeSumformer
600-1002-1-3-G10-100-1-000	Предавател за налягане
782-4000-1-1-5-N01-F00-1-1-2-000	
730-E-1602-E-8-100-200-1-000	Диференциално налягане предавател
DMP 331P	Индустриален предавател за налягане
DMK 351P / Code: 295-0400-1-3-100-M00-1-1-2-000	Предавател с флъш диафрагма
DMP 331P, Code: 500-1002-1-3-100-Z33-1-1-1-200	предавател за налягане
590-1002-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	
DMP 331 110-M400-3-5-M00-300-1-000	предавател за налягане
ZMF2540	фланец
26.600G-V502-R-1-100-300-1-000	26,600 G
DMP 333 130-4003-1-3-100-100-5-000	Промислени предавател налягане
17.600 G-7003-R-1-5-M10-300-P-000	предавател за налягане
18.605G-4000-B-1-5-1-006-300-1-000	предавател за налягане
59B-D049-1-2-TR3-H00-1-8-2-000 Type DMK 458	предавател за налягане
DMP 331 , code 110-W070-1-3-100-100-1-000	предавател налягане
DMK 457	Предавател на налягане
18.605G-1001-M-1-5-1-012-300-1-000	ОЕМ предавател на налягане
590-V302-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	DMK 457 предавател за налягане
M04-1602-0-B8-0K0-300-1-2-2-1-000	Digitalmanometer
M00-1602-0-B5-0K0-400-1-1-2-1-000	Цифрови манометри
470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	завинтване в сонда
LMK 351 471-0400-3-3-M10-M00-1-1-2-000	сензор
600-1602-E-3-G10-300-1-000 Type DMP 457	SENSOR трансмитера оголване ПОМПА
250-6002-1-5-100-400-1-1-2-000 type DMK 331	предавател за налягане
250-1003-1-5-100-400-1-1-2-000 Type DMK 331	предавател за налягане
381-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	датчик на ниво
LMK 382 Code: 565-2002-1-2-E-1-1-3-010-000	От неръждаема стомана сонда LMK 382, вкл. Десетметър PVC кабел
LMP 331, Code: 430-V152-1-1-3-1-100-5-000	Винтове в сонда
DMP 331, Code: 110-M160-3-5-M00-300-1-000	предавател за налягане
DMP 331, Code: 110-V152-3-3-100-300-1-000	предавател за налягане
26.600 G-1002-R-3-5-100-300-1-000	OEM предавател за налягане 26.600G
LMK 351 Code: 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	
26.600 G-4002-R-1-5-100-200-1-000	ПОО предавател налягане 26,600 G
785-LS02-1-1-2-100-C62-1-0-2-200	

Продукт	Описание
17.609 G-3002-R-1-5-M20-U00-2-000	ПОО налягане предавател 17.609G
140-1004-E-3-100-200-2-000	предавател налягане DMP 334
17.600G-1002-R-1-5-100-300-Q-000	предавател за налягане
110-1602-1-3-100-F00-1-000 (DMP 331)	Предавател на налягане
DC8-4003-L5-2-207-300-1-000	предавател налягане DCT 531
LMP 307 code 450-2501-1-1-1-1-3-1-030-000	сонда
DS 4 (680-1002-1-0-Q00-Q00-5-000-000)	Ключове електронни OEM налягане
380-4000-1-2-E-1-5-1-015-000	Потопяема сонда LMK 307
110-1602-1-3-100-500-1-000 (DMP 331)	
250-5002-1-5-100-500-1-1-2-000 (DMK 331)	
566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000	сонда от неръждаема стомана
P/N: 26.600 G-V302-R-1-5-100-300-1-000	предавател за налягане
110 1002E 3 100 C00 1 006	предавател на налягането
110-4002-E-3-100-C00-1-006	предавател на налягането
110-2502-E-3-100-C00-1-006	Предавател за налягане
111-1000-12-2-M00-200-1-115	предавател за налягане
LMK 331 (Code : 460-2501-1-5-M10-K00-3-B-2-000)	завинтване
395-2500-R-C-1-1-3-4-010-000	Потапяща сонда
110-4000-E-5-850-400-1-000	Предавател за налягане
LMK 458 768-4001-K-1-2-1-1-4-2-000	Сензор
DMP 331 (Code: 110-2500-3-5-100-100-1-000)	Предавател за налягане
DMP457-600-6000-1-3-TR3-F00-1-003-000	предавател на налягането
DX19-DMP 457 (601-D290-E-3TR3-H00-1-000)	Датчик за налягане
140-P15K-E-3-850-V00-2-000	промишлен предавател за налягане
30.600G Code: 30.600G-4001-R-1-8-100-300-2-1-000	Предавател за налягане
782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000, Type: DS 201	Превключвател за налягане
26.600 G , Code: 26.600 G-4001-R-1-5-100-300-1-000	Предавател за налягане
DS200 781-1602-1-2-3-N01-F00-1-000	DS 200 превключвател за налягане
DS 200 781-2502-1-2-3-N01-F00-1-000	превключвател налягане DS 200
17.600 G-1603-R-1-5-100-400-2-000	OEM предавател налягане 17.600G
730-D-6001-E-5-100-200-1-000	DMD 331 диференциално налягане предавател
DMP 331 Code: 110-M400-3-3-M00-300-1-000	предавател за налягане
100-M010-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 343	Предавател на налягане
430-D172-1-1-1-1-M00-3-000	Винтова сонда
DMP 331 110-M100-3-5-M00-F00-1-000	Предавател за налягане
411-2500-R-1-1-1-1-5-010-000	Сонда за потапяне
Type: LMP307, P/N: 450-1000-1-1-1-1-5-2-003-000	сензор
110-LS03-E-3-850-400-1-000	Трансмитер за налягане
26.600 G-2502-R-1-5-100-200-1-000	Предавател на налягане
DMD 331 Code: 730-F-0400-E-8-100-800-1-000	диференциално налягане предавател
451-1600-1-1-E-1-5-3-150-000	Потапяща сонда LMP 307
451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000	Потапяща сонда LMP 307
DMP 331	СЕНЗОРИ ЗА НИВО
DMP 331P (Code: 500-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-000)	трансмитер за налягане
250-6001-1-5-M10-H00-1-B-2-000	Трансмитер за налягане

Продукт	Описание
DMP 343 Code: 100-0600-1-5-100-300-1-000	Трансмитер за налягане
DMD 331 (Code: 730-E-2001-E-8-N1F-J00-7-000)	Диференциално налягане предавател
DMP 304 220-6004-1-5-100-P00-041	Хидравличен преобразувател
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-010-000	ПРЕДАВАТЕЛ НА НИВО
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	ПРЕДАВАТЕЛ НА НИВО
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-045-000	ПРЕДАВАТЕЛ НА НИВО
DMK 331	Трансмитер за налягане
LMP 307	Сонда от неръждаема стомана
DMP331-110-1002-1-3-100-H00-1-000	Предавател за налягане
LMP 331	Сензор за налягане
451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 - LMP 307	Сензор за налягане
Conductor for 451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000	3-проводник
110-1000-1-5-100-200-3-000	Трансмитер за налягане
470-1002-E-3-TR0-M00-1-1-2-000	Винтова сонда
111-2502-ES-3-TR1-200-1-037	Трансмитери за налягане
131-6002-ES-3-TR1-200-1-037	Трансмитери за налягане
131-2503-ES-3-TR1-200-1-037	предавател за налягане
110-P020-ES-3-TR1-200-1-037	предавател за налягане
131-4003-ES-3-TR1-200-1-037	Трансмитери за налягане
26.600 G-2503-R-1-5-100-300-1-000	OEM предавател за налягане
100-0500-3-5-100-300-1-000	Трансмитер за налягане
250-P5K8-E-5-M10-N40-1-1-2-000	
787-4003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	
780-1602-1-1-3-N01-F00-1-000	Трансмитер за налягане
787-1003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	Електронен превключвател за налягане
18.605G-2500-M-1-5-1-003-300-1-000	Потопяем OEM предавател
18.605G-1000-M-3-5-1-003-300-1-000	Потопяем OEM предавател
DMK 458 Code: 59B-D290-1-2-TR3-F23-1-8-2-000	Трансмитери за налягане
LMK 458 Code: 768-D290-K-1-C-1-1-4-2-010-000	Потопяема сонда
DMP 331 110-6001-3-2-TR0-N40-1-000	
CIT 750-1-U16-U16-UN5-1-4-100-000	Многоканален процес дисплей
M0E-1002-0-B2-0K0-N40-1-1-1-1-000	
PVC-Kabel	
785-4000-1-1-3-N01-Z00-1-1-1-000	
18.601G-1600-R-1-8-100-200-1-000	
18.605-2500-B-1-5-1-006-300-1-000	
780-V163-1-2-2-N01-100-1-000	Електронен пресостат DS 200
780-V323-1-2-2-N01-100-1-000	превключвател налягане DS 200
780-V602-1-2-2-N01-100-1-000	превключвател налягане DS 200
DAkKS	сертификат за калибриране
DMK 458 59B-D290-1-2-TR1-F23-1-8-2-010	Предавател на налягане
LMK 307 (380-6000-1-2-1-1-5-1-020-000)	Потопяема сонда
DS 201 782-1002-0-1-5-100-N00-1-1-2-000	превключвател за налягане
590-6001-1-5-G10-100-1-K-2-000	Предавател на налягане
590-1002-1-5-G10-100-1-K-2-000	

Продукт	Описание
380-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	Потопяем сонда
DMP 331 (110-6001-3-3-M10-300-1-000)	
DMP 457 (600-1602-E-3-TR3-100-1-000)	Трансмитери за налягане
110-M160-3-5-100-300-1-000	Предавател за налягане DMP 331
140-1004-E-2-M10-D28-2-000	Преобразувател
LMP 307 (451-2500-1-1-1-1-5-1-005-000)	Сонда за потапяне от неръждаема стомана
UPA2-600b/420/G1/2	
LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-1-015-000	ХИДРОСТАТИЧЕН СЕНЗОР ЗА НИВО
DS 201 (782-4003-E-2-5-N01-100-5-1-2-000)	Електронен пресостат DS 201
680-6001-1-0-Q00-Q00-5-013-000	OEM електронен бутонен превключвател DS 4
26.600 G-1003-R-3-5-100-200-1-000	Трансмитери за налягане
110-S102-1-3-100-100-7-000	Сензор
DMK 331, Code: 250-V252-1-5-100-F00-1-1-2-000	Промислени налягане предавател
26.600 G-2502-R-1-5-100-300-1-000	ПОО предавател налягане
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-10 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-16 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-40 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-60 BAR)	
26.600 GJS21-R-1-8-100-N40-1-000	OEM предавател налягане 26.600 G
LMK 458	сонда за потапяне
DMK 458	предавател за налягане
TPE-U-CABLE	
LMK 351 471-6000-1-3-100-M00-1-1-2-000	Сензор
26.600 G-V502-R-1-5-M20-400-1-000	OEM трансмитер за налягане 26,600G
LMP 331, Code: 431-2500-1-1-3-1-100-3-000	Винтова сонда
DMK 331 250-1602-3-5-M00-H00-1-B-2-000	Индустриален предавател за налягане
DMP 331-110-1002-1-3-100-100-1-000	Предавател за налягане
DMP 331 Code:110-1601-1-1-100-300-1-000	Сензор за налягане
DMP331 Code 110-1002-E-3-M00-100-5-000	
18601G, Code 1601-R-1-5-100-300-3-000	
LMK 487 (366-1000-1-1-C-1-7-4-3-003-502)	сонда за потапяне от неръждаема стомана
DM01-A21	дисплей за цифров манометър DM 01
26.600 G-V252-R-1-5-100-300-1-000	Предавател на налягане (Нормален)
500-6001-1S-3-M10-C62-1-0-2-000	предавател за налягане
380-6001-1-2-1-1-5-3-010-000	сонда за потапяне от неръждаема стомана
110-6002-3-2-100-100-1-000	Предавател за налягане DMP 331
250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Предавател за налягане DMK 331
18.601G-1001-A-3-5-100-100-1-000	OEM предавател налягане
DMP 331 (110-6001-3-3-100-100-1-000)	предавател за налягане
26.600 G-6001-R-1-5-100-200-1-000	Предавател за налягане
18.601G-2501-R-1-5-100-200-1-000	Предавател за налягане

Продукт	Описание
LMP 305 (400-4000-1-1-1-1-5-1-020-000)	сонда
DS200 780-4003-E-1-3-N01-100-1-000	превключвател за налягане
DMP331-110-2001-1-2-100-100-1-000	Предавател за налягане
DMP331i-110-2001-1-1-100-100-1-111	Предавател за налягане
DMP331i-110-S100-1-1-100-100-1-111	Предавател за налягане
18.601G-2500-R-1-5-100-300-1-000	Предавател за налягане
LMP307-450-4000-1-1-1-1-5-1-030-000	Потопяема сонда
46.608-4002-2-TR0-000	Предавател за налягане
250-1002-3-5-M10-F00-1-1-2-000	предавател за налягане
780-1602-E-1-3-N11-100-1-070	превключвател за налягане
780-1003-E-1-3-N11-100-1-070	превключвател за налягане
780-4003-E-1-3-N11-100-1-070	превключвател за налягане
500-V402-1S-3-M10-M76-1-0-2-000	предавател за налягане
600-1602-1-3-G10-100-1-000	предавател за налягане
LMK307 381-4000-1-2-1-1-5-1-010-000	Сонда за потапяне от неръждаема стомана
110-2502-3-3-100-C00-1-006	предавател за налягане
110-6001-E-3-100-C00-1-006	предавател за налягане
DMP 333 130-1003-1-3-100-100-5-000	
110-V402-1-3-M10-300-3-000	
26.600G-Z102-R-1-8-100-200-1-000	ОЕМ предавател налягане
17.600 G-1002-R-1-5-100-300-Q-070	ОЕМ предавател налягане
110-2500-1-5-100-100-1-000	предавател налягане DMP 331
110-1000-1-5-100-100-1-000	предавател налягане DMP 331
111-1002-3-3-M10-300-1-000	предавател налягане
P/N: 110-2502-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Предавател
18.601G	ОЕМ предавател налягане
17.600 G-4003-R-3-5-100-300-P-000	ОЕМ предавател налягане
DMP 343 100-2500-E-3-100-200-1-000	Трансмитери за налягане
DMP 331 110-6001-3-3-M00-300-1-000	Предавател за налягане
LMK307-381-1001-1-2-1-1-5-3-065-000	Сонда за потапяне от неръждаема стомана
DMP 331P Code: 501-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-200	Предавател за налягане
LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-3-035-000	
DMK 458 59A-2500-E-2-G10-200-1-8-2-000	Трансмитери за налягане
EPS200G14SP12	Сензор за налягане
DMP 333 130-6003-1-2-100-500-1-000	
26.600G-V502-R-1-5-100-300-1-000	Предавател за налягане OEM
DMP 331 110-1001-E-3-100-F00-1-000	предавател за налягане
26.600 G-1002-R-1-5-M20-300-1-000	ОЕМ предавател налягане
P/N: 110-LS03-E-3-100-N00-1-000, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
P/N: 110-1002-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
P/N: 110-6001-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
P/N: 602-6002-1-3-G10-100-1-000, Type: DMP 457	Трансмитери за налягане
P/N: 110-2500-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
17.600 G-6001-R-1-B5-100-N40-2-000	Предаватели за налягане
P/N: 450-1001-1-1-1-1-3-1-010-000, Type: LMP 307	потопяема сонда

Продукт	Описание
P/N: 566-6000-1-2-1-1-1-3-010-000, Type: LMK 382	потопяема сонда
P/N: 111-1002-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
Code: 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000	
115-6002-3-1-100-300-1-000	
DMP 331 110-1000-1-5-100-200-1-000	Предаватели за налягане
P/N: 130-2503-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 333	Предаватели за налягане
MOK-1003-0-B1-100-1-000	Прецизни цифрови манометри
DMP 457 Code: 600-1602-E-3-TR3-300-1-000	предавател за налягане
500-6001-1-3-100-Z00-1-1-2-000	предавател налягане DMP 331P
111-1602-1-3-M10-N40-1-000	предавател за налягане DMP 331
111-6001-1S-3-M10-N40-1-000	предавател за налягане DMP 331
LMK 809	потопяема сонда
M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	цифров манометър
MOK-2502-0-B1-100-1-000	Предавател за налягане за цифров манометър DM 01
MOK-6000-0-B1-100-1-000	Предавател за налягане за цифров манометър DM 01
501-1002-1-3-100-C61-1-0-2-205 Type DMP 331P	предавател за налягане
DS200 781-1001-7J-1-3-N11-100-1-000	електронен превключвател за налягане
LMP 307 // 307-451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000	сонда за потапяне от неръждаема стомана
DMP 321	Предавател за налягане
26.600 G-1002-R-1-8-100-300-1-000	ОЕМ предавател налягане
Code: 251-2001-1-5-M10-300-1-1-2-000 Type DMK 331	Предавател за налягане
815-0016-3Z-0-G-0-N-Y00-M-000	Датчик за диференциално налягане
Type DMP 331i Code: 110-1002-1-1-M10-200-2-111	Датчик за налягане
59A-1602-E-2-TR3-H00-1-8-2-000	Предавател за налягане
DS 210 78A-M250-7-1-3-N01-300-1-000	превключвател за налягане
DMP 331 110-M200-1-5-100-300-1-000	Предавател за налягане
DMP331 / 110-V202-1-3-100-100-1-000	ПРЕДАВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
DMP343 100-0500-3-5-100-300-1-000	Предавател за налягане
110-6000-E-1-100-F00-1-000	сонда за ниво на течността
AX14-DS 201 /782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000	
111-1002-E-3-850-N00-1-000	
111-1002-E-3-880-N00-1-000	предавател за налягане
590-V602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Предавател за налягане
441-6000-1-1-1-1-1-5-020-000	
26.600G-1003-R-3-5-TM0-300-1-000 (OEM)	Предавател за налягане
LMP331 430-0600-1-1-1-1 100-8-000	датчик за налягане
18.600G-M250-R-1-5-100-300-1-000	Предавател на налягане
DMK33112	Промишлен предавател за налягане
600-V502-1-3-G10-100-1-000	Предавател за налягане
600-6001-1-3-G10-100-1-000	Предавател за налягане
600-4001-1-3-G10-100-1-000	Предавател за налягане
600-4002-1-3-G10-100-1-000	Предавател за налягане
500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000	Барабанни машини
450-4000-1-1-1-1-3-1-005-000	сонда ниво

Продукт	Описание
110-6001-1-3-M10-F00-1-000	Предавател за налягане
110-1602-1-3-100-F00-1-000	Предавател за налягане
110-1602-1-3-M10-F00-1-000	Предавател за налягане
110-6002-1-3-100-F00-1-000	
DMP 331 110-2502-E-1-850-100-1-000	Сензор за налягане
18.601G-0500-R-3-8-100-300-1-000	Сонда за налягане
18.601G-0500-R-3-8-M20-400-1-000	Сонда за налягане
DMP331 110-2500-2-5-100-1-006 (U)	датчик за налягане
DMP331 / 111-1001-3-3-100-100-1-000	Предавател за налягане
DMP321-115-4003-1 -2-100-N40-1-000	Сензор за налягане
18.605G-2500-B-1-5-1-006-300-1-000	OEM потопяем предавател за налягане
DMP331i 110-9999-3-1-100-300-1-111	Сензор за налягане
DMK 457 590-1602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Сензор за налягане
Code 500-5001-1-3-100-C62-1-0-2-000 Type DMP 331P	Предавател за налягане
DMP 331 / 110-1600-1-5-TAO-100-1-000	Сензор
Code 330-0600-1-8-M10-Q00-6-000 Type DMD 341	Диференциално налягане предавател
Code: 110-6000-E-1-100-F00-1-000 Type DX19-DMP 331	Предавател за налягане
591-2501-1-5-TT3-H00-1-1-2-000	Предавател за налягане
591-1601-1-5-TT3-H00-1-1-2-000	Предавател за налягане
18.605G / 18.605-6000-M-1-5-1-009-300-1-000	Предавател за налягане
590-2502-1-5-TT3-N00-1-1-2-000	
DMP331 110-1602-1-3-100-F00-1-000	Сензор за налягане
DMP331 110-1602-1-3-M10-F00-1-000	Сензор за налягане
CIT 400 PH0-F-2-E-6-B-000	Дисплей
26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000 (G1/4")	Предавател за налягане
PH0-F-2-E-6-N-000	Показване на процеса
DMP 333 130 2503 1 5 100 200 1 000	Предавател на налягане
DMP 331 110 4002 1 5 100 200 1 000	Предавател на налягане
DMP 331 110 4001 1 5 100 200 1 000	Предавател на налягане
DMP 331 110 1002 E 5 100 200 1000	Предавател на налягане
DMP 333 / 130 4003 E 3 100 200 1 000	преобразувател на налягане
DMP 333 130 7003 E 3 100 200 1 000	Предавател на налягане
DMP 333 / 130 1003 E 3 100 200 1 000	преобразувател на налягане
DMD 331 Code: 110-2502-E-3-100-C00-1-006	
DMP 331P 500-6001-1S-3-M10-C52	Предавател за налягане
250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-0	Предавател за налягане
250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-000	Предавател за налягане
30.600G-1002-R-1-8-100-N40-2-1-000	
LMP331-431-2500-1-1-1-1-100-5-000	Сензор за налягане
LPM 331 (431-2500-1-1-1-3-100-5-000)	
26.600 G-6002-R-1-5-TM0-N40-1-000	Предавател на налягане
26.600 G-2502-R-1-5-TM0-N40-1-000	предавател за налягане
LMP 307 451-2502-1-1-1-1-1 200-000	

Продукт	Описание
18-605G-6000-M-1-5-1-012-300-1-000	Предавател за налягане
17.600 G-6003-R-3-5-100-300-P-070	
460-6001-1-5-M10-K00-3-1-2-000	
460-1002-1-5-M10-K00-3-1-2-000	
DMP 320 -11C-1003-7-1-100-100-1-000	Сензор за налягане
DX14-LMK 351 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	Винтова сонда
30.600G-1003-R-1-8-100-300-2-1-000	Преобразувател на налягане
30.600G-1603-R-1-8-100-300-2-1-000	Преобразувател на налягане
26.600 G-1003-R-1-5-100-300-1-000	
26.600 G-1603-R-1-5-100-300-1-000	
DMP343 100-d220-1-3-100-100-1-000	Индустриален предавател налягане
LMK358-446-1001-1-2-H-1-2-1-015-000	
391-1601A-2-1-1-5-1-020-000	Потопяема сонда
30.600 G-2502-R-1-8-100-300-2-1-000	
100-0400-1-5-100-100-1-000	преобразувател на налягане
G-D025-R-1-5-100-H00-1-582	ОЕМ предавател на налягане
18.605G-1001-M-1-5-1-006-300-1-000	ОЕМ предавател на налягане
766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000	Сонда за ниво
766-4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000	Сонда за ниво
LMK 458 4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000	
LMK 458 766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000	
DX19-DMP 457 / 602-WS03-E-5-TR3-200-1-000	преобразувател на налягане
DMP 333 / 130-2503-E-3-100-200-1-000	преобразувател на налягане
DMP 331 / 110-4002-E-3-100-200-1-000	преобразувател на налягане
DMP 331 / 110-4001-E-3-100-200-1-000	преобразувател на налягане
DMP 331 / 110-1002-E-3-100-200-1-000	преобразувател на налягане
DMP 334 / 140-7003-E-3-100-200-2-000	преобразувател на налягане
250-1601-ES-5-M10-N40-1-1-2-000	DMK 331 предавател на налягане
430-D172-1-1-1-1-M10-3-000	
LMK351 / 470-4001-1-3-TA0-M00-1-B-2-000	винтова сонда
M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-N-000	
DMP 331 / 110-1002-1S-3-M10-100-1-000	
17.600 G-1002-R-1-5-M20-400-2-000	17.600G OEM предавател на налягане
LMK 358H / 446-1501-1-2-H-1-2-1-040-000	LMK 358H потопяема сонда от неръждаема стомана
DS200 // 780-1603-1-1-3-N01-N00-1-000	
LMK 358H (446-1501-1-2-H-1-0-1-000-000	
DMP336-215-1603-1-5-M10-200-2-007	
DMK 457-590-2503-1-5-TS3-100-1-K-2-000	
TPE-U-Kabel	
DMK 351P / Code: 295-V902-1-3-M10-C62-7-1-2-000	Сензор
DMP 343 code: 100-0400-1-100-100-000	
dmp331 110-4001-1-5-100-500-1-000	
17.600G	
M00-1001-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	BAROLI 05 цифров манометър
780-4003-E-2-3-N11-100-1-070	превключвател за налягане

Продукт	Описание
500-1602-E-3-100-Z00-1-1-1-000	
130-4003-E-3-100-100-5-000	
450-6000-1-1-1-1-3-1-010-000	Сонда за ниво
DMP 331 110-4001-1-3-100-100-3-000	
DMP 331 110-1000-E-5-100-200-2-000	
DMP 331 110-1002-E-3-100-100-1-000	
DMK 351 290-1000-E-3-100-100-1-1-2-007	
600-V502-E-3-G10-100-1-000	Предавател на налягане
DC7-2501-L5-2-N11-N40-1-000	
500-1002-1-2-100-Z00-1-1-1-000	Сензор за налягане
DS 200 780-4003-1-1-3-100-200-1-070	електронен превключвател за налягане
DMK 331 / 250-2501-1-5-100-H00-1-B-2-000	Предавател на налягане
LMP 331 / 430-JS49-1-1-E-1-E00-5-818	винтова сонда
DMP 331 P / 501-6001-1-3-100-C61-1-0-2-205	Предавател на налягане
DMP331-110-S102-1-3-100-200-1-000	сензор
26.600 G-X102-R-1-8-100-1-000	
780-4003-1-1-3-100-300-1-070	
130-1003-E-3-850-N40-5-000 / DMP 333	Предавател на налягане
Code: M0E-2500-0-B2-0K0-N00-1-1-1-1-000	манометър
100-6000-1-3-100-100-1-000	DMP 343 предавател на налягане
DMP 343 100-6000-1-3-100-200-1-000	
110-1001-1-2-M10-F00-1-000	
DMP 343 100-0400-1-3-N00-1-000	
590-1002-E-5-G10-100-1-K-2-000	Предавател на налягане
LMP 331/ 430-1000-1-1-1-1-100-1-000	винтова сонда
DMP331-111-2001-7-3-TA0-30 0-1-000	
366-2500-1-1-C-1-1-4-3-003-000	LMK 487 потопяема сонда от неръждаема стомана
LMK 382/566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000	
100-D265-1-5-100-100-1-000	
DCT 533-DC2-4000-IO-5M17-200-2-000	Предавател на налягане
LMK 358 / 446-1601-1-2-1-1-2-3-020-000	Разделима потопяема сонда от неръждаема стома
KL 2 / KL 2-ZB.601-201-000	корпус на терминала
DMK 331 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000	Предавател на налягане
470-2500-1-3-M10-M00-1-B-2-000	
DMK 331P / 505-6003-E-5-100-Z00-1-1-1-000	Предавател на налягане
110-D558-E-5-100-N00-1-000	
110-S050-E-5-100-N00-1-000	
DS201-782-1002-0-1-5-100-H00-3-B-2-000	превключвател за ниско налягане
566-1001-1-2-E-1-2-3-010-000	Сензор за ниво
768-D291-1-1-3-2-1-1-4-2-003-000	
601-D049-1-3-TR3-F00-1-000	
601-D290-1-3-TR3-F00-1-000	
DMP 331 / 110-M400-1-1-100-300-1-000	
DMP 331 / 110-4000-1-1-100-300-1-000	
Measurement report 11 points/3 cycles	

Продукт	Описание
601-D049-E-3-TR3-H00-3-000	Предавател на налягане
DMP343 100-0100-1-5-100-N40-1-000	Индустриален предавател на налягане
Type DMK 457 Code 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Предавател на налягане
Type DMK 457 Code 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Предавател на налягане
600-1602-E-3-G10-100-1-000	Предавател на налягане
Type DMK 457 Code 592-2501-1-5-TT33-100-1-1-2-000	Предавател на налягане
DMK387-285-2000-1-3-100-L00-1-B-C-000	
LMK 351 Code: 470-0600-3-3-100-M00-3-B-C-000	
LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-015-000	потопяема сонда от неръждаема стомана
46.607-4002-2-TR0-000	Предавател на налягане
XMP i / 511-2002-A0-H-1-AK0-200-1-1-1-000	прецизен предавател на налягане
DMK 331 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Предавател на налягане
110-2502-E-3-100-F00-1-00	предавател
18 605G 6000 M 1 5 1 009 300 1 000	сонда
DMK 331 / 250-4001-1-5-100-100-1-1-2-000	датчик за налягане
LMP 307-451-4000-1-1-1-1-5-1 -003-00R	
381-6000-1-2-1-1-5-1-010-000	Хидростатично ниво
600-3000-1-5-TR3-F00-1-000	сензор
YLMP307212TR	
340-2501-1-A0-H-17-AK0-N56-1-1-1-000	XMD предавател на диференциално налягане
381-4000-1-2-1-1-5-1-006-000	
600-4000-1-3-G10-100-1-000	