



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Halstrup Walcher

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

| Продукт | Описание |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 9003.00.71 | PS 10 датчик за налягане |
| 9031.0064 | Датчик за налягане PIZ сензор |
| 9302.0239 | Спирални зъбни колела |
| 9400.0087 | Специални трансмисии |
| 0775150004E | Предавател на диференциално налягане |
| 9007.0001 | Цифрови манометри |
| 9001.0044/EMA84-10-5-1-0 | преносим цифров манометър |
| P26 9612.0030 | Предавател на диференциално налягане |
| P 26 9612.0164 | диференциално налягане предавател |
| P29 Erdgas (Art.nr. 9614.0002) | Датчик за диференциално налягане |
| PS10, 9276/347 (9003.0777) (9003.0778) | датчик за налягане |
| PSE312-8-DP-T-0-0-54 | система за позициониране |
| PSE312-8-DP-0-0 | Система за позициониране |
| PSE 3125-VG 14 DP-0 9435.0025 | Система за позициониране |
| P-14-0...5kPa-05-24D-5-0 | Диференциално налягане предавател |
| PUC24 (100 Pa) | Прозесюбервачунгсгейт |
| PUC24 (250 Pa) | Прозесюбервачунг грайфера |
| PK 11 | Диференциално налягане преобразовател |
| 9071.0818 | Конвертор за налягане |
| 9071.3153 | Друкауфнемер P92 |
| 9276/659 | Преобразовател за налягане |
| 9613.0173 | Диференциално налягане предавател |
| PSE212-8-CAA-W-1 / 9421.0014 | Система за позициониране |
| 9003.0323 | датчик за налягане PS 10 |
| 9071.3029 | предавател на диференциално налягане |
| 9030 | Налягане сензор преобразовател PI |
| 9030.2510 | Налягане сензор преобразовател PI |
| 9031.0016 | Налягане Transducer Piz сензор |
| 9031.0226 | Налягане Transducer Piz сензор |
| 9002 | Налягане Transducer PU сензор |
| P 92 (9071.0711) | Предавател на диференциално налягане |
| P 92 | Датчици за налягане |
| 9031. | Налягане Transducer Piz сензор |
| 9029. | Електронен BA1000 барометър |
| 9003.0688 | Сензор за налягане PS 10 |
| 9071.1535 | Датчици за налягане P 92 |

| Продукт | Описание |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PSE3125VG-14-CA-0 (9435.0046) | Система за позициониране |
| PS18 | Differenzdruckmeßumformer |
| 9612.0007 | Диференциално налягане предавател P26 |
| 9071.0764 / P 92 | Датчици за налягане |
| 9071.1281 | Датчици за налягане P 92 |
| PS11 | Differenzdruckmeßumformer |
| 9506.0006 EC12 | HIPERDRIVE HUB EO12 |
| 9030.1938 | Сензор |
| PSE423DP (9442.0079) | Система за позициониране |
| 9421.0014 | Система за позициониране PSE212-8-CA-A-W-1 |
| P/N: 9612.0752, Type: P26-4-24ACDC--10...50Pa-2-0-0-0-0 | Диференциално налягане предавател |
| 9030.0784 | Предавател на диференциално налягане |
| 9604.0035 | Диференциална смесител |
| PSE4210-DP-DO / 9442.0073 | Позиционираща система |
| 9442.0091 | Позиционираща система |
| 9440.0105 | Система за позициониране PSE40 |
| 9442.0082 | Позиционираща система |
| 9440.0106/PSE405DP | Позиционираща система |
| 9442.0073/PSE4210DP | Позиционираща система |
| PSE328-14-EC-0-0-0-54 (9432.0389) | система за позициониране |
| PSE325-14-EI-0-0-0 | система за позициониране |
| PSW305-14-PN-0-0-0 | Превключвател за диференциално |
| HDA70-EI-L-S-S | Хипердрайв |
| PSE325-14-DP-T-M-O | Позиционираща система |
| 9071.2826 | Датчик за налягане |
| 9095.0059 | Мобилно устройство за калибриране |
| 9071.0994 | Предавател на диференциално налягане |
| Тип: PSE231-8-CAO-W-0 | система за позициониране |
| 9612.P26 (0.2%, +0.3Pa) | Диференциално налягане |
| 9612.P26 (0.5%, +0.3Pa) | Диференциално налягане |
| 9612.0338.P26 +/-0.2%(+0.3Pa) + LCD | Диференциално налягане |
| 9612.0338 P26 (0.5%; LCD display) | Диференциална предавател налягане |
| PS27-4-AC/DC-0...500Pa-0-0-1-S-0 (9613.0561) | Предавател на диференциално налягане |
| HDA70-PN-L-S-S | двигател |
| PSE3210-14-EL-0-0 | Интегрирана система за позициониране |
| 9613.0117 / PS 27 | предавател на диференциално налягане |
| PS 10 / 9003.0114 | датчик за налягане Delta_P |
| 9071.3062 (P 92) | Диференциален датчик за налягане |
| Differenzdruck-Messumformer P26 (9612.0042) | Предавател на диференциално налягане |
| 9601.0002 | Сертификат за фабрично калибриране |
| PSE232-8/So-CA-O-W-0 14924 (9423.0012) OEM | Система за позициониране |
| 9421.0014 Type: PSE212-8-C-A-W-1 | Работодател системи |
| 9030.3069 | датчик за налягане PI сензор |
| 9373.0123 | Предаване N100 / Sun |

| Продукт | Описание |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PSE3410-14-CA-0-M-0 | двигател |
| PSE3418-14-EI-0-0-0 | система за позициониране |
| PS11.9079.0048 | Диференциално налягане |
| PSE 4210DP-DM | Система за позициониране |
| 9440.0106 (Type: PSE405DP) | система за позициониране |
| 9003.0727 | Сензор за налягане |
| 9003.0758 | Сензор за налягане |
| 9030.2350 | Сензор за налягане |
| KAL200-1-2A- 1 (9609.0037) | Генератор |
| 9601.0003 | сертификат калибриране |
| 9079.0038 | Датчици за диференциално налягане |
| 9003.0338 PS 10 | предавател за налягане |
| 9071.2736 KH21 012 | |
| 9431.0119 | система за позициониране |
| PS 10 | Предавател за диференциално налягане |
| 9327.0013 | редуктор |
| 9431.0224 | Система за позициониране |
| 9003.0338 | Сензор за налягане PS 10 |
| 9030.0635 | Датчик за налягане PI сензор |
| PSE335-14-IO-0-0-0 | Система за позициониране |
| PSE305-14-IO-0-0-0 | Система за позициониране |
| PSE423DP-R-M (9442.0092) | Система за позициониране |
| PSE4325S (9443.0114) OEM | Система за позициониране |
| 9003.0765 | Сензор за налягане |
| PK15 9011.0499 | Преобразувател на диференциално налягане |
| PS10 / 9003.0771 | Сензор за налягане |
| PSE332 14-DP-0-M-0 | Система за позициониране |
| Type P 92 LT (9071.3185) | датчик за налягане |
| PSE232-8-CA-O-W-0 | Система за позициониране |
| PSE332-14-PN-0-M-0-54 | система за позициониране |
| HDA70-DP-L-B-S | Хипердрайв |
| 9613.0421 | Диференциално налягане предавател PS27 |
| 9003.0720 Type PS 10 | Сензор за налягане |
| 9612.0012 (P26) | диференциално налягане предавател |
| 9462.0058 / PSD428-14H-S-IO-0-65-1-0 | Система за позициониране |
| 9030.2350 (9030.2350) | четец на налягане |
| 9616.0007 (P34) | Предавател на диференциално налягане |
| P26 (9612.0108) | диференциално налягане предавател |
| PSE335-14 (9433.0122) OEM | Система за позициониране PSE335-14-DP- 0-0-0 |
| 9030.1960 | датчик за налягане |
| PSE302-14-PN-0-0-0-54 | Система за позициониране |
| 9505.0007 / HDA70-I-L-H-S | Интелигентно позиционно устройство |
| PSE4210-DP-DO | Positioniersystem |
| PSE325-14-EI-0-0-0-54 | система за позициониране |
| PSE3310-14-EI- 0-0-0-54 | система за позициониране |

| Продукт | Описание |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PSE335-14-EI-0-0-0-54 | система за позициониране |
| PSE3218-14-EI-0-0-0-54 | система за позициониране |
| 9434.0132 | позиционираща система |
| 9612.0303 | Трансмитер за диференциално налягане P26 |
| 9434.0133 | позиционираща система |
| 9434.0101 | позиционираща система |
| PSE405C | Система за позициониране |
| PSE335-14-DP-0-0-0-54 | Система за позициониране |
| 9003.0070 | Сензор за налягане PS 10 |
| 9031.0092 | Датчик за налягане PIZ сензор |
| Model: P92 | Датчик за налягане |
| 9071.0675 | Преобразувател на налягане P 92 |
| 9614.0067 Type P29 | Диференциално налягане предавател |
| 9030.3116 | датчик за налягане PI-сензор |
| 9071.1431 | датчик за налягане P 92 |
| 9071.3134 | датчик за налягане P 92 |
| 9612.0164 | Диференциално налягане предавател P26 |
| P/N: 9613.0482 Type: PS27 | диференциално налягане предавател |
| P26 / 9612.0469 | Диференциално налягане предавател |
| 9612.0469 | Диференциално налягане предавател P26 |
| 9435.0043 | Система за позициониране |
| 9435.0051 | Система за позициониране |
| 9505.0063 | интелигентна система за позициониране |
| P/N: 9003.0702, Type: PS 10 | датчик за налягане |
| P/N: 9505.0037, Type: HDA70-EC-L-S-S | Хипердрайв |
| P/N: 9431.0326 Type: PSE312-8-EI-0-0-0-54 | система за позициониране |
| P/N: 9616.0020 Type: P34 | диференциално налягане предавател |
| 9007.0003 / EMA 200-10-0 | Цифрови манометри |
| P/N: 9613.0522, Type: PS27-4-ZWL-0...100Pa-0-0-0 | Предавател на диференциално налягане |
| 9623.0021 / PS17-4-AC/DC-1-0-0-1-16 | Диференциално налягане предавател |
| PS 10 / 9003.0323 | датчик за налягане |
| 9276/721 | предаватели с общо предназначение |
| HDA70-EI-L-S-S-HF / 9505.0033 | интелигентна система за позициониране |
| PSE305-8-EC-0-0-0-54 / 9430.0608 | система за позициониране |
| 9030.3148 | диференциално налягане предавател |
| 9612.0815 / P26-4-24ACDC-0...5kPa-S-0-0-0-0 | диференциално налягане предавател |
| 9612.0816 / P26-4-24ACDC-0...2,5kPa-S-0-0-0-0 | диференциално налягане предавател |
| PSE312-14-DP-0-0-0-54 / 9431.0214 | система за позициониране |
| 9433.0119 | Позиционираща система |
| PS27-4-AC/DC-0-5kPa-0-1-1 | диференциално налягане предавател |
| PSE312-8-EC-0-0-N-54 | система за позициониране |
| PSE322-14-SE-0-0-0-54 / 9432.0432 | система за позициониране |
| 9612.0164 (+/- 50 Pa) | диференциално налягане предавател |
| 9623.0260 / PS17-4-VDC-4-0-0-025-16-0 | Преобразувател на налягане |

| Продукт | Описание |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PSE312-8-PN-0-0-0-54 | система за позициониране |
| 9612.0709 | диференциално налягане предавател |
| 9031.0612 | Диференциално налягане предавател |
| 9613.0588 | диференциално налягане предавател |
| 9612.0995 | диференциално налягане предавател |
| 9002.2631 | диференциално налягане предавател |
| PSE3210-14-EI-0-M-0-54 | система за позициониране |
| 9030.3190 | диференциално налягане предавател |
| 9612.0126 | P26 диференциално налягане предавател |
| 9002.0310 | датчик за налягане |
| 9002.2045 | PU сензор сензор за налягане |
| 9002.0458 | PU сензор сензор за налягане |
| 9030.3204 | Диференциално налягане предавател |
| 9030.3017 | датчик за налягане |
| PI-4+/-250Pa-02-24D-0-0-I (9030.2010) | датчик за налягане |
| 9613.0521 | Диференциално налягане предавател |
| 9030.1752 | Pi-сензор сензор за налягане |
| 9612.1078 / P26-1-24ACDC-0...250Pa-S-LC-0-0-S-I | Диференциално налягане предавател |
| 9613.0526 | Диференциално налягане предавател |
| 9030.3216 | Диференциално налягане предавател |
| 9612.1126 (+/- 250 Pa) | Диференциално налягане предавател |
| 9625.0014 | калибратор налягане |
| PSE302-14-PN-0-0-N-54 (9430.0659) | система за позициониране |
| PS27 (9613.0135) | Диференциално налягане предавател |
| 9003.0781 | Диференциално налягане предавател |
| PSE312-8/So-DP-0-0-0-54 | система за позициониране |
| PSE312-8-DP-0-0-0-54 | система за позициониране |
| KE43093 | Предавател на диференциално налягане |
| 9623.0057 | Диференциално налягане предавател |
| 9613.0222 | Диференциално налягане предавател |
| 9002.2595 | Диференциално налягане предавател |
| PSE328-14-DP-0-M-0-54 | система за позициониране |
| 9623.0250 / PS17-4-AC/DC+/-1mbar-0-0-1-16-0 | Трансмитери за диференциално налягане |
| 9612.1252 / P26-1-230/115-0...10Pa-2-LC-0-0-S-0 | Диференциално налягане предавател |
| PSE305-14-DP-0-0-0-54 | система за позициониране |
| LA 125 / 9390.0001 | линеен задвижващ механизъм |
| 9030.2926 | датчик за налягане |
| PSW335-14-DP-0-0-0-68 | Система за позициониране |
| 9612.1288 | предавател на диференциално налягане |
| 9616.0389 | Предавател на диференциално налягане |
| 9030.0043 | предавател на диференциално налягане |
| 9002.2678 | Предавател на диференциално налягане |
| 9612.0612 | Предавател на диференциално налягане |
| 9031.0336 | PIZ датчик за преобразувател на налягане |

| Продукт | Описание |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSE302-8-CA-0-0-0-54 | система за позициониране |
| 9614.0068 | Предавател на диференциално налягане на природен газ |
| 9030.3246 | предавател на диференциално налягане |
| 9030.3212 | предавател на диференциално налягане |
| 9030.3174 | предавател на диференциално налягане |
| PSE305-14-PN-0-0-N-54 | система за позициониране |
| 9462.0061 | Система за позициониране |
| 9460.0043 | Система за позициониране |
| 9430.0545 | система за позициониране |
| 9433.0305 | система за позициониране |
| 9434.0122/PSE3418-14-EI-0-0-0-65 | система за позициониране |
| 9030.0035 | предавател на диференциално налягане |
| 9433.0129 - PSE335-14-DP-0-M-0-54 | система за позициониране |
| 9612.1381 | предавател на диференциално налягане |
| 9002.2389 | PU сензор за преобразувател на налягане |
| 9461.0033 / PSD411-5V-S-IO-0-50-1-0 | система за позициониране |
| 9002.1998 | PU сензор за преобразувател на налягане |
| PSD422-8V-S-PN-0-50-1-0 | система за позициониране |
| 9612.1106 | предавател на диференциално налягане |
| 9433.0109 / PSE332-14-DP-0-M-0-54 | система за позициониране |
| PSE335-14-PN-0-0-0-54 / 9433.0291 | система за позициониране |
| 9612.1439 | Предавател на диференциално налягане |
| 9612.0003 | P26 предавател на диференциално налягане |
| 9505.0042 | система за позициониране |
| PI-4+/-1mbar-1-230-10-0-0 / 9030.3204 | предавател на диференциално налягане |
| old code PSE3410-14- CA-0-M-0/ new code PSE3410-14-CA-0-M-0-65 | Интегрирана система за позициониране |
| PSD422-8V-S-PN-0-65-1-0 // 9462.0094 | система за позициониране |
| 9432.0357 / PSE328-14-PN-0-M-0-54 | система за позициониране |
| 9420.0036 | Система за позициониране PSE200/5-C-4U |
| KAL 84-1-1-230-D / 9095.0339 | Нетзун. Калибратор за налягане |
| 9030.2010 23080001 | преобразуватели за налягане |
| 9030.2010 AK091093 | преобразуватели за налягане |
| 9613.0477 | предавател на диференциално налягане |
| KAL200-0A-A-1-D | Калибратор за налягане |
| 9612.0915 | предавател на диференциално налягане |
| PSE3210-14-DP-0-0-0-54 | Интегрирана система за позициониране за автоматично превключване на формати в машините |
| 9030.3143 | Предавател на диференциално налягане |
| PSD401-5V-S-IO-0-50-P-0 | Система за позициониране |
| 9030.2950 | PI сензор за преобразувател на налягане |
| PSE325-14-DP-0-M-0-54 | система за позициониране |
| PSD401-5V-S-CA-0-65-1-0 | Серво задвижване |
| P34-4-10...50mbar-5-0-A-W3-I | предавател на диференциално налягане |
| 9030.2878 | PI сензор за преобразувател на налягане |

| Продукт | Описание |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 9002.0087 | Преобразувател на налягане |
| PU-0-100Pa-1-24A-0-0-0 / PN: 9002.2721 | Преобразувател на налягане |
| 9508.0045 | Автобусен кабел |
| 9508.0050 | Комплект конектори |
| 9508.0043 | Захранващ кабел |
| 9612.0632 | Предавател на налягане |
| factory calibration certificate | сертификат за фабрично калибриране |
| 9613.0376 | предавател на диференциално налягане |
| 9612.0585 | Диференциално налягане предавател |
| 9432.0203 / Type: PSE3210-14-DP-0-0-0-54 | система за позициониране |
| PSE305-14-PN-0-0-0-54 | |
| 9002.263 / PU-0...10mbar-1-230-0-0-0 | предавател на диференциално налягане |
| PN: 9462.0100 / Type: PSD428-14H-S-PN-0-50-1-0 | система за позициониране |
| KAL84-1-2-1 | Калибратор за налягане |