



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Nason

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
MM-56C-22F/HRVTAU193	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-2C-50R	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
NS-T1C-12G/EFEP	превключвател за налягане
SM-2C-10F/BTAT21	превключвател за налягане
TT-D3A-105R/QC	Температурен превключвател
SP-1YXX-10R/55	маноконтакт
LM-2A-225R/WL	Превключвател за налягане
LM-2A-60R	Превключвател за налягане
LM-11A-110R/QC119	Превключвател за налягане
CJ-2C-16G/WL115	Превключвател за налягане
VP-48C-22R/6WLAQ2	
CD-1B4-200G/HR232	Превключвател за високо налягане
CD-1A7-3200J/HR231	Превключвател за високо налягане
SM-2C-10F/BTAT24	Превключвател за налягане
WX-18C-1500G/HR	ключ за високо налягане
SM-2C-5F/QCAU	превключвател за налягане
SM-2C-45R/QCAU	КЛАПАН ЗА НАЛЯГАНЕ
NS-P1A-10J/ELAU	превключвател
SM-60A-64R/8WL	безконтактен
SM-12A-10F/PD	Превключвател за налягане
TM-6A-120R/WL	Температурен превключвател
TM-2C-140R/HR	Температурен превключвател
TD-2C-260R/8WLAU	
SM-19C-7.5R/DPGG17	НАСОНА ПРЕСА SW
001) NASON HT-1C-120R/HR	ключ
SM-2C-20F/QC	Превключвател за налягане
SM-2C-20F/QCATBT	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-2C-10F/QC	превключвател за налягане
TM-7C-105R/HR	Температурен превключвател
XM-6B-600R/HR	клапан за налягане
TT-F2B-80R	температурен прекъсвач
WX-1C-500J/HR	Клапан за налягане
MM-2B-5R	Клапан за налягане
SP-2C-23R/5EL135	
NS-B2C-16G/7WLEP84	
LH-32X200MSM-UR	

Продукт	Описание
SM-2C-15F/QCVTAU739	
WX-1C-1600J	Превключвател за налягане
XP-19A-50F/ESAU23	клапан за налягане
MM-2A-20R/NPAU76	Превключвател за налягане
MM-2C-20R/MPAT	Превключвател за налягане
CD-11C5-500J/HR	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
AC-M5	
WX-4A-2700J/HR	НАТИСНЕТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
SM-2C-15F/QCVT552	Превключвател за налягане
WX-4C-800 J/ WL 14	
NS-T1C-80J / EFEP	Висока преса SW
3PSI/DEC SPIC-4P	
SM-2C-20F/QCATBT403	Превключвател за ниско налягане
SM-2C-45F/QCAU	
TT-F3A-235R	копчето за температурата
XM-69C-100F/WD266	
TT-F3B-60F/72	ключ
WX-1C-1600J / HR	клапан за налягане
SM-12A-10F/PDHJ892	
TT-D3A-135R/QC	
LM-2C-145R/AT	КЛАПАН ЗА НАЛЯГАНЕ
XM-6C-625R/WLAU	ключ
WX-1C-3500J	
CD-1C6-1600J/WL179	
WX-1C-270J/HR	
MM-60A-64R/8WL	
SM-2C-4F/AT	превключвател за налягане
SM-2C-20F/QCVTAU815	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
MM-56C-22F/ESVTAU254	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА
XP-1C-200G/WL	
TT-D3A-235R/QCGG12	Сензор
TD-2A-205R/QC51	Сензор
45641	превключвател
SM-A1A-8F/QC	Превключвател за контрол на налягането
TT-F1A-20R	
SM-1A-25F/7CL	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ NASON
SM-1C-58F/HH 0697375	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ
TT-D1A-239R/WL	Температурен датчик
CD-174	НАСОН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
SM-14C-20R/HR	Ниско налягане Switch
WX-1C-100J	превключвател за налягане
XM-6C-625R	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-2C-95F/WLAU	превключвател
CJ-1C2-10G/HM	Сензор
WX-1C-100J/HR	Превключвател за налягане

Продукт	Описание
LM-2A-225R/WL49	Превключвател за налягане
NASO0351	Ниско налягане Switch
SM-2C-60R/QC24	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-1C-100R/HH	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, 100 PSI;
NT100-03-C-5000-G-BOO-4	
XM-1C-150F/HR	превключвател за налягане
NASO0353	Превключвател за високо налягане
CD-1C4-200G/6WL378	превключвател за налягане
LM-85A-75R/WD219	превключвател за налягане
SM-T1C-1R/HR190	Ниско налягане Switch
SM-2B-120R/ QCAT885	
SM-2C-27F/BTAT6	Ниско налягане Switch
SM-2C-20F/BTAT25	Ниско налягане Switch
TT-E1B-225R/WP	термоконтакт
SM-2A-15F/WPAU	Моноконтакт
TM-1B-280R	температурен превключвател
XM-1C-90F/WL	превключвател за налягане
SM-2C- 5 F/BTAT22	превключвател за налягане
NS-2C-50F/HR	
SM-2C-15F/WD	натиснете превключвател
MM-56C-15F/HRVTAU191	НАТИСНЕТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
NS-2C-20F/HR	
XM1C-60R/WD595	
CJ-2C2-10G/WLEP	превключвател
TM-1B-300R/33	ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
SM-2A-10F/WDAT487	превключвател за налягане на смазочното масло
SM-14C-8F/QC	
SP-2C-60R	превключвател за налягане
SM-2C-20F	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
WX-18C-150G/HR	
NT25-09-B-3000-G-Q00-2-X	
HT-2A-120R/QCAH	
MM-1B-60R	
TM-1A-210R	превключвател за налягане
HT-2C-205R	
15.9971	превключвател за налягане
LS-25X20MTM-HS	
MM-2C-60F/MPAT	
SM-14C-80R/54	
SM-2C-6R/WLGG783	
SM-1C-55R/HH	
SM-1A-25F/7CLEP	Превключвател за ниско налягане
WX-5C-1000J/HH141	
TT-D3A-110R/QC	температурен превключвател
SM-2A-50R/QC	Превключвател за налягане

Продукт	Описание
XM-6C-150R/HR	
MM-19A-10F/AT	Превключвател за налягане
HT-1C-160R/HR	температурен превключвател
15.5405	Превключвател за налягане
CJ-2C2-10G/WL	Превключвател
XP-1C-200G/WL118	Превключвател за налягане
CJ-U2C-16G/WL116	
SM2CF15 QCVTAU739	
SM2CF15 QCVT552	
SM-1A-S0R/QCAT	
HT-1A-120R/EL	
TT-D6A-203R/QC	
SM-14A-10R/WL	
MM-1A-10R/WL	
SM-2C-7F/VT	
XP-2C-115R	
CF-T6C-2000F/MPAT176	
CF-T1C-1500F/MPAT175	
SM-2C-10F/BTAT363	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА
NS-2C-10F	
XM-3C-2000F/WDAU	превключвател
LM-6A-100R/NP	превключвател за налягане
XM-1C-90F/123	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
WX-5C-2000J/HR136	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
WX-61A-800G/WP	
SM-U1A-8F/QCVT	превключвател за налягане
WX-1C-5500/HH27	
sm-2c-50r/npvtt956	
NASON LM-1C-50F/WPAT	НАСОН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
LM-1C-200R/WP	превключвател за налягане
CJ-U1C3-80G/HM	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
LM-2C-225R/ HR24	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
CJ-1C-16G/WL247	Превключвател за налягане
MM-19A-5F/ESAU	
CD-1A2-45J-WDAT	
SM-19A-7F/QC	
CD-1A4-300J/WL	
SM-2C-60F/HH	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-1C-15F/HR	
SM-1C-25F/HR	
SM-1A-10R/HR	Превключвател за ниско налягане
CH-20X050DMT	
LH-081287	
SM-2C-8R/DP193	Сонда за налягане на маслото в двигателя
CS-091713	

Продукт	Описание
CJ-1A3-45G/HM	
SM-2C-20F / WP	
TM-1A-129R/WP	
TT-J1B-225R/SL 146	
SM-2C-20F/CCATBT403	превключвател за ниско налягане
SM-1C-20RHR	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
NS-1C-70J/WL	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-2A-12F	
TT-D6B-233R/QC	TT превключватели
TT-D1B-233R/QC	
VF-48C-22R/6WLATAQ5	
TT-D1A-221R/QC	
SM-2C-10F/QCAU	
SM-2C-20F/QC473	
LM-2A-35R/AT	
XM-6B-1600R/QC	
SM-1C-20F/HR	Превключвател за налягане
MM-6B-75R/WD	
LM 6A 200R /QC	
CD-1B6-1000J/HR	
SCP	
XP-19A-50F/ESAU609	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
TD-16B-225R/QC	
MM-2A-5R/AU	
TM-1C-215R	
SM-1C-5R/NP	
SM-2C-5F/QCVT775	
TM-7C-75R/HR	
TM-7C-203R/QC	Предавател за поток
SM-14C-15F/QC	
TT-J1B-240R/QC54	СЕНЗОР
SM-1C-7F/EL	
TT-D1A-105R/QC	Температурен превключвател
TT-D6A-203R/QC 5/13	
TM-7C-88R/HR	Температурен превключвател
SM-2B-20F/QC	
CJ-1A3-60J/WL	Ниско налягане Switch
XM-11B1500 F/AT	
SM-2A-9F/WLAU88	Превключвател за ниско налягане
TD-2A-180R/QCATGG	ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
TD-2A-170R	
TM-2C-210R	
LH-63X15MT	
KR-LH63L	
MM-11A-75R/WD	превключвател за налягане

Продукт	Описание
TD-2C-210R	
CJ-1C3-35G/175	Превключвател
1104A30	Превключвател за налягане
CD-T1C1-12G/EFEP	Регулируем превключвател
MM-T1C-12F/EFEP360	Превключвател
TT-D13A-105R/QC	ТЕМПЕРАТУРА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
CD-1C4-200G/WLAT	
CJ-12A3-29J/HM	превключвател за ниско налягане
SM-1C-2F/HR	Превключвател за ниско налягане
CD-11C7-2500J/HR	ПРЕСА. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
SM-2B-10R/GG	
TM-25A-140R/WD	
TT-F43A-130R/QC	
SM-2B-10R	Превключвател за ниско налягане
SM-2A-15F	
MM-17-C-22F/HR	превключвател за ниско налягане
SM-2C-15F/QCHJ	превключвател
SM-2C-20F /QCAU	
MM-60A-64R/8WLNE	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
0697375 XM-2C-115R	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
MM-2C-60R/AT	
LM-72A-70R/WD123	Превключвател
CD-1C7-1800J/6EF 0697375	
LM-26A-40F/TP99 0697375	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-2C-10F/QC, 15.0342-A	
SM-2C-20F/BTAT364	Превключвател за ниско налягане
15.11814 2529738	Превключвател за пресоване
MM-1C-15F/EL352	Ниско налягане Switch
MM-17C-22F/HRVTAU192 OEM	
MM-17C-22F/HRVTAU192	
VM-1A-16R/QC 0697375	
XM-6A-550R/WP	
SM-1B-60FN/P	
SM-2C-40R	превключвател за налягане
SM-1B-60F/WP	
HT-1B-220R	
XM -11C2500RWD	
SM-1C-5R/5WDAUVL	
TD-2A-150R	Сензор
SM-2C-25R/HRAU	
TM-1A-160R/WL	
MM-1A-3R/HHAT	
TD-1A-160R/WL	
TD-2B-225R/WDAT11	
SM-1A-3R/HHAT	

Продукт	Описание
CD-1A2-30J/ELAU	Превключвател за високо налягане CD
SQ3	
CJ-1B2-30J/HM	
TM-7B-160R/HR	
NASON SQ-3	РЕГУЛИРУЕМ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
XM11B-1400F/WD331	
WX-1C-1600J/HR49	
TM-7B-120R/HR	
SM-2C-16F-QCGG	датчик за температурата на двигателя
XM-11A-100F/HR435	
XM-11A-100F/HR435	
SM-1C-5R/HRAT	
XM-1C-1700F/HR	
SM-2A-50R/0C	Насон Превключвател
SM-2C-5F/QC603	превключвател за налягане на маслото
SM-1C-5R/HR	
Is-143739-3	
MM-1A-45R/WDAT	
23520024	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-1A-25R/HRAT	
CD-1C5-230J/WDAU512	
SM-2A-9F-WL88	Превключвател за ниско налягане
MM-60A S4R/8WLNE	
TM - 2C - 210R - QC - 110	превключвател за висока температура на водата
CD-1C5-320J/WDAU512	
HT-1B-265R/EL12	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА
WX-4B-1900J/HH	WX РЕГУЛИРУЕМ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ HYD HP
MM-2C-5R/AT	
SM-1B-6F/WP	
VF-48C-22R/HRATAQ6	
TM-2B-212R/WP	Превключвател за температура
TD-2B-212R/WP	Превключвател за температура
WX-39C-1200J/HH	Превключвател за високо налягане
LS-25X24MB	
XM-1B-500 F/WL	превключвател за налягане
XM-5B-1050R	Превключвател за високо налягане
XM-11B-72.5F/HH204	превключвател за налягане
MM-6A-295R/WL84	
HT-2C-120R/HR	
SM-2C-20F/HR	
CD-11C4-150J/HR	
HT 5A-140R/QCAH	
CJ-U1C3-080G/HM	
TM-1C-215R/PD	
SM-2B-7F/QC	

Продукт	Описание
LM-1C-200R/WL	
1018A30	Превключвател за налягане
SM-2C-70F	
MM-2C-10R/WL	превключвател
MS90530-1	превключвател
SM-1B-6F/P811	
TD-7C-203R/QC	
HT-5A-115R/QCAH	
XM-17B- 1700F/WD501	ХИДРАВЛИЧЕН КЛАПАН
SP-1C-4R/P60	
SM-2C-9F/AT	превключвател за налягане
TD-17C-240R	Превключвател за температура на щракващия диск
L20-40X30DMB-RH	
MM-1C-25F/AU	
MM-1C-35F/AU	
SM-2C-50R/438	превключватели за налягане
CE-05X025MSM	ПНЕВМАТИЧНО БУТАЛО
SM-14C-80F/QC	
SM-1A-25F/7QL	превключвател
SM-1A-25R/7CL	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-2C-50F/HR	
CD-T1C1-10G/HR	Превключвател за високо налягане
SM-T1C-10F/HR	Превключвател за ниско налягане
CM-17A-55F/QC	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-1B-60F/PD	Превключвател за налягане
SM-2C-40F/HR	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
TM-1C-180R/WP	
XM-19A-50F/ESAU609	
TT-E11B-239R/QC	ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
MM-1C-4F/EL353	
SM-2C-15F/QCVT	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ
VM-2C-18R/CL21	Превключвател за налягане
CD-1A1-10J/ELAU	Превключвател за високо налягане
VM-2C-12F/CL20	
VF-2C-25R/QCAQ17	Отворете превключвателя
XM-1C-1500R/HNAU	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
HT-1C-150R-HR	Превключвател за температура
XM-11A-100F/HH	Превключвател за налягане
SM-2C-15F/AT	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
SM-2C-25F/AT	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
CD-6B-2150R/WD194	Превключвател за налягане
SM-2C-15F/HR	
MM-19A-10F/ESAU302	
SM-1C-8F/HHNF787	Сензор за налягане
SM-2C-50R/NPVTAT956	

Продукт	Описание
SM-2C-15F/QC472	
TM-1C 235R/AT	
TT-D1A-220R/QC	
TM-1C 234R/AT	
SM-2C-15F	
TD-7A-140R	
wx-6c-200g/qc	Превключвател за високо налягане
XM-1C-1200F	
MM-2C-40F/NP51	превключвател за налягане
WX-4B-1900J/HR	
LM-2C-130R/WLAT	
CD-1C7-1800J/HH	
MM-2C-60R	превключвател
SM-17B-10 F/WL	
HT-1C-215R	
WX-1C-600J/HR	
XM-11A-1500R/HR	
CD-1C4-150J/MPAT	
WX-1C-600R/HR	
SM-2C-10F/QC (1/8NPTF ISOLE)	
MM-30B-10R/WL	Превключвател за налягане
SM-2C-4F	