



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Bedia

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">320484 (Тип CLS-40)</a>	сонда за нивото на водата
<a href="#">321575</a>	Сонда за нивото на водата BEDIA тип CLS-40
<a href="#">420700</a>	Конектор щик съгласно ISO 15170
<a href="#">421672</a>	3-пинов Deutsch кабел
<a href="#">500003</a>	датчик за нивото на водата
<a href="#">500008</a>	Сензор
<a href="#">CLS-50</a>	сонда за ниво на водата
<a href="#">500065</a>	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НИВО
<a href="#">PLCA 5062022311 / 500212</a>	type BINNARY 1/0 NC 10000MM
<a href="#">500170</a>	сензор
<a href="#">Тип CLS-40 (321400)</a>	БЕДИА Васерщандсон
<a href="#">320414</a>	ГЛЩУНС сонда
<a href="#">500106</a>	BEDIA Стандартен тип CLS-50
<a href="#">419149</a>	Сензор за нивото на маслото тип NR150
<a href="#">500088</a>	Сонда за ниво на маслото BEDIA тип CLS-50
<a href="#">500143 / CLS-50</a>	Олщандсон
<a href="#">321570</a>	Сензор за нивото на водата
<a href="#">320620</a>	Олщандсон
<a href="#">421880</a>	щепсел конектор
<a href="#">420338</a>	
<a href="#">320400</a>	датчик за нивото на водата
<a href="#">320431</a>	сензор
<a href="#">320 401</a>	
<a href="#">320 432</a>	M14X1,5 9-36 VDC
<a href="#">500039</a>	БЕДИА Васерщандсон
<a href="#">320403</a>	сонда за ниво на водата
<a href="#">420707</a>	Кабел 1000mm
<a href="#">500028</a>	BEDIA сонда нивото на водата
<a href="#">320419</a>	Васерщандсьонде
<a href="#">321595, Type: CLS-40</a>	Сонда за ниво на маслото
<a href="#">325301</a>	предавател
<a href="#">322535</a>	BEDIA тип водно ниво сонда CLS-40
<a href="#">Тип CLS-40, 320459</a>	
<a href="#">321564</a>	Сонда за ниво на водата
<a href="#">500044</a>	сензор за нивото на водата
<a href="#">322225</a>	ИНДИКАТОР

Продукт	Описание
<a href="#">500043</a>	сонда за ниво на водата
<a href="#">321577</a>	CLS- 40 Сонда за ниво на водата
<a href="#">500058</a>	сензор
<a href="#">P/N: 325036 Type: CLS-40</a>	Сензор за нивото на водата
<a href="#">350208</a>	сонда за нивото на водата
<a href="#">360001</a>	
<a href="#">CLS-40 / 320402</a>	сонда за нивото на водата
<a href="#">CLS-40 (320404)</a>	сензор за нивото на маслото
<a href="#">420147</a>	
<a href="#">Тип CLS-40</a>	Вид на стойка
<a href="#">360025</a>	Сензор
<a href="#">320404 (320 404)</a>	Сонда за нивото на водата
<a href="#">P/N: 320403 Type: CLS-40</a>	сонда за нивото на водата
<a href="#">421773</a>	
<a href="#">500092</a>	
<a href="#">Тип CLS-50 (500130)</a>	
<a href="#">500015</a>	CLS-50 сензор за нивото на водата
<a href="#">P/N: 500003 Type: CLS-50</a>	Отпадъци
<a href="#">500005</a>	датчик за нивото на водата
<a href="#">500100</a>	
<a href="#">PT 1000 420371</a>	
<a href="#">PLC-50 5062022211</a>	тип сонда за ниво на маслото
<a href="#">500302 (Тип CLS-50)</a>	
<a href="#">320472 Тип CLS-40</a>	сонда за ниво на маслото
<a href="#">320463</a>	Нивото на маслото сонда
<a href="#">321563</a>	сонда за ниво на водата
<a href="#">422872</a>	Механично превключвател температура
<a href="#">CLS-20</a>	сензор
<a href="#">321603</a>	сензор за вода
<a href="#">421599 – MAX</a>	Минималната Датчик за нивото на маслото
<a href="#">321599</a>	Нивото на маслото сонда
<a href="#">Art.Nr. 350152 (Type CLS-40)</a>	Датчик за нивото на маслото
<a href="#">(Art.Nr.500003)</a>	сонда за ниво на водата
<a href="#">422229</a>	температурен сензор
<a href="#">CLS-40 (321404)</a>	BEDIA сонда за ниво на водата тип CLS-40
<a href="#">500014 Тип CLS-50</a>	сонда за нивото на водата
<a href="#">360002</a>	сензор за нивото на охлаждащата течност
<a href="#">CLS-40 (320452)</a>	Сонда за ниво на водата
<a href="#">320459 (Тип CLS-40)</a>	сонда за ниво на водата
<a href="#">321908</a>	Сензор за нивото на маслото
<a href="#">321601</a>	сонда за ниво на водата
<a href="#">500313</a>	датчик за нивото на водата
<a href="#">321569</a>	сонда за ниво на водата
<a href="#">420334</a>	Реле за налягане (смяна)
<a href="#">420302</a>	Клапан за налягане

Продукт	Описание
<a href="#">500106 CLS-50</a>	Нивото на маслото сонда
<a href="#">321617</a>	Сензор за нивото на водата
<a href="#">500076</a>	Сонда за нивото на маслото
<a href="#">420238</a>	Сензор
<a href="#">322501</a>	Сонда за ниво на водата
<a href="#">321501</a>	Сонда за ниво на маслото
<a href="#">320993</a>	Сонда за ниво на водата
<a href="#">421669</a>	Свързващ кабел
<a href="#">CLS-40 (321 504)</a>	Сонда за ниво на маслото, тип CLS-40
<a href="#">350182</a>	Превключвател за ниво
<a href="#">1121108</a>	
<a href="#">1121109</a>	
<a href="#">Тип CLS-40, Nr: 320440</a>	Сонда за ниво на маслото
<a href="#">CLS-45 / 350199</a>	Сонда за нивото на водата
<a href="#">421570 PLS-40 M18X1.5</a>	СЕНЗОР БАЙОНЕТА 16S
<a href="#">421673</a>	Сонда за нивото на водата
<a href="#">500026</a>	Сонда за нивото на водата
<a href="#">500173 Тип CLS-50</a>	Сонда за нивото на маслото
<a href="#">321611</a>	Сонда за нивото на водата
<a href="#">420318</a>	датчик за налягане
<a href="#">420802</a>	Свързващ кабел
<a href="#">X00E50205974</a>	НИВО СТАТУС
<a href="#">500114</a>	Сензор
<a href="#">360013</a>	сензор за ниско ниво на маслото
<a href="#">320470</a>	Датчик за нивото на
<a href="#">500068 (CLS-50)</a>	Тип сензор за нивото на маслото CLS-50
<a href="#">321499</a>	масло
<a href="#">320413</a>	
<a href="#">360024</a>	Вода, охладител
<a href="#">CLS-50 500005</a>	датчик за нивото на водата
<a href="#">421643</a>	Съединител
<a href="#">350159</a>	Ниво и температурен превключвател/сензор
<a href="#">420346</a>	
<a href="#">320452</a>	сонда за ниво на водата
<a href="#">320454</a>	Сензор за нивото на маслото
<a href="#">422320</a>	
<a href="#">320486</a>	
<a href="#">321989</a>	сензор за нивото на водата
<a href="#">320410</a>	
<a href="#">420511</a>	
<a href="#">500056</a>	
<a href="#">500187</a>	датчик за нивото на маслото
<a href="#">320482</a>	сонда за ниво на водата
<a href="#">350363</a>	
<a href="#">500091</a>	Сензор

Продукт	Описание
<a href="#">500004</a>	Сонда за нивото на водата
<a href="#">350527</a>	датчик за нивото на маслото
<a href="#">500086</a>	
<a href="#">322544</a>	Сонда за нивото на водата
<a href="#">500037</a>	датчик за нивото на водата
<a href="#">320650</a>	
<a href="#">350242</a>	
<a href="#">PLCA-50 (5032021321)</a>	сензор
<a href="#">500069</a>	
<a href="#">500023</a>	Сензор за управление
<a href="#">420371</a>	датчик
<a href="#">500034</a>	
<a href="#">421645</a>	
<a href="#">321519</a>	
<a href="#">322513</a>	
<a href="#">P/N: 322286 Type: CLS-20</a>	Сензори за следене
<a href="#">P/N: 350527 Type: CLS-20</a>	CLS-20 датчик за нивото на маслото
<a href="#">420269</a>	съпротивителен термометър
<a href="#">CLS-40 322501</a>	
<a href="#">CLS-40/321581</a>	
<a href="#">350172</a>	Сензор за ниво
<a href="#">Тип CLS-10 (360002)</a>	
<a href="#">420503</a>	
<a href="#">421587</a>	
<a href="#">500025</a>	
<a href="#">350141</a>	BEDIA сонда за ниво на водата тип CLS-40
<a href="#">360023</a>	
<a href="#">360021</a>	
<a href="#">360015</a>	
<a href="#">320467</a>	Сензор
<a href="#">321579</a>	Сонда за ниво на водата CLS-40
<a href="#">500113</a>	
<a href="#">422157</a>	
<a href="#">321572</a>	сензор за ниво
<a href="#">500064</a>	Сензор за ниво на маслото тип CLS --50
<a href="#">325010</a>	Сонда за нивото на водата
<a href="#">322540</a>	сензор за нивото на водата
<a href="#">CLS-40-350345 (OEM)</a>	Сензор
<a href="#">325009</a>	СЕНЗОР ЗА НИВОТО НА МАСЛОТО ЗА ОХЛАЖДАНЕ
<a href="#">321400</a>	
<a href="#">422873</a>	
<a href="#">420701</a>	Съединител
<a href="#">321929</a>	
<a href="#">CLS-40 322521</a>	превключвател
<a href="#">421642</a>	Щепсел конектор

Продукт	Описание
<a href="#">421742</a>	конектор
<a href="#">350146</a>	
<a href="#">OEM CLS-40 - CLS40-433-001V1</a>	
<a href="#">421077</a>	Механичен температурен превключвател
<a href="#">350563</a>	
<a href="#">325305</a>	BEDIA Сензор за нивото на водата тип CLS-40
<a href="#">339-40433001V1US</a>	
<a href="#">500222</a>	Сензор за нивото на охлаждащата течност
<a href="#">Artikel-Nr. 321623</a>	СЕНЗОР ЗА НИВОТО НА МАСЛОТО
<a href="#">CLS-40 / 321599</a>	БЕДИА ОЛСТАНДНА
<a href="#">500303</a>	
<a href="#">500061</a>	сензор за нивото на маслото
<a href="#">321607</a>	сензор за нивото на водата
<a href="#">500083</a>	
<a href="#">CLS-50 / 500171</a>	
<a href="#">320605</a>	
<a href="#">1111108 // FLRY-A 1.0 mm<sup>2</sup> br</a>	
<a href="#">1111109 // FLRY-A 1.0 mm<sup>2</sup> ws</a>	
<a href="#">325007</a>	Превключвател за ниво
<a href="#">500170 / CLS-50</a>	24VDC сензор за изтичане, 1-контактен PNP към PLC
<a href="#">421 666</a>	
<a href="#">CLS-40 321519</a>	
<a href="#">421772</a>	
<a href="#">421585</a>	
<a href="#">320611</a>	датчик за нивото на водата
<a href="#">p/n: 320633, type: CLS-40</a>	сензор за нивото на водата
<a href="#">320600</a>	
<a href="#">CLS 40 / 321617</a>	сонда за нивото на водата
<a href="#">CLS-40 / 350208</a>	сонда за нивото на водата
<a href="#">500067</a>	сензор за нивото на маслото
<a href="#">42577</a>	
<a href="#">CLS-40 320400</a>	СЕНЗОР ЗА НИВО
<a href="#">325002</a>	Сензори
<a href="#">122473</a>	Сензор
<a href="#">500029</a>	
<a href="#">422 861</a>	
<a href="#">320420</a>	сензор за нивото на водата
<a href="#">CLS40-320470</a>	
<a href="#">320422</a>	СЕНЗОР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НИВОТО
<a href="#">CLS-50 500310</a>	сензор
<a href="#">500102</a>	CLS-50 сензор за ниво на маслото
<a href="#">CLS-40 350434</a>	
<a href="#">CLS-40 350245</a>	
<a href="#">CLS-45 350131 OEM for Sure</a>	
<a href="#">420372</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">320451</a>	
<a href="#">420106</a>	
<a href="#">CLS-40 320413</a>	
<a href="#">500048 - CLS-50</a>	
<a href="#">P/N: 320603, Type: CLS-40</a>	Сензор за нивото на водата
<a href="#">320428</a>	
<a href="#">Nr. 320400</a>	
<a href="#">320433</a>	
<a href="#">420116</a>	
<a href="#">325006</a>	сензор
<a href="#">325008</a>	
<a href="#">420703</a>	4-пинов ISO 15170 прав конектор за кабел
<a href="#">420702</a>	4-пинов ISO 15170 90 градусов ъгъл за кабел
<a href="#">P/N 350528 Type: 350528</a>	сензор
<a href="#">421095</a>	
<a href="#">422164</a>	
<a href="#">350299</a>	СЕНЗОР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НИВОТО НА ГОРИВОТО
<a href="#">421975</a>	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
<a href="#">421649</a>	Адаптер за щепсел 10SLF 90
<a href="#">421885</a>	Адаптер за щепсел 10SL/B90 - права линия
<a href="#">422341</a>	температурен датчик
<a href="#">421652</a>	