



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Celesco

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

| Продукт | Описание |
|---|---|
| 9603872-0400 | Комплект кабели |
| MT2A-15E-9-10K-M2 | |
| MT2A-30E-33-10K-S | Кабелна задейства позиция на сензора |
| PT101-0025-111-1110 | преобразувател |
| PT101-0050-111-1110 | |
| PT101-0100-111-1140 | сензор |
| PT1A-40-FR-10K-M6-632330A | Pos.Sens.0,92884mV/V/mm |
| PT1A-50-UP-10k-M6 | Сензор за задействие на кабела |
| PT1MA-15-BK-420E-C25 | Трансдуцер |
| PT8420 | преобразувател |
| PT9420-1700-114-1630 | |
| RT9420-0010-221-1110 | potentiometer |
| RT9420-0R50-221-1110 | potentiometer |
| SPD-25-3 | сензор |
| SR1V-125 | |
| RT8420-0020-142-115 | Дрегебер |
| RBS9420-0400-111-1110 | Сейлцуг мит спез. Щаубабшрайфер фюр |
| PT1MA-20-BK-420E-C25 | Сейлзугвегауфнемер |
| PT9600-0450-422-S02 | Трансдуцер за позиция на удължителя на кабела |
| PT8600-0025-111-GPI-632847C (OEM) | енкодер |
| PT1MA-20-UP-420E-C25 | |
| M150-4-H1-E-5K-C1 | |
| 632686 RevA | Сензор |
| PT1MA-20-UP-420E-M6 | Кабел-удължител Позиция преобразувател |
| VLS-RBS9420-0400-121-1140S | |
| SP2-4 | |
| PT5A-80-S47-FR-10K-M6 | Трансдуцер за позиция на удължителя на кабела |
| MTA-3E-5KC | |
| MTA-5E-5KC | сензор тел |
| PT9420-0150-111-1110 | |
| PT420-0020-111-1110 | Клас на инструмента |
| PT8101-0040-811-4113 | Разделител на напрежението (потенциометричен) |
| 9085000-0033 | |
| PT1MA-50-UP-420E-MC4-SG | |
| PTX101-0040-111-3100 | |
| PT5DC-60-V62-BK-Z10-M6M | |

| Продукт | Описание |
|--------------------------------------|--|
| PT101-0010-111-1110 | Сензор за линейна позиция |
| PT8101-0015-121-1113 | |
| MT2A-9E-33-10K-M2A | сензор |
| MT2E-30E-33-316-C2 | Кабелна задейства сензор |
| PT9420-0500-211-1110 | Сензор |
| RT9420-0R50-111-1110 | |
| RT9420-0001-111-1110 | |
| RT9420-0003-111-1110 | |
| RT9420-0020-111-1110 | |
| RT9420-0R50-121-1110 | Сензор за ролка |
| RT9420-0001-121-1110 | Потенциометър |
| RT9420-0002-121-1110 | |
| RT9420-0003-121-1110 | Абсолютен енкодер |
| RT9420-0005-121-1110 | |
| RT9420-0010-121-1110 | |
| RT9420-0020-121-1110 | РОТАЦИОНЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ |
| RT9420-0R25-141-1110 | Ротационен потенциометър |
| RT9420-0020-141-1110 | |
| RT9420-0R25-111-1210 | |
| RT9420-0010-111-1120 | |
| RT9420-0020-111-1120 | |
| RT9420-0050-111-1120 | |
| RT9420-0R25-121-1120 | сензор |
| RT9420-0030-121-1120 | |
| RT9420-0010-131-1120 | |
| RT9420-0003-121-1220 | |
| RT9420-0020-141-1220 | |
| RT9420-0R25-111-1130 | Потенциометър |
| RT9420-0R50-111-1130 | Сензор за положение на въртене |
| RT9420-0002-121-1130 | ЕНКОДЕР |
| RT9420-0005-121-1130 | Ъгъл на въртене сензор |
| RT9420-0010-121-1130 | преобразувател за изместване на кабела |
| RT9420-0R50-221-1130 | Ъглов преобразувател |
| RT9420-0005-221-1130 | |
| RT9420-0002-141-1130 | сензор за въртене позиция |
| RT9420-0R50-121-1230 | Сензор за позициониране на въртене |
| RT9420-0R50-241-1230 | Сензор за позиция на въртене |
| RT9420-0050-111-1430 | Сензор за позиция на въртене |
| RT9420-0010-221-1530 | Ъглов сензор |
| RT9420-0030-221-1530 | преобразувател за изместване на кабела |
| RT9420-0R50-111-1140 | Сензор за позиция на въртене |
| RT9420-0050-111-1140 | |
| RT9420-0050-231-1140 | |
| RT9420-0005-221-1150 | |
| RT9420-0R50-241-1150 | |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| RT9420-0005-221-1360 | |
| RT9420-0R50-111-1170 | |
| RT8420-0030-241-1140 | |
| PT1MA-50-FR-420E-MC4 | ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ |
| PT1DC-10-UP-Z10-M6 | TRANSDUCER |
| MTA-3L-5KC-MB | ТРАНС |
| MT3A-30E-33-10K-C2A | TRANSDUCER |
| CLWG-100-MC4 | TRANSDUCER |
| CLWG-500-NC4 | TRANSDUCER |
| CLWG-300-SC4 | LINEAR POT |
| CLWG-225-NC4 | LINEAR TRANSDUC |
| CLWG-225-MC4 | |
| SR1M-125 | |
| SR1A-125 | преобразувател |
| SP3-50 | Преобразуватели на кабелни пътеки |
| SP3-25 | Преобразуватели на кабелни пътеки |
| SP3-12 | Преобразуватели на кабелни пътеки |
| SP2-12 | компактен низ гърне |
| SP1-50 | TRANSDUCER |
| SP1-12 | TRANSDUCER |
| SE1-50 | TRANSDUCER |
| SE1-25 | |
| RBS9600-0350-214-F01 | TRANSDUCER |
| PTX101-0060-111-2100 | TRANSDUCER |
| PT9600-0500-221-S01 | Сензор |
| PT9510-0200-111-1110 / 18639 | Датчик за положение на дърпане |
| PT9420-0300-112-1130 | TRANSDUCER |
| PT9420-0250-311-1120 | TRANSDUCER |
| PT9420-0200-122-1110 | TRANSDUCER |
| PT9420-0150-121-1110 | TRANSDUCER |
| PT9420-0100-122-1110 | TRANSDUCER |
| PT9420-0100-112-1130 | TRANSDUCER |
| PT9420-0075-112-1130 | преобразувател за изместване на кабела |
| PT9301-0250-111-2130 | TRANSDUCER |
| PT9150-0300-111-1110 | |
| PT8600-0060-211-F01 | Encoder |
| PT8600-0050-111-S02 | TRANSDUCER |
| PT8600-0050-111-F01 | TRANSDUCER |
| PT8510-0030-121-1110 | TRANSDUCER |
| PT8510-0030-111-1110 | Входно-Extension Позиция на сондата |
| PT8510-0020-121-1110 | |
| PT8420-0060-811-1130 | TRANSDUCER |
| PT8420-0060-711-1133 | TRANSDUCER |
| PT8420-0060-611-1113 | TRANSDUCER |
| PT8420-0060-411-1123 | TRANSDUCER |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| PT8420-0060-111-1110 | TRANSDUCER |
| PT8420-0050-111-1110 | . |
| PT8420-0040-111-1110 | TRANSDUCER |
| PT8420-0030-121-1110 | |
| PT8420-0025-0321-1110 | TRANSDUCER |
| PT8420-0020-121-1120 | |
| PT8420-0015-121-1131 | |
| PT8150-0030-111-1110 | TRANSDUCER |
| PT8150-0025-121-3110 | Линеен преобразувател |
| PT8101-0030-121-1110 | TRANSDUCER |
| PT8101-0010-111-1110 | TRANSDUCER |
| PT5MA-80-S47-FR-420E-M6M | TRANSDUCER |
| PT5MA-60-S47-FR-420E-M6M | TRANSDUCER |
| PT5MA-50-S47-FR-420E-M6 | TRANSDUCER |
| PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6M | |
| PT5MA-150-S47-FR420E-M6M | |
| PT5MA-100-S47-UP-420E-M6 | Енкодер |
| PT5MA-100-S47-DN420E-M6M | TRANSDUCER |
| PT5DC-80-7-UP-Z10-M6M | |
| PT5DC-200-N34-BK-Z10-M6 | TRANSDUCER |
| PT5A-80-S47-DN-10K-M6M | TRANSDUCER |
| PT510-0040-111-1110 | Преобразувател |
| PT420-0100-111-1110 | Датчик |
| PT420-0040-111-1210 | TRANSDUCER |
| PT1MA-50-FR-420E-C25 | TRANSDUCER |
| PT1MA-40-UP-420R-C25-SG | TRANSDUCER |
| PT1MA-30-UP-420E-M6 | TRANSDUCER |
| PT1MA-20-UP-420E-M6-SG | TRANSDUCER |
| PT1MA-15-UP-420E-MC4 | |
| PT1MA-10-UP-420E-MC4 | |
| PT1MA-10-UP-420E-M6 | Тел потенциометър |
| PT1DN-50-UP-125-NR | TRANSDUCER |
| PT1DC-50-UP-Z10-M6 | TRANSDUCER |
| PT1A-40-UP-10K-C25 | TRANSDUCER |
| PT1A-30-UP-5K-MC4 | Сензор |
| PT1232-50-UP-C25-SG | |
| PT101-0075-111-1110 | TRANSDUCER |
| PT101-0060-111-1110 | |
| PT101-0050-111-4120 | TRANSDUCER |
| PT101-0025-111-4110 | TRANSDUCER |
| PT101-0020-111-3110 | TRANSDUCER |
| PT101-0015-111-1110 | TRANSDUCER |
| MTA-5AE-5KC-MB | напрежение делител изход |
| MTA-3AL-5KC-MB / 13126 | преобразувател за изместване на кабела |
| MTA-3AE-5KC-MB | напрежение делител изход |

| Продукт | Описание |
|------------------------------------|--|
| MT2A-30E-33-10K-C1 | TRANSDUCER |
| ELPM75 | |
| ELPM 150 | сензор |
| MLP-100 | Линеен потенциометър |
| M150-4-H2-L-5K-C1 | сензор |
| CLWG-750-SC4 | |
| CLWG-600-NC4 | TRANSDUCER |
| CLWG-450-NC4 | TRANSDUCER |
| CLWG150 MC4 | |
| CLP-50 | TRANSDUCER |
| CLP-150 | |
| 9678828-0000 | |
| 633056 | TRANSDUCER |
| 631897 | TRANSDUCER |
| SPD-12-3 | Равенство на проводника |
| SP2-25 | преобразувател за изместване на кабела |
| SGD-120-3 | |
| CLWG600 | |
| 9677810-0000 | ЧАСТ |
| 9676792-0000 | Водач на жилото |
| 9676563-0000 | ЧАСТ |
| 9676498-0000 | ЧАСТ |
| 9650649-1000 | датчик |
| 9610035-0000 | |
| 9610021-0000 | Инструмент за навиване |
| 9603859-0500 | ЧАСТ |
| 9603859-0400 | CABLE KIT |
| 961-098-000 | CABLE KIT |
| 9603854-0040 | |
| 9603846-0005 | SPOOL |
| 9603846-0003 | |
| 9603816-0060 | КАБЕЛЕН КОМПЛЕКТ |
| 9603816-0050 | CABLE KIT |
| 9603803-0400 | CABLE KIT |
| 9603755-0050 | Монтиране на кабела |
| 9603513-0024 | CABLE |
| 9085000-0004 | |
| 9085000-0003 | потенциометър |
| 9085000-0002 | CAN |
| 9036810-0041 | ВРЪЗКИ PLUG |
| 9036810-0040 | Кордсет |
| 9015010-0010 | ЧАСТ |
| 9011264-4404 | ЧАСТ |
| 9000400-0143 | ЧАСТ |
| SR1M-175 | |

| Продукт | Описание |
|--|--------------------------|
| SPD-50-3 | |
| SM2-25 | |
| PT9420-0100-121-1230 | |
| PT9420-0075-112-1310 | преобразуватели |
| IT9420-060-000-1540 | ИНКЛИНОМЕТЪР |
| CLWG-600-SC4 | Линеен потенциометър |
| 9603803-0550 | |
| SM2-7 | TRANSDUCER |
| SM2-12 | TRANSDUCER |
| RT8420-R125-232-1120 | |
| RBS9420-0250-121-1330 | TRANSDUCER |
| PT9510-0075-122-1110 | TRANSDUCER |
| PT9420-0450-121-1130 | TRANSDUCER |
| PT9420-0400-111-1110 | TRANSDUCER |
| PT9420-0350-122-1130 | Датчик |
| PT9420-0300-111-1570 | TRANSDUCER |
| PT9420-0250-221-1160 | енкодер |
| PT9420-0200-124-1110 | TRANSDUCER |
| PT9420-0100-111-1110 | |
| PT9420-0075-111-1110 | TRANSDUCER |
| PT8420-0030-311-1120 | TRANSDUCER |
| PT8420-0015-321-1120 | |
| PT8420-0010-111-1120 | TRAN |
| PT8101-0060-311-4130 | TRANSDUCER |
| PT8101-0060-111-4110 | |
| PT5A-80-S47-UP-5K-M6 | |
| PT5A-60-S47-FR-10K-M6 | TRANSDUCER |
| PT5A-150-S47-FR-10K-M6 | Кабелна задейства сензор |
| PT150-2500-111-5110 | |
| PT8420-0010-121-1120 | |
| MT2A-9E-33-10K-S | |
| M150 | |
| PT5MA-50-S47-DN-420E-M6M | сензор |
| 04-0790-0102 | TRANSDUCER |
| PT101-0002-111-1110 | |
| PT101-0005-111-3110 | TRANSDUCER |
| PT101-0005-111-4110 | TRANSDUCER |
| PT101-0010-111-4110 | TRANSDUCER |
| PT101-0015-111-3130 | TRANSDUCER |
| PT101-0015-112-3110 | TRANSDUCER |
| PT101-0025-111-1130 | TRANSDUCER |
| PT101-0025-114-3130 | TRANSDUCER |
| PT101-0030-111-2110 | TRANSDUCER |
| PT101-0030-111-3110 | TRANSDUCER |
| PT101-0040-111-4110 | TRANSDUCER |

| Продукт | Описание |
|---|--------------------------------|
| PT101-0040-113-3120 | TRANSDUCER |
| PT101-0040-114-4110 | TRANSDUCER |
| PT101-0050-113-4110 | Потенциометър |
| PT101-0060-111-3130 | Датчик за положение на дърпане |
| PT101-0060-113-4110 | TRANSDUCER |
| PT101-0060-113-4130 | TRANSDUCER |
| PT101-0075-111-4110 | TRANSDUCER |
| PT101-0075-111-4120 | TRANSDUCER |
| PT101-0075-113-4110 | |
| PT1A-10-DN-5K-M6 | TRANSDUCER |
| PT1A-10-FR-5K-M6-SG (13533) | Сензор за ролка |
| PT1A-10-UP-10K-M6 | TRANSDUCER |
| PT1A-15-FR-5K-M6-SG | TRANSDUCER |
| PT1A-15-FR-5K-MC4-SG | TRANSDUCER |
| PT1A-15-UP-1K-M6 | TRANSDUCER |
| PT1A-15-UP-1K-MC4 | |
| PT1A-20-UP-5K-C25-SG | TRANSDUCER |
| PT1A-30-FR-500-M6 | |
| PT1A-30-UP-10K-M6 | TRANSDUCER |
| PT1A-40-FR-10K-MC4 | |
| PT1A-40-UP-10K-M6 | TRANSDUCER |
| PT1A-50-DN-10K-MC4 | TRANSDUCER |
| PT1A-50-DN-500-M6 | |
| PT1A-50-FR-10K-M6 | Кабелна датчик |
| PT1A-50-FR-500-M6 | TRANSDUCER |
| PT1A-50-FR-5K-MC4 | TRANSDUCER |
| PT1A-50-UP-10K-C25 | TRANSDUCER |
| PT1A-50-UP-10K-M6-SG | Кабелна датчик |
| PT1A-50-UP-5K-M6 | ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ |
| PT1DC-10-FR-Z10-MC4 | |
| PT1DC-25-UP-Z10-M6 | |
| PT1DC-40-UP-Z10-M6 | КОМБЕРТОР |
| PT1DC-40-UP-Z10-M6-SG | TRANSDUCER |
| PT1DC-50-FR-Z10-C25 | TRANSDUCER |
| PT1DC-50-FR-Z10-MC4 | TRANSDUCER |
| PT1DC-50-UP-Z10-M6-SG | сензор |
| PT1DC-50-UP-Z10-MC4-SG | TRANSDUCER |
| PT1DC-5-DN-Z10-M6 | |
| PT1DC-5-UP-Z10-MC4 | TRANSDUCER |
| PT1MA-10-FR-420E-C25-SG | TRANSDUCER |
| PT1MA-10-FR-420E-M6 | Сензор |
| PT1MA-10-FR-420R-C25-SG | ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ |
| PT1MA-15FR-420E-M6-SG | TRANSDUCER |
| PT1MA-20-DN-420E-M6-SG | |
| PT1MA-20-DN-420R-M6-SG | TRANSDUCER |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| PT1MA-20-DN-420R-MC4 | TRANSDUCER |
| PT1MA-20-FR-420E-M6 | TRANSDUCER |
| PT1MA-20-UP-420E-C25-SG | TRANSDUCER |
| PT1MA-30-DN-420E-C25-SG | TRANSDUCER |
| PT1MA-30-DN-420E-MC4 | TRANSDUCER |
| PT1MA-30-FR-420E-MC4-SG | TRANSDUCER |
| PT1MA-30-UP-420R-C25-SG | ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ |
| PT1MA-40-DN-420R-MC4 | TRANSDUCER |
| PT1MA-40-FR-420E-MC4 | TRANSDUCER |
| PT1MA-40-UP-420R-MC4-SG | TRANSDUCER |
| PT1MA-50-UP-420E-MC4 | |
| PT1MA-50-UP-420E-M6 | TRANSDUCER |
| PT420-0030-111-1210 | TRANSDUCER |
| PT420-0075-111-1120 | Преобразувател на позицията |
| PT510-0075-113-1130 | TRANSDUCER |
| PT5DC-150-V62-UP-Z10-M6M | ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ |
| PT101-0100-111-1110 | Промишлени сензори за движение и позиция |
| PT420-0060-111-1110 | |
| PT420-0040-111-1110 | TRANSDUCER |
| PT8420-0015-111-1110 | Линеен потенциометър |
| MTA - 3AE - 5KC | CABLE EXT.POS |
| PT8420-0015-121-1130 | ПОЗИЦИЯ ДАТЧИК |
| PT8420-0050-121-1130 | |
| MT2A-30E-33-10K-C2 | потенциометър |
| M2TA-15E-33-10K-C2 | |
| PT8420-0005-121-1130 | Сензор за позиция |
| RT8510-0010-131-1130 | |
| PT510-0075-113-1120 | |
| PT1MA-10-BK-420E-C25 | |
| PT1A-20-FR-5K-M6-SG | Position Sensor |
| PT1A-10-FR-5K-M6 (23374) | Сензор за ролка |
| PT5A-10-S47-UP-5K-M6M | |
| 632243-10 OEM | Сензор за позиция |
| PT9420-075-121-1130 | |
| PTX101-0010-111-1110 | |
| IT9420-000-105-1110 | |
| MT3A-30L-33-10K-C1 | Преобразувател |
| PT5A-150-S47-FR-10K | |
| 9095000-0002 | |
| 9603859-0350 | КАБЕЛНА |
| VLS8420-0040-111-1130 | |
| PT5MA-100-S47-FR-420E-M6 | преобразувател за удължаване на кабела |
| PT8420-0060-111-1513 | |
| 9604254-0150 | |
| MT3A-30E-9-10K-C1 | |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| 9000320-0006 | CONNECTOR |
| 9036810-0018 | |
| 96504444-0119 | |
| PT9600-0350-121-S02 | |
| PT510-0100-H11-1130 | |
| PT5DC-125-N34-UP-Z10-M6M | |
| PT9510-0150-212-1130 | |
| PT8510 – 0015 – 111 – 1130 | Датчик |
| 9036810-0001 | 6-Pin метал Чифтосването Plug |
| PT5A-150-S47-UP-10K-M6 | |
| MT2A-15E-33-10K-C2 | преобразувател |
| CLWG-150-SC4 | ПОТОК ГАБАРИТ |
| PT8150-0030-111-3340 | |
| PT101-0100-113-4110 | |
| 632243-10 Rev B | Ротация Позиция на сензора |
| PT9420-0100-121-1130 | Кабелна датчик |
| VLS-RBS9420-0075-114-1110 | Кабелна датчик |
| RT8510-0R50-142-1110 | датчик |
| PT8510-0030-121-1130 | |
| PT9420-0250-121-1110 | Позиция на сондата |
| PT1MA-50-BK-420E-C25-SG | сензор |
| PT8101-0060-211-3160 | extensometer |
| CLWG-360-NC4 | потенциометър |
| PTX250-1X1-1110-632030D | |
| PT5X-2000-N34-FR-631889F / 23106 | сензор за кабелна пътека |
| RT9420-OR50-121-1110 | Encoder |
| PT1A-20-FR-5K-MC4-5G | въже енкодер |
| PT1A-10-FR-5K-MC4-SG | сензор за позиция |
| RT8420-0020-112- 1110 | |
| PT8510-0040-311-1131 | сензор за разстояние |
| RT9420-0003-121-1120 | Преобразувател на ротационно положение |
| PT8420-0030-311-1610 | Сензор за ролка |
| PT8420-0050-311-1610 | сензор |
| 9000480-0013 | Swirl и клип |
| 9603803-0300 | КОМПЛЕКТ ДАТЧИЦИ КАБЕЛ МОЖЕ |
| PT8150-0050-211-14X0-8093A | Поток Pot Encoder |
| RT8420-0020-111-1130 | Ротационно положение на сондата |
| PT9420-0200-121-1110 | |
| RT8420-0001-142-1130 | |
| PT5DC-100-S47-UP-Z10-M6 | РАМ ПОКАЗАНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ |
| PT420-0050-111-1120 | линеен трансдюсер |
| PT5A-250-N34-UP-10K-M6 | Кабелна датчик |
| 632243-1 Rev B | |
| PT9420-0200-321-1170 | Преобразувател |
| PT9420-0150-321-1170 | Трасдуцер |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| PT9420-0100-321-1170 | Трасдуцер |
| RT8420-0005-112-1140 | Индикатор за позиция |
| PT5DC-40-V62-UP-Z10-M6M | |
| RBS9600-0450-422-S02 | |
| RBS9600-0500-422-S02 | |
| PT8420-0030-121-1210 | |
| 9603999-0030 | |
| 9603872-0100 | Цилиндров преобразувател LT и HMC, Комплект кабели |
| PT5AV-125-V62-FR-500-M6 | Кабелна пътека преобразувател |
| PT9420-0550-112-1110 | Датчик за задействане на кабела |
| PT8420-0002-111-1110 | преобразувател |
| PT9420-0100-321-1120 | Датчик за задействане на кабела |
| PT9420-0075-321-1120 | Датчик за задействане на кабела |
| PT9420-0250-321-1120 | Датчик за задействане на кабела |
| PT1MA-50-FR420EX632656B | Преобразувател |
| PT5MA-125-S47-UP-420E-M6 | Преобразувател на изместване |
| 4360622 | Ъглов сензор |
| PT1MA-5-UP-420E-M6 | Потенциометър |
| PT8101-0040-111-1110-632273A | Нож за пътека |
| 9035830-0001 | КОНЕКТОР |
| 101-0040-111-5130 | Сензор за задействане на кабела |
| PT9101-0400-121-1110 | Преобразуватели на кабелни пътеки |
| RBS9420-0350-424-1110 | |
| SG1-120-2 | Сензор за задействане на кабела |
| PT8101-0040-111-2110 | Сензор за задействане на кабела |
| PT5MA-150-S47-UP-420E-M6 | Кабелни преобразуватели |
| PT101-0100-111-1130 | |
| PT9510-0100-221-1110 | ЦИФРОВ ЕНКОДЕР ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ |
| PT8420-0040-121-1110 | Абсолютен преобразувател на линейно положение |
| CLP-250 | TRANSDUCER |
| CLWG-300-NC4 | TRANSDUCER |
| PTX101-0050-112-2100 | потенциометър |
| PT1A-50-FR-10K-M6-632330A | Струнни потенциометри |
| PT9101-1200 - 122 - 111 | Сензор за изместване |
| PT9420-1700-114-1620 | Устройство за ниво |
| PT9150-0800-122-3120 | Линеен преобразувател |
| RT9420-0020-121-1120 | |
| PT8101-0040-111-1110 | |
| RT9420-0R25-121-1110 | Ротационен потенциометър |
| CLWG-500-SC4 | |
| PT101-0075-111-1120 | |
| 632205-25 | Сензор за позиция |
| PT1A-20-BK- 500-M6 | |
| PT8420-0060-111-1120 | Кабелна задейства сензор |
| PT420-0030-111-12X0-631738C | тегли-тел преобразувател |

| Продукт | Описание |
|---|--------------------------|
| PT510-0030-111-1110 | тегли-тел преобразувател |
| PT9420-0200-111-1130 | |
| PT9420-0075-111-1130 | |
| 9085000-0030 | ПОТЕНЦИОМЕТЪР |
| RT9420-0001-111-1120 | |
| DV301-0050-111-1110 | Преобразувател |
| PT9600-0100-121-S04 | |
| PT5MA-150-S47-DN-420R-M6 | Система за откриване |
| CLWG-500-MC4 | |
| PT101-0010-1110 | |
| PT9420-0300-422-1120 | |
| PT5MA-100-N34-UP-420E-M6 | |
| PT8150-0030-311-2110 | |
| RT9420-0002-121-1120 | |
| 9036830-0001 | ЧАСТ |
| PT101-0020-111-1110 | потенциометър |
| PT101-0030-111-1110 | TRANSDUCER |
| PT101-0040-111-1110 | |
| PT8420-0050-311-1120 | сензор |
| PT9420-0400-421-1520 | |
| RT8420-0020-241-1220 | Ротационен предавател |
| PT420-0005-114-1120 | |
| PT9420-0350-122-1210 | сензор |
| PT9420-0600-111-1130 | Сензор |
| PT8420-0030-121-1131 | |
| RT8420-0030-221-1130 | |
| PT1DN-25-UP-MC5 | |
| PT420-0020-114-1210 | |
| PTX101-0010-111-4110 | |
| PT8420-0030-521-1121 | |
| PT8150-0625-131-1240 | Енкодер |
| MT2A-15E-9-10K-C2A | |
| IT9420-000-060-1110 | тъглов сензор |
| RT8420-0020-241-1270 | |
| 9036830-0001 (MS3106E-14S-6S) | |
| 9035830-0001 (MS3106E-14S-6P) | |
| PT9420-0100-121-1110 (04-0979-0043) | Кабелна задейства сензор |
| PT8420-0040-811-1110 | тегли-тел преобразувател |
| DPT250-0625-111-1310 | |
| PT8420-0010-111-12X0-8253 | |
| PT9420-0075-122-1110 | |
| PT5MA-50-S47-UP-420E-C25 | |
| PT8420-0030-111-1113 | позиция транс |
| PT8420-0030-311-1111 | |
| PT8420-0030-821-1121 | |

| Продукт | Описание |
|--|--------------------------------------|
| PT5MA-0200-N34-FR-420E-C25 | |
| MT2A-9E-33-10K-C2A | ДАТЧИК ЗА ПОЗИЦИЯ |
| 632243-1 | Потенциометър |
| PT9420-0600-111-1110 | PT9420-0600-111-1110 |
| PT9420-0300-213-1110 | ПОТЕНЦИОМЕТЪР |
| PT9420-0200-312-1150 | сензор |
| PT5E-100-S47-UP-100-AB-OC-M6 | |
| PT1E-50-UP-250-AB-OC-MC4 | |
| PT8420-0010-101-1111XD-8253 | |
| PT9420-0300-300-2131-110 | |
| PT1A-40-FR-10K-M6 | ВЪЖЕ ПОТЕНЦИОМЕТЪР |
| PT1DC-50-FR-10Z-MC4-SG | |
| SP2-50 | тегли-тел преобразувател |
| PT8420-0050-111-1123 | |
| 1361-1-4-41 | |
| IT9420-030-030-1220 | |
| PT8420-0060-111-1240 | |
| PT8420-0060-311-1210 | Кабелна задейства сензор |
| PT9600-0500-221-S02 | Датчик за положение на дърпане |
| PT1MA-50FR-420E-X-632450C | |
| PT1E-625-UP-50-ABC-UD-M6 | Издърпване на позиция датчик |
| PT9420-0400-111-1210 | преобразувател |
| PT8420-0060-111-1130 | TRANSDUCER |
| PT9420-0200-113-110 | |
| PT9420-0250-113-110 | |
| PT9420-0100-113-110 | |
| PT9420-0150-113-110 | |
| PT9420-0075-124-1110 | Преобразувател |
| PT9420-04000-111-1210 | Датчик за положение на дърпане |
| IT9420-060-060-1111 | инклинометър |
| PT1232-0030-FR-M6 | |
| PT420-0025-114-1140 | ДАТЧИК |
| PT8150-0625-131-1240-8105 | |
| PT420-0050-111-1210 | КЛАСИЧЕСКИ НИЗ ПОТ |
| 926300-3 | |
| 926893-3 | |
| 165026-0 | |
| 926539-5 | |
| PT1A-15-UP-10K-M6 | TRANSDUCER |
| PT9420-0500-111-11X0-8332 | |
| RBS9420-0150-112-1110 | преобразувател за пътуване на кабела |
| PT9420-0550-211-1110 | Преобразувател на позицията |
| PT1DC-50-FR-Z5-M6 | преобразувател за пътуване на кабела |
| PT510-0015-H11-1110 | Преобразувател на позицията |
| RT8420-0020-141-1210 | РОТАЦИОНЕН СЕНЗОР |

| Продукт | Описание |
|---|---|
| PT1A-40BK-10K-M6 | |
| RT9420-0R25-221-1110 | Ротационен потенциометър |
| PT9101-0100-121-3130 | преобразувател за изместване на кабела |
| CLWG-300-MC4 | |
| SGD-80-3 | Кабел задейства String Pot |
| MTA-5AE-5KC | |
| PT420-0100-111-1210 | |
| SP1-50-3 (14252) | Сензор за ролка |
| PT9420-0075-312-1510 | СЕНЗОР |
| PT101-0100-113-4110-7627 | |
| PT8150-0030-121-3110 | РОТАЦИОНЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ |
| PT8510-0010-311-1120 (19422) | Сензор за ролка |
| PT9DN-75-AL-N34-52FR-250-NR | ДАТЧИК ЗА ПОЛОЖЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕ НА КАБЕЛА |
| PT420-0050-111-1110 | |
| PT9600-0250-221-S02 | Струнен енкодер |
| PT5MA 60 S47 FR 420E MC4 | |
| PT8420-0025-521-1310 | Кабелна |
| 9603816-0030 | Кабелна |
| VLS8420-0040-111-1220 / 18161 | сензор за кабелна пътека |
| MT3A-30E-14-10K-C1A | |
| PT9420-0550-311-1120 | |
| PT9600-0550-212-S04 | |
| PT101-0050-113-5110 | трансформатор |
| PT9510-0200-121-1110 | |
| MT3A-30E-33-10K-BC | Датчик за теглене на тел |
| PT5A-150-S47-UP-10K-M | |
| 9085000-0013 | |
| PT9420-0300-421-1570 | |
| 9650693-0000 | |
| PT8101-0025-111-3150 | |
| PT9420-0400-321-1120 | Кабелна задейства Industrial сензор |
| PT1MA-50-UP-420E-MC4 (23193) | сензор за кабелна пътека |
| PT420-0060-111-1210 | |
| RT9420-005-121-1130 | |
| DPT250-0050-111-6430 | |
| PT9420-0200-224-1110 | Кабелна задейства сензор |
| PT8150-0030-121-4110 | енкодер |
| PT5MA-60-S47-UP-420E-M6 | Кабелна задейства сензор Индустриален клас |
| 9085000-0010 | Потенциометър |
| PT420-0075-114-1110 | |
| IT9420-060-000-1110 | Инклинометър |
| PT1A-2-FR-5K-M6-SG | |
| PT8420-0020-221-1123 | ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ |
| PT9420-0250-114-1110 | Линеен преобразувател |
| PT5MA-80-S47-UP-420E-M6 | |

| Продукт | Описание |
|--|--|
| PT510-0050-111-1130 | |
| PT9420-0150-124-1210 | |
| MLP-150 | |
| 632303A | |
| PT8420-0040-311-1510 | Кабелна задейства Industrial сензор |
| IT9420-000-045-1110 | |
| PT8420-0030-311-1310 | Линеен потенциометър |
| 632340-24 | Сензор за позиция |
| 632340-12 | Сензор за позиция |
| 9603512-0024 | Кабелна |
| PT9600-0075-121-S01 | Ротационен енкодер към сензор за линейна позиция |
| PT8420-0020-111-1110 | Потенциометър |
| connector for RT9420-0001-121-1110 | |
| PT9420-0150-112-1650 | |
| PT9150-0500-222-1440 | |
| PT8510-0060-111-1143 | |
| PT9420-0250-224-1110 | Кабелна задейства Industrial сензор |
| PT5MA-200-N34-FR-420E-MC4 | датчик за позиция |
| PT9510-0150-112-1110 | |
| IT9420-045-000-1110 | |
| PT9420-0400-422-1570 | |
| PT5MA-30-S47-BK-420E-C25 | |
| PT5A-150-V62-UP-5K-M6M | |
| PT5A-150-S47-UP-10-M6 | |
| PT9420-0250-111-1110 | |
| PTX101-0010-111-4100 | |
| PT5MA-80-S47-FR-420E-M6 | |
| PT9420-0450-122-1110 | |
| PT8150-0625-221-1240 | енкодер |
| RT8420-0R50-242-1130 | |
| 633237 | |
| PT8420-0010-511-1121 | |
| PT8420-0005-121-1131 | |
| PT9420-0150-114-1130 | |
| PT420-0020-111-1210 | |
| PT8420-0050-111-1510 | |
| PT8420-0060-111-1210 | |
| PT420-0015-111-1110 | |
| PT9420-0150-121-1310 | |
| PT9420-0250-221-1110 | |
| RBS9101-0250-114-4110 | |
| PT8420-0030-311-1510 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ |
| PT9420-0075-112-1110 | |
| PT5E-200-N34-FR-200-ABC-UD-MC4 | |
| PT9150-8750-221-2110 | |

| Продукт | Описание |
|---|---|
| PT8420-0010-111-11XO-8253 | |
| PT5232-200-N34-DN-C25 | |
| PT8510-0005-111-1110 | преобразувател |
| PT9420-0250-421-1550 | |
| PT8101-0030-221-5130 | |
| PT9420-0250-114-1210 | Преобразувател на линейно положение |
| PT8420-0025-121-1130 | |
| VLS-RBS9420-1200-111-1110 | |
| PT-8420-0010-111-1222 | |
| 9603859-0450 | 450" 0.047 комплект голи неръждаеми кабели |
| 9603859-0550 | 550" 0.047 комплект голи неръждаеми кабели |
| PT9510-0400-111-1110 | |
| PT9420-0400-111-1120 | преобразувател |
| PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6 | |
| PT9420-0250-312-1110 | |
| PT8420-0060-841-1260 | линеен преобразувател |
| PT8420-0020-841-1260 | линеен преобразувател |
| PT8510-0010-311-1120 | |
| MT2A-9E-33-10K-C1A | потенциометър |
| PT9420-0150-314-1310 | |
| PT9420-1200-114-1110 | ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ |
| PT9420-0400-421-1170 | Преобразувател за позиция за удължаване на кабела PT9 (420) |
| PT5A-100-S47-FR-10K-M6 | |
| 632340-24 REV D | |
| PT150-0050-111-5110 | |
| 9080000-003 | преобразувател |
| PT9420-0100-421-1170 | |
| PT9101-0150-122-4110 | |
| PT9600-1700-311-S02 | |
| PTX150-0025-111-4300 | |
| 9603918-0030 | |
| PT9420-0075-121-1110 | |
| IT9420-060-030-1150 | |
| PTX101-0050-112-4100 | |
| 9078828-0001 | Ракара, синхронизираща, VALOX, PT900 |
| 9678949-0029 | Предавка на главния вал |