



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Gutor

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">530-1940</a>	
<a href="#">0P6291B</a>	
<a href="#">0N-1075</a>	Резервен комплект за DC ток XXW
<a href="#">0M-94005</a>	СДЦ.0M-94005.GUTOR
<a href="#">0P0010AB</a>	Дъска за контрол на скоростта на вентил
<a href="#">490-0023</a>	
<a href="#">430-0048A</a>	Трансформатор
<a href="#">0N-0901C</a>	МОНТАЖ КОНТРОЛЕР КУТИЯ
<a href="#">0P2556B</a>	PCB ASSY интерфейс BOARD.0P2556B.GUTOR
<a href="#">0N-0903</a>	FAN МОДУЛ 3FAN.0N-0903.GUTOR
<a href="#">0N-0904A</a>	МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРА МОДУЛ
<a href="#">0N-0914A</a>	FAN MODULE3FAN.0N-0914A.GUTOR
<a href="#">516-0105A</a>	
<a href="#">515-9001</a>	FUSE.515-9001.GUTOR
<a href="#">515-9015</a>	
<a href="#">515-9017</a>	
<a href="#">515-9018</a>	ИНДИКАТОР F.SEMIC. ПРЕДПАЗИТЕЛ FM/FMM
<a href="#">0N-0908</a>	ASSY SBS CONBOX.0N-0908.GUTOR
<a href="#">0P2405AA</a>	Борд
<a href="#">0C0922</a>	Мощност на инвертора MODULE.0C0922.GUTOR
<a href="#">0P2552 P/N : 640-2552</a>	ЗАХРАНВАЩА ВРЪЗКА БОРДА
<a href="#">0P3306</a>	
<a href="#">0P1922A</a>	PCB КОНТРОЛЕР ПАРАЛЕЛНА ОПЕРАЦИОННА A024
<a href="#">0C0949</a>	ТОКОИЗПРАВИТЕЛЯ МОДУЛ A030.0C0949.GUTOR
<a href="#">0P9912A</a>	RELAY BOARD A078.0P9912A.GUTOR
<a href="#">0C0946</a>	СТАТИЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ МОДУЛ A035.0C0946.GUTOR
<a href="#">0G-0399924B</a>	MODBUS ПРОТОКОЛ, A074 0G-0399924B, Gutor
<a href="#">0W90401</a>	
<a href="#">0P0280AB</a>	PSU AC, A201 0P0280, Gutor
<a href="#">0P0284</a>	КОМПЛЕКТ PSU PCB 220VDC OUT 0500160
<a href="#">450-0307B</a>	
<a href="#">UNC1-432-6830</a>	трансформатор
<a href="#">0P6259</a>	ВЪНШЕН КОН.БОРД
<a href="#">0M-94000</a>	REC SDC TH MOD NO SDIC = <160ADC
<a href="#">430-0048B</a>	Трансформатор
<a href="#">940-0290</a>	ТЕМПЕРАТУРНА СОНДА КАБЕЛ

Продукт	Описание
<a href="#">0P6290B</a>	Токоизправител
<a href="#">0H-1083</a>	КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА МОНТАЖНА ПЛОЧА СВ
<a href="#">0P0110</a>	
<a href="#">234-9228</a>	
<a href="#">0P2560B</a>	PCB ASSY СТАТИЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ КОНТРОЛЕР
<a href="#">0P2439A</a>	
<a href="#">803-0090</a>	
<a href="#">0W11710</a>	
<a href="#">202-3682</a>	РЪЧНА КАПАЧКА 350V 20% 6800UF 85C RD
<a href="#">0W11712</a>	СВ03 МОСТ ТЕЛ
<a href="#">0W11711</a>	
<a href="#">0C0950</a>	Модул Токоизправител,
<a href="#">0C0920</a>	
<a href="#">0P2562AA-018</a>	
<a href="#">490-0021</a>	Вентилатор
<a href="#">0H-1075</a>	Резервен комплект за DC CURRENT XXW
<a href="#">0P3895AC</a>	
<a href="#">WGCSMIS</a>	
<a href="#">202-0109</a>	
<a href="#">0M-97221</a>	AC-DC МЕХАНИЧЕН КОМПЛЕКТ 775 1PH
<a href="#">0W11714</a>	СВ03 180 ММ_4ММ2 ТЕЛ
<a href="#">451-0086</a>	Електронна платка
<a href="#">0M-8190</a>	МОНТАЖЕН ВЕНТИЛАТОР
<a href="#">205-1104</a>	КОНДЕНЗАТОР
<a href="#">0H-1082</a>	
<a href="#">0P-4916-001</a>	МОНТАЖ КАПАЧКА БОРДА
<a href="#">0N-0906C</a>	
<a href="#">0M-97225</a>	
<a href="#">515-9031</a>	
<a href="#">0N-96488A</a>	
<a href="#">430-9526B</a>	ТРАНСФОРМАТОР
<a href="#">540-9198A</a>	SWITCH
<a href="#">0C0074</a>	
<a href="#">0N-0902A</a>	FAN МОДУЛ 4FAN.0N-0902A.GUTOR
<a href="#">0N-0917</a>	МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРА МОДУЛ
<a href="#">0M-94001</a>	REC SDC TH MOD NO SD160ADC <IDC = <315AD
<a href="#">0P6287B</a>	Комплект за постоянен ток
<a href="#">0M-94028</a>	
<a href="#">340-9106</a>	
<a href="#">0M-94035B</a>	
<a href="#">0P9917</a>	
<a href="#">0W90434</a>	
<a href="#">0P6286B</a>	TRANSFORMER
<a href="#">0P6284B</a>	ТЕКУЩИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
<a href="#">515-9004</a>	SEMIC Предпазител 63A 690VAC

Продукт	Описание
<a href="#">0P6258AA</a>	Захранване
<a href="#">0M-6728</a>	АСИ ФЕНБОКС SDC МАЛЪК
<a href="#">0N0916</a>	МОДУЛ
<a href="#">0P0108</a>	
<a href="#">0M-94088</a>	
<a href="#">540-9108</a>	
<a href="#">530-1937</a>	
<a href="#">0P9895</a>	
<a href="#">101-1000</a>	
<a href="#">0P6285B</a>	
<a href="#">0P6281AC</a>	
<a href="#">202-5222</a>	
<a href="#">0P6258AB</a>	Захранване
<a href="#">814-0009</a>	
<a href="#">516-0129</a>	
<a href="#">511-0069</a>	
<a href="#">511-0065</a>	
<a href="#">0P6286AC</a>	
<a href="#">515-9024</a>	ПРЕДПАЗИТЕЛ
<a href="#">515-9027</a>	ПРЕДПАЗИТЕЛ
<a href="#">0P2438AA</a>	
<a href="#">P007</a>	
<a href="#">P009</a>	
<a href="#">0P6277AC</a>	
<a href="#">0P9907AA</a>	
<a href="#">0P0285AC</a>	
<a href="#">0P1923A</a>	
<a href="#">0P2406AA</a>	
<a href="#">110-0000</a>	
<a href="#">WGCS SOFTWARE</a>	АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРА ДО SP6
<a href="#">WGCS DRAWING</a>	АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЧЕРТЕЖА 4 ЧАСА
<a href="#">0P1922AB</a>	ПХБ контролер паралелно работещ
<a href="#">0P6276AC</a>	
<a href="#">0P6279AC</a>	
<a href="#">0H-1541</a>	неутрален комплект за свързване
<a href="#">0H-1539</a>	комплект за фиксиране на тел
<a href="#">234-9225</a>	Кондензатор
<a href="#">0P9914</a>	Печатна платка
<a href="#">351-0003</a>	Батерия
<a href="#">0P6274AC</a>	
<a href="#">0C0919</a>	
<a href="#">0P0110AA</a>	
<a href="#">0P6257</a>	БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ
<a href="#">0M-6727</a>	Вентилатор
<a href="#">490-0025</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">515-9046</a>	FUSE.515-9046.GUTOR
<a href="#">0N-0905C</a>	ASSY ИНТЕРФЕЙС ЧОВЕШКА МАШИНА
<a href="#">0P6264AA</a>	Борд
<a href="#">515-9016</a>	
<a href="#">430-4081B</a>	Трансформатор
<a href="#">0P0284AC</a>	
<a href="#">0P3895AD</a>	Контролер
<a href="#">P/N : 0P6290B</a>	Литиева батерия за инверторен тип
<a href="#">0C0921</a>	
<a href="#">515-9030</a>	
<a href="#">515-9904</a>	
<a href="#">515-9053</a>	
<a href="#">0P0071AB</a>	
<a href="#">234-1126</a>	
<a href="#">0P2552AB</a>	Събрание на борда на захранването
<a href="#">430-9530B</a>	ТРАНСФОРМАТОР
<a href="#">875-2167</a>	МОНТАЖ НА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
<a href="#">0N-09024</a>	МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРА МОДУЛ
<a href="#">530-9662</a>	МСВ AUX КОНТАКТ (1CO) АСТІ9 ІС60
<a href="#">540-9152</a>	БАЙПАС ЧОВЕК. SW. 1P. 3POS 50A 2AX HE.NC
<a href="#">0P5617AA</a>	PCB ASSY XXW RS232 ИНТЕРФЕЙС
<a href="#">Certificate of origin</a>	
<a href="#">357-0064</a>	
<a href="#">0M-8190A</a>	
<a href="#">UNC1X-0P-00089</a>	Борд
<a href="#">0P6284AC</a>	
<a href="#">0M-8190B</a>	
<a href="#">515-9019</a>	
<a href="#">0P9909AA</a>	
<a href="#">515-9043</a>	
<a href="#">0N-74143</a>	
<a href="#">0P6289AC</a>	
<a href="#">0P9895AB</a>	
<a href="#">0P820-9604S</a>	
<a href="#">PD820-9604</a>	
<a href="#">0M-9635CHGUTOR</a>	
<a href="#">870-27994</a>	
<a href="#">515-9226</a>	
<a href="#">515-9128</a>	
<a href="#">0P1161AA</a>	
<a href="#">0P6282AC</a>	
<a href="#">UNC1X-0P-00086</a>	
<a href="#">Certificate of origin by our local chambre of commerce</a>	
<a href="#">530-9445</a>	
<a href="#">870-17049</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">0P6205AB</a>	
<a href="#">0N-0295</a>	
<a href="#">610-0123A</a>	
<a href="#">610-0283A</a>	
<a href="#">610-0286A</a>	
<a href="#">3PH 760.5A ACC</a>	
<a href="#">0C0083B</a>	
<a href="#">920-0047</a>	Преобразувател на напрежение
<a href="#">UNC1-391-0178</a>	
<a href="#">AP9810</a>	APC I/O аксесоар за сух контакт
<a href="#">986-3782D</a>	
<a href="#">0P1439AB</a>	ПХБ ASSY SDC контролер
<a href="#">0P1261AB</a>	
<a href="#">UNC1X-0P-00112</a>	
<a href="#">0M-9643GUTOR</a>	АССИ АП9643 И ФВ ГУТОР XXW SDC
<a href="#">0N-0882</a>	
<a href="#">0M-8190C-SP</a>	
<a href="#">0M-95081</a>	
<a href="#">0N-74145</a>	
<a href="#">0P0285AD</a>	
<a href="#">0N-74144</a>	
<a href="#">0C0918B</a>	
<a href="#">0N-74160</a>	
<a href="#">0N-0906D</a>	
<a href="#">0P3306AB</a>	
<a href="#">0P2558AB</a>	
<a href="#">0N-74153</a>	
<a href="#">UNC1-432-7544</a>	СТАБИЛИЗАТОР НА БАЙПАСНИЯ СТАБИЛИЗАТОР
<a href="#">UNC1-432-7559</a>	ТРАФО ЗА БАЙПАСЕН СТАБИЛИЗАТОР
<a href="#">0P6285AC</a>	
<a href="#">PXP 1010-400/230-EN-R</a>	
<a href="#">0P0926AA</a>	Външна печатна платка ASSY
<a href="#">0P8593AA-001</a>	Електронна платка
<a href="#">430-9529B</a>	XFMR ЧИСТ ИЗОЛ -15% 284-329VAC +10% ИЕК/УЛ
<a href="#">0P0010AB</a>	
<a href="#">0W11713A</a>	проводник
<a href="#">CAPACITOR RDL 3UF 400V +/-5%// 234-0335A</a>	КОНДЕНЗАТОР
<a href="#">0P6288AC</a>	ТРАНСФОРМАТОР
<a href="#">TME08851</a>	
<a href="#">490-0023</a>	